Referencevejledning

qdos H-FLO



Udgivelsesdato: 21. marts 2024;

Udgivelsesversion: v0.6



1.1 Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for fejl heri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.

Hvis udstyret anvendes på en måde, der ikke er tilsigtet eller ikke er oplyst i disse anvisninger, kan beskyttelsen, funktionaliteten og/eller dets levetid blive forringet.

1.2 Oversættelse af originalvejledningen

Denne vejledning er oprindeligt skrevet på engelsk. Andre sprogversioner af denne vejledning er en oversættelse af originalvejledningen.



Indholdsfortegnelse

1 Forord	2
1.1 Ansvarsfraskrivelse	2
1.2 Oversættelse af originalvejledningen	2
2 Indledning	18
2.1 Brugergrupper	18
2.1.1 Ansvar	
2.2 Typer af oplysninger	
2.3 Varemærker	19
3 Sikkerhed	
3.1 Produktskader – udtagning fra drift	20
3.2 Sikkerhedsskilte	20
3.2.1 Vejledning til udskiftning af sikkerhedssymboler	20
3.3 Sikkerhedsymboler	
3.3.1 Sikkerhedsymbol: Risiko for personskade	
3.3.2 Sikkerhedsymbol: Kun risiko for skader på udstyr eller bygning	
3.4 Pumpning af brandfarlige væsker	22
4 Overblik over udstyret	23
4.1 Indledning	23
4.2 Generel beskrivelse	23
4.3 Tilsigtet anvendelse	24
4.4 Pumpemodeller	
4.4.1 Pumpedrev: Modelvarianter	25
4.4.2 Pumpedrev: Generel indretning	26
4.4.3 Pumpehoved: Modelvarianter	
4.4.4 Pumpehoved: Generel indretning	
4.5 Tilbehør	



	4.6	Ma	erkater på udstyret	.30
	4.7	Ov	ersigt over produktkoder	31
		4.7.1	Produktkode for pumpedrev	31
		4.7.2	Produktkode for pumpehoved	.31
	4.8	Spe	ecifikationer	32
		4.8.1	Ydeevne	.32
		4.	8.1.1 Flowhastighed og udløbstryk	.32
		4.	8.1.2 Ydeevnekurve	33
		4.8.2	Fysiske specifikationer	.34
		4.	8.2.1 Omgivelses- og driftsforhold	34
		4.	8.2.2 Dimensioner	35
		4.	8.2.3 Vægt	.35
			4.8.2.3.1 Pumpedrev: Type M	.35
			4.8.2.3.2 Pumpedrev: Type T	36
			4.8.2.3.3 Pumpehoved	36
		4.8.3	Specifikationer for strømforsyning	.36
		4.8.4	Specifikationer for styring	.37
		4.	8.4.1 Hastighedstrin	37
		4.	8.4.2 Styringsfunktioner – oversigt	.37
		4.	8.4.3 Standardindstillinger for opstart	.38
	4.9	Ov	erblik over HMI	.39
		4.9.1	HMI-skærmens indretning	.40
		4.9.2	HOME-startskærm	.41
		4.9.3	INFO-skærm	.43
		4.9.4	Overblik over MAIN MENU (Hovedmenu)	.44
		4.9.5	Overblik over MODE MENU (Hovedmenu)	.46
5 Opm	aga	sineri	ng	47
	5.1	For	hold under opmagasinering	.47
	5.2	Но	ldbarhed	.47



6 Løft og transport	
6.1 Produkt i emballage	
6.1.1 Vægt emballeret	
6.1.1.1 Pumpedrev: Type M	
6.1.1.2 Pumpedrev: Type T	
6.1.2 Fremgangsmåde: Løft og transport i emballagen	
6.2 Produkt taget ud af emballagen	
7 Udpakning	
7.1 Medfølgende komponenter	50
7.1.1 Pumpedrev	
7.1.2 Pumpehoved	50
7.2 Udpakning, kontrol og bortskaffelse af emballage	51
8 Overblik over installationen	
8.1 Ansvar	
8.2 Brug af HMI til installation	52
8.3 Beskrivelsesrækkefølgen i dette kapitel	53
8.4 Opbygning af kapitlet Installation	53
9 Installation – kapitel 1: Fysisk	
9.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og installation	
9.1.1 Ansvar	
9.1.2 Placering	55
9.1.2.1 Omgivelses- og driftsforhold	55
9.1.2.2 Området omkring udstyret (ikke indkapslet)	56
9.1.2.3 Underlag og placering	57
9.1.3 Monteringsmål for pumpen	
9.2 Del 2: Installationsprocedurer	
9.2.1 Tjekliste inden installation	
9.2.2 Procedure: Placering og montering af pumpen	59



10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning	50
10.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	60
10.1.1 Krav til spænding	60
10.1.2 Eksterne enheder	60
10.1.2.1 Overstrømsbeskyttelse	60
10.1.2.2 Afbrydelse af strømforsyningen6	51
10.2 Del 2: Installationsprocedurer	61
10.2.1 Tjekliste inden installation	61
10.2.2 Afprøvning af jordforbindelse ved hjælp af testpunkt til jordforbindelse	62
10.2.3 Fremgangsmåde: Tilslutning til strømforsyningen	62
10.2.4 Afprøvning af strøm til pumpen og første opstart	63
11 Installation – kapitel 3: Væskebane	64
11.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	64
11.1.1 Væskebanekonnektorer	64
11.1.2 Hjælpeudstyr6	65
11.1.2.1 Kontraventil6	65
11.1.2.2 Sikkerhedsanordning mod overtryk6	65
11.1.2.3 Spærre- og tømmeventiler6	56
11.1.3 Indløbs- og udløbsrørsystem6	56
11.1.3.1 Generelt6	56
11.1.3.2 Flowkalibrering	56
11.1.3.3 Rørvibrationer6	56
11.1.3.4 Sikkerhedsoverløb	57
11.2 Del 2: Installationsprocedurer	58
11.2.1 Tjekliste inden installation6	68
11.2.2 Procedure: Montering af pumpehoved	59
11.2.3 Fremgangsmåde: Installation af væskebanen første gang	71
11.2.4 Tilslutning af sikkerhedsoverløbet	72
11.3 Del 3: Konfiguration af HMI	73



	11.3.1 HMI – Indstilling af flowmåleenheder: General settings (Generelle indstillinger) > Flow units (Flowmåleenheder)	.73
	11.3.2 HMI – Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)	74
	11.3.2.1 Kalibrering af pumpens flowhastighed:	.75
	11.3.2.2 Afbrydelse af flowkalibrering	77
	11.3.2.3 Fejlafhjælpning af flowkalibrering	.78
1	12 Installation – kapitel 4 Overblik: Styring	79
	12.1 Forklaring til ledningsdiagram	.79
1	13 Installation – underkapitel 4A: Styring (model: Manuel)	.80
	13.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	80
	13.1.1 Styringsforbindelser	.80
	13.1.1.1 Signalgrænser for input/output	80
	13.1.1.2 Overblik – Styringsinput: Start/stop	.81
	13.1.1.3 Overblik over stikben – Styringsinput: Start/stop	82
	13.2 Del 2: Installationsprocedurer	83
	13.2.1 Tjekliste inden installation	.83
	13.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser	83
	13.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)	.84
	13.2.3.1 Beskyttelseshætter	.84
	13.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler	.84
	13.3 Del 3: Konfiguration af HMI	85
	13.3.1 HMI – Indstilling af start/stop: Control settings (Styreindstillinger) > indtastning	.85
	13.3.1.1 Konfiguration af start/stop: Polaritet	.85
	13.3.1.2 Konfiguration af start/stop: Tildeling af input	.86
1	14 Installation – underkapitel 4B: Styring (model: Universal og Universal+)	87
	14.1 Overblik over underkapitel	87
	14.2 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	87
	14.2.1 Kemikaliedosering: Analog: 4-20 mA eller impuls?	.87
	14.2.2 Overblik over tilslutningstyper	.88





	14.4.1.4.2 Indstilling af kalibrering af højt flow:	. 115
	14.4.1.4.3 Indstilling af svagt signal	115
	14.4.1.4.4 Indstilling af kalibrering af lavt flow	116
	14.4.2 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Contact mode (Kontakttilstand)	117
	14.4.2.1Fremgangsmåde: Aktivering og konfiguration af kontakttilstand	118
	14.4.2.1.1 Aktivering af kontakttilstand	118
	14.4.2.1.2 Konfiguration af indstillinger for kontakttilstand	118
	14.4.2.2 Fremgangsmåde: Visning af startskærm til Kontakttilstand	119
	14.4.2.3 Contact mode (Kontakttilstand)>start/stop	120
	14.4.3 Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)	. 121
	14.4.3.1 Konfiguration af input:	121
	14.4.3.2 Konfiguration af start/stop: Polaritet	122
	14.4.3.3 Konfiguration af start/stop: Tildeling af input	123
	14.4.3.4 Konfiguration af udløser til start af kontaktdosis: Polaritet	124
	14.4.3.5 Konfiguration af kontaktdosis: Tildeling af input	125
	14.4.3.6 Konfiguration af polaritet for tilbagesug af væske	125
	14.4.3.7 Konfiguration af tilbagesug af væske: Tildeling af input	126
	14.4.4 Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)	127
	14.4.4.1 Konfiguration af output:	127
	14.4.4.1.1 Konfiguration af output 1-4:	128
	14.4.4.2 Styreindstillinger 4-20 mA output (kun model Universal+)	130
	14.4.5 Control settings (Styreindstillinger)>Scaling factor (Skaleringsfaktor)	131
	14.4.5.1 Skaleringsfaktor ift. hastighedsbegrænsning	. 132
	14.4.5.2 Påvirkning af tilstanden Analog 4-20 mA: Punkt A og B	132
	14.4.5.3 Konfiguration af skaleringsfaktoren:	132
	14.4.6 Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikke-jordet)	134
	14.4.6.1 Indstilling af Floating ground (Ikke-jordet)	135
15 Installa	ition – underkapitel 4C: Styring (model: PROFIBUS)	137
15.	1 Overblik over underkapitel	137
15.	2 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	137



	15.2.1 PROFIBUS GSD-fil	137
	15.2.2 Specifikationer for styrekabel	137
	15.2.3 Styringsforbindelser	138
	15.2.3.1 Netværksforbindelse	138
	15.2.3.2 Styringsinput: Tryksensor	139
	15.2.4 Anvendte måleenheder i PROFIBUS-parametre	139
	15.2.5 Brugerparametre	140
	15.2.5.1 Pumpemodel	140
	15.2.5.2 Hovedtype	140
	15.2.5.3 Indstilling af minimum-/maksimumshastighed	141
	15.2.5.4 Fejlsikker	141
	15.2.5.5 Fejlsikret hastighed	141
	15.2.6 PROFIBUS-dataudveksling	142
	15.2.6.1 Cyklisk dataskrivning (fra master til pumpe)	142
	15.2.6.2 Styreord	142
	15.2.6.3 Indstillingsværdi for pumpehovedets hastighed	142
	15.2.6.4 Indstil flowkalibrering	143
	15.2.6.5 Cyklisk datalæsning (fra pumpe til master)	143
	15.2.6.6 Statusord	144
	15.2.6.7 Pumpehovedets hastighed	144
	15.2.6.8 Antal timer i drift	144
	15.2.7 Diagnosticeringsdata relateret til anordning	145
	15.2.8 Diagnosticeringsdata relateret til kanal	146
15.3	3 Del 2: Installationsprocedurer	147
	15.3.1 Tjekliste inden installation	147
	15.3.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser	147
	15.3.3 Installation af M12-styrekabler (type M)	148
	15.3.3.1 Beskyttelseshætter	148
	15.3.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler	148
	15.3.4 Master-slave-kommunikationssekvens	149
	15.3.4.1 Dataudveksling	149



15.3.4.2 Tab af dataudveksling	150
15.4 Del 3: Konfiguration af HMI	151
15.4.1 Fremgangsmåde: Vælg og aktiver PROFIBUS	151
15.4.2 Fremgangsmåde: Tildeling af PROFIBUS-stationens adresse ved pump	en 153
15.4.2.1 Tildeling af PROFIBUS-stationens adresse	153
16 Installation – underkapitel 4D: Styring (model: EtherNet/IP)	155
16.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	155
16.1.1 EDS-fil	155
16.1.2 Specifikationer for styrekabel	155
16.1.3 Tilslutningsporte	156
16.1.3.1 Netværksforbindelse	156
16.1.3.2 Styringsinput: Tryksensor	157
16.1.4 EtherNet/IP-parametre	158
16.1.4.1 Anvendte måleenheder i EtherNet/IP-parametre	158
16.1.4.2 Netværksparametre	158
16.1.4.3 Cykliske parametre	159
16.1.4.4 Optællingsliste for drevmodel	162
16.1.4.5 Optællingsliste for pumpehoved	162
16.1.4.6 Acykliske dataposter	162
16.2 Del 2: Installationsprocedurer	162
16.2.1 Tjekliste inden installation	163
16.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser	163
16.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)	164
16.2.3.1 Beskyttelseshætter	164
16.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler	164
16.3 Del 3: Konfiguration af HMI	164
16.3.1 Fremgangsmåde: Vælg EtherNet/IP-tilstand via HMI	165
16.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI	166
16.3.2.1 Fremgangsmåde: Metode 1: Statisk IP-adresse.	166
16.3.2.2Fremgangsmåde: Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)	167



16.3.3 Skærmbilleder med netværksstatus	
17 Installation – underkapitel 4E: Styring (model: PROFINET)	169
17.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information	169
17.1.1 GSDML-fil	169
17.1.2 Specifikationer for styrekabel	169
17.1.3 Tilslutningsporte	170
17.1.3.1 Netværksforbindelse	170
17.1.3.2 Styringsinput: Tryksensor	171
17.1.4 PROFINET-parametre	172
17.1.4.1 Anvendte måleenheder i PROFINET-parametre	172
17.1.4.2 Netværksparametre	172
17.1.4.3 Cyklustid for PROFINET	172
17.1.4.4 Cykliske parametre	173
17.1.4.5 Optællingsliste for drevmodel	
17.1.4.6 Optællingsliste for pumpehoveder	177
17.1.4.7 Acykliske parametre	177
17.2 Del 2: Installationsprocedurer	178
17.2.1 Tjekliste inden installation	178
17.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser	178
17.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)	179
17.2.3.1 Beskyttelseshætter	179
17.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler	179
17.3 Del 3: Konfiguration af HMI	180
17.3.1 Fremgangsmåde: Vælg PROFINET-tilstand via HMI	180
17.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI	
17.3.2.1 Fremgangsmåde: Metode 1: Statisk IP-adresse.	181
17.3.2.2Fremgangsmåde: Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)	183
17.3.3 Skærmbilleder med netværksstatus	



18 Konfigur	ation af HMI: Overblik	185
19 HMI: Flu	id level monitor (Overvågning af væskestand)	186
19.1	Aktivering/deaktivering af overvågning af væskestand	187
19.2	Ændring af måleenhed for væskestand:	188
19.3	Konfigurering af væskestandsovervågning:	189
19.4	Justering af væskemængde, hvis den afviger fra maksimal beholdermængde (fx efter delvis genpåfyldning)	ء 190
20 HMI: Sec	urity settings (Sikkerhedsindstillinger)	192
20.1	Security settings (Sikkerhedsindstillinger) – overblik	192
2	20.1.1 Security settings (Sikkerhedsindstillinger) > Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås)	193
	20.1.1.1 Aktivering af automatisk tastaturlås:	193
	20.1.1.2 Adgang til tastaturfunktioner:	194
	20.1.1.3 Deaktivering af automatisk tastaturlås:	194
2	20.1.2 Security settings (Sikkerhedsindstillinger) > PIN protection (PIN- beskyttelse)	195
	20.1.2.1 Aktivering af PIN-beskyttelse:	195
	20.1.2.2 Angivelse af den firecifrede pinkode:	195
	20.1.2.3 Anvendelse af pinkoden til at få adgang til pumpen:	197
	20.1.2.4 Glemt pinkode:	198
	20.1.2.5 Deaktivering af PIN-beskyttelse:	198
21 HMI: Gei	nerelle indstillinger	199
21.1	General settings (Generelle indstillinger) – overblik	199
2	21.1.1 General settings (Generelle indstillinger) > Auto restart (Automatisk genstart).	200
	21.1.1.1 Anvendelse af Automatisk genstart ift. START/STOP-styring	201
	21.1.1.2 Valg af automatisk genstart:	201
2	21.1.2 General settings (Generelle indstillinger) > Flow units (Flowmåleenheder) 202
2	21.1.3 General settings (Generelle indstillinger) > Asset number (Aktivnummer)	. 203
	21.1.4 General settings (Generelle indstillinger) > Pump label (Pumpemærke)	205



21.1.5 General Settings (Generelle indstillinger) > Restore defaults (Gendan standardindstillinger)
21.1.6 General settings (Generelle indstillinger) > Language (Sprog)
21.1.7 Generelle indstillinger (USB-opdatering)
22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)
22.1 Overblik over menuen Mode (Tilstand)
22.1.1 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Manual (Manuel)
22.1.1.1 Adgang til manuel tilstand:
22.1.1.2 Start og stop af pumpen213
22.1.1.3 Ændring af pumpehastigheden i manuel MODE (Tilstand)213
22.1.1.3.1 Op- og ned-tasten
22.1.1.3.2 Tasten MAX
22.1.2 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Flow calibration (Flowkalibrering)215
22.1.3 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Analog 4-20 mA (model Universal og Universal+)215
22.1.4 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Contact mode (Kontakttilstand) (model Universal og Universal+)215
22.1.5 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Fluid recovery (Tilbagesug af væske)216
22.1.5.1 Tilbagesug af væske: Manuel drift
22.1.5.2Tilbagesug af væske: Analog styring (model Universal og Universal+)217
22.1.6 CHANGE MODE (Skift tilstand) > PROFIBUS (model PROFIBUS)
22.1.7 CHANGE MODE (Skift tilstand) > EtherNet/IP (model EtherNet/IP)219
22.1.8 CHANGE MODE (Skift tilstand) > PROFINET (model PROFINET)219
23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)
23.1 Menuen Control Settings (Styreindstillinger) – overblik
23.1.1 Control settings (Styreindstillinger) > Speed limit (Hastighedsbegrænsning)
23.1.1.1 Påvirkning af 4-20 mA profil (model Universal, Universal+)
23.1.1.2 Ændring af maks. hastighedsbegrænsning:
23.1.2 Control settings (Styreindstillinger) > Reset run hours (Nulstil driftstimer) .224
23.1.2.1 Visning af tæller for antal driftstimer
23.1.2.2 Nulstilling af tæller for antal driftstimer:



	23.1.3 Control settings (Styreindstillinger) > Reset volume counter (Nulstil mængdetæller)	225
	23.1.3.1 Visning af mængdetæller	225
	23.1.3.2 Nulstilling af mængdetæller:	225
	23.1.4 Revolution counter (Omdrejningstæller)	226
	23.1.4.1 Valg af omdrejningstæller:	227
	23.1.4.2 Aktivering af alarm for omdrejningstæller:	228
	23.1.4.3 Konfiguration af alarm for omdrejningstæller:	228
	23.1.4.4 Nulstilling af omdrejningstæller:	229
	23.1.4.5 Deaktivering af alarm for omdrejningstæller:	229
	23.1.5 Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)	230
	23.1.6 Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)	230
	23.1.7 Control settings (Styreindstillinger) > Scaling settings (Skaleringsindstillinger)	230
	23.1.8 Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikke-jordet)	230
24 Drift/be	tjening	231
24.1	Tjekliste inden drift/betjening	231
24.2	2 Sikkerhed	232
	24.2.1 Farer, der kan forekomme under drift	232
	24.2.1.1 Risiko for forbrændingsskader	232
	24.2.1.2 Uventet driftsmåde	232
	24.2.1.3 Driftsgrænser – tørløb	233
24.3	3 Pumpens drift	233
	24.3.1 Brug af HMI til drift/betjening	233
	24.3.2 Tænd for pumpen ved efterfølgende tænd-/slukcyklusser efter installation	233
	24.3.3 Skift af pumpens driftstilstand (MODE)	234
	24.3.4 Start og stop af pumpen	235
	24.3.4.1 Skærmbilleder for manuel afbrydelse	236
	24.3.4.2 Ændring af pumpehastigheden i manuel MODE (Tilstand)	237
	24.3.4.2.1 Op- og ned-tasten	237



	24.3.4.2.2 Tasten MAX	
25 Rengørin	ıg	
25.1	Overblik	
25.2	Generel procedure som vejledning	239
26 Vedligeh	oldelse	
26.1	Pumpehoveder til udskiftning	
26.2	Tilbehør til udskiftning	
26.3	Vedligeholdelse af elkomponenter	
2	6.3.1 Vedligeholdelse af pumpedrev	
2	6.3.2 Udskiftning af strømkablet	
2	6.3.3 Udskiftning af sikringer	242
	26.3.3.1 Pumpedrevsikring: Indvendigt	242
	26.3.3.2 Sikring til strømkabel (kun britisk model)	
26.4	Vedligeholdelse af pumpehoveder	
2	6.4.1 Pumpehovedets levetid	
2	6.4.2 Udskiftning af pumpehoved	
	26.4.2.1 Afmontering af pumpehoved	245
	26.4.2.2 Montering af nyt pumpehoved	
	26.4.2.2.1 Pumpehoved af samme type monteret	
	26.4.2.2.2 Pumpehoved af anden type monteret	
	26.4.2.2.3 Pumpehoved af ukendt type monteret	
27 Fejl, nedl	brud og fejlafhjælpning	
27.1	Overblik over dette afsnit	
27.2	Fejl	
27.3	Indberetning af fejl	
27.4	Nedbrud	
2	7.4.1 Meddelelse om lækagedetektering	
2	7.4.2 Fremgangsmåde for lækagedetektering	252
27.5	Fejlafhjælpning	



	2	7.5.1 Udtjente pumpehoveder	253
	2	7.5.2 Flowhastighed	253
	2	7.5.3 Meddelelse om lækagedetektering	253
	2	7.5.4 Flowkalibrering	254
	2	7.5.5 Generel hjælp til pumpen	255
	27.6	Teknisk support	256
	2	7.6.1 Producent	256
	2	7.6.2 Autoriseret repræsentant i EU	256
	27.7	Garanti	257
	2	7.7.1 Betingelser	258
	2	7.7.2 Undtagelser	258
	2	7.7.3 Returnering af pumper	259
	27.8	Udtjent produkt	260
	2	7.8.1 Pumpedrev	260
	2	7.8.2 Pumpehoved	260
28 Ker	nikalie	eforenelighed	261
	28.1	Konstruktionsmaterialer	262
	2	8.1.1 Identificering af komponentgrupper	262
	2	8.1.2 Forkortelser (konstruktionsmaterialer)	263
	2	8.1.3 Konstruktionsmaterialer – Normalt i kontakt med væskebanen	264
	2	8.1.4 Konstruktionsmaterialer – Normalt ikke i kontakt med væskebanen	265
		28.1.4.1 Komponentgruppe 3B: Pumpehoved	
		28.1.4.2 Komponentgruppe 4: Pumpedrev	267
	28.2	Procedure for kontrol af kemisk forenelighed	
29 Cer			
	tificer	ing	271
	tificer 29.1	ing Mærkninger på produktet	271 271
	tificer 29.1 2'	ing Mærkninger på produktet 9.1.1 Placering af overensstemmelsesmærker	271 271 271
	tificer 29.1 2' 2'	ing Mærkninger på produktet 9.1.1 Placering af overensstemmelsesmærker 9.1.2 Beskrivelse af overensstemmelsesmærkning	271 271 271 271



2 Indledning

2.1 Brugergrupper

Denne vejledning omfatter installations- og vedligeholdelsesanvisninger til en Watson-Marlow-pumpe model gdos H-FLO til at anvende som reference i udstyrets levetid for en:

Brugergruppe	Definition
Ansvarshavende	En person, der er kvalificeret på sit område, og handler i eller på vegne af kundens virksomhed med ansvar for: Installation, sikker operatøranvendelse, rengøring, vedligeholdelse, fejlafhjælpning eller driftsudtagning af udstyret.
Operatør	En person, der er kvalificeret til at betjene udstyret til dets tilsigtede anvendelsesformål.

2.1.1 Ansvar

Disse anvisninger skal anvendes af en ansvarshavende person til følgende:

- Sikre, at udstyret anvendes som beskrevet herunder:
 - Tilsigtet anvendelse (se "4.3 Tilsigtet anvendelse" på side 24)
 - Pumpning af brandfarlige væsker ("3.4 Pumpning af brandfarlige væsker" på side 22)
- Inden udførelse af arbejde, f.eks. installation, betjening eller vedligeholdelse
 - Foretag en risikovurdering.
 - Fastlæg, hvilke egnede personlige værnemidler der skal anvendes. Overvej som minimum disse værnemidler:
 - Beskyttelsesbriller
 - Sikkerhedssko
 - Handsker
- Oplære en operatør i at udføre arbejde såsom betjening, rengøring eller vedligeholdelse af udstyret, alt efter behovet i kundens virksomhed.
- Godkende vand som det rengøringsmiddel, der skal anvendes, hvis relevant (se "25 Rengøring" på side 239)

Udstyret må kun anvendes af personer, der har læst og forstået disse anvisninger, inden de påtager sig en relevant opgave.



2.2 Typer af oplysninger

I denne vejledning er der specifikke oplysninger, som ikke er af sikkerhedsmæssig karakter, i følgende format:

Oplysningstype	Forklaring	
Modelvarianter	Denne vejledning omfatter forskellige modeller. Hvis vejledningen kun gælder bestemte modeller, angives det med parenteser () og ordet "kun" i overskrifter.	
Forkortelser	Hyppigt optrædende forkortelser forklares første gang, de optræder, i parenteser efterfulgt af komponentens/elementets fulde betegnelse: Eksempel: Personlige værnemidler	
	"Bemærk" er yderligere information, som skal tages i betragtning. Disse bemærkninger er skrevet med ^{hævet skrift} . Eksempel:	
Bemærk	BEMÆRK1 Tekst til bemærkningen	

2.3 Varemærker

- Watson-Marlow®, qdos® og ReNu® er registrerede varemærker tilhørende Watson-Marlow Limited.
- PROFIBUS® og PROFINET® er registrerede varemærker tilhørende PROFIBUS og PROFINET International (PI).
- EtherNet/IP er et registreret varemærke tilhørende ODVA, Inc.
- Viton® er et registreret varemærke tilhørende Dupont Dow Elastomers L.L.C.



3.1 Produktskader – udtagning fra drift

I tilfælde af skader på udstyret skal pumpen tages ud af drift af en ansvarshavende person. Pumpen må ikke beholdes i drift.

3.2 Sikkerhedsskilte

Følgende sikkerhedskilte kan fremgå på udstyret, emballage og i disse anvisninger:

Symbol	Betydning	Beskrivelse
	Varme overflader	Dette skilt betyder, at det angivne kan være meget varmt og udelukkende bør berøres forsigtigt
	Kræver personligt værnemiddel	Dette symbol betyder, at der skal anvendes personlige værnemidler inden påbegyndelse af en arbejdsopgave
<u>^</u>	Livsfarlig spænding	Dette symbol betyder, at der forekommer livsfarlig spænding med risiko for elektrisk stød
	Roterende dele	Dette skilt betyder roterende dele, som ikke bør røres uden at overholde sikkerhedsanvisninger
	Eksplosionsfare	Dette symbol betyder, at der er risiko for eksplosion, hvis pumpen anvendes forkert på en bestemt måde
	Mulig fare	Dette skilt betyder, at der skal overholdes en relevant sikkerhedsanvisning, eller at der er en mulig fare

3.2.1 Vejledning til udskiftning af sikkerhedssymboler

Hvis sikkerhedsskiltene på udstyret beskadiges hændeligt, skal kunden kontakte repræsentanten for Watson-Marlow for information om anskaffelse af nye.



3.3 Sikkerhedsymboler

Sikkerhedsymboler indikerer en mulig fare. Sikkerhedsymboler anvendes i denne vejledning, hvor det er umiddelbart relevant for den forhåndenværende information, arbejdsopgave eller procedure.

3.3.1 Sikkerhedsymbol: Risiko for personskade

Sikkerhedsymboler, der indikerer risiko for personskade, bliver vist, når de er relevante for en arbejdsopgave, i dette format:



OBS

Signalordet PAS PÅ indikerer en fare. Risiko for mindre eller moderat personskade, hvis faren ikke undgås. Desuden risiko for skader på udstyr eller bygning.



Fareinformation – forklarende oplysninger:

• Faretypen

Sikkerhedssymbol, der indikerer fare med risiko for personskade.

- Hvad der kan ske
- Hvordan faren undgås



3.3.2 Sikkerhedsymbol: Kun risiko for skader på udstyr eller bygning

Sikkerhedssymbol, der indikerer risiko udelukkende for skader på udstyr eller bygninger, bliver vist, når de er relevante for en arbejdsopgave, i dette format:

BEMÆRK

Signalordet BEMÆRK indikerer en fare. Kun risiko for skader på udstyr eller bygning.

Fareinformation – forklarende oplysninger:

- Faretypen
- Hvad der kan ske
- Hvordan faren undgås

3.4 Pumpning af brandfarlige væsker

Pumpen må ikke installeres eller være i drift i eksplosive atmosfærer. Hvis pumpen skal anvendes til pumpning af brandfarlige væsker, skal en ansvarshavende person foretage en risikovurdering for at sikre, at der ikke opstår en eksplosiv atmosfære ved aktiviteter, som indebærer installation, betjening, vedligeholdelse eller driftsudtagning af udstyret.

Risikovurderingen bør tage højde for alle risici, bl.a.

- Lækage eller spild af den brandfarlige væske ved:
 - Installation af pumpehoved
 - Installation af alle komponenter i væskebanen
 - Vedligeholdende udskiftning af pumpehoved
 - Afmontering af væskebanen eller anden driftsudtagning
- Idriftsholdelse af pumpen, indtil pumpehovedslangen svigter, så det resulterer i:
 - Kemisk uforenelighed med pumpens konstruktionsmaterialer, som udsættes for den brandfarlige væske
 - Gennemstrømning af brandfarlig væske via pumpehovedets processikkerhedsoverløb
- Antændelse og ildspredning på grund af lækage, spild eller andet udslip af den brandfarlige væske ind i procesområdet

Ovenstående liste er ikke udtømmende. Den er beregnet som yderligere vejledning, som personer, der ikke er fortrolige med udstyret, måske ikke tænker over.



4 Overblik over udstyret

I dette afsnit er der et overblik over udstyret og specifikationerne.

4.1 Indledning

Sortimentet af Qdos® pumper til kemikaliedosering reducerer omkostningerne ved at dosere med større præcision med en nøjagtighed på ±1 % og en repeterbarhed på ±0,5 % ved dosering.

Qdos H-FLO-pumpen har den samme fortrinlige præcision og driftsikkerhed som de øvrige Qdospumper, men med højere flowhastigheder og høj kemikalieforenelighed med en række forskellige pumpehoveder.

Det specialudviklede ReNu® pumpehoved er omkostningsbesparende på grund af minimal nedetid til vedligeholdelse. ReNu-teknologien er et pumpehoved, der monteres/afmonteres uden værktøj, og hvori væsken er 100 % tæt forseglet, så produktionsstedet holdes rent, og der ikke er risiko for kontaminering. Den patentbeskyttede konstruktion sikrer præcist og repeterbart flow af væsker med bredt varierende viskositet.

4.2 Generel beskrivelse

En Watson-Marlow qdos-pumpe frembringer væskeflow igennem en væskebane baseret på pumpehovedets positive fortrængningsprincip. Nedenfor ses en illustration af et generelt system:



Nummer	Beskrivelse
1	Pumpedrev
2	Pumpehoved
3	Procesvæskebane



4.3 Tilsigtet anvendelse

Alle modelvarianter af qdos-pumpeserien er beregnet til kontrolleret væsketransport i almindeligt sikre miljøer, bortset fra væsker eller processer, som nedenfor:

Må ikke anvendes:

- I miljøer, der kræver eksplosionssikker certificering.
- Med væsker, der ikke er kemisk forenelige¹
- I anlæg, omgivelser eller under driftsforhold, som er ud over specifikationerne i denne vejledning.
- I processer, som er direkte livsunderstøttende
- I processer på atomanlæg

BEMÆRK1 Der er beskrevet en fremgangsmåde for kontrol af kemikalieforenelighed i "28 Kemikalieforenelighed" på side 261.

4.4 Pumpemodeller

En qdos-pumpe består af

- Et Qdos H-FLO-drev
- Et ReNu-pumpehoved

Modelvarianterne, den generelle indretning og egenskaberne for hver af disse komponenter beskrives i underafsnittene nedenfor.



4.4.1 Pumpedrev: Modelvarianter

Element		Va	ariant		
Varianter af pumpehovedmonte ring	2 modeller af pumpehovedmontering (højre eller venstre)				
Styringsmodeller	 6 styringsmodeller: Kun manuel styring Manuel model (kun digitalstart/-stop) Manuel eller analog eller digital styring Universal Universal+ Manuel styring eller netværksstyring PROFIBUS EtherNet/IP 				
Styringsforbindelser	2 typer af styringsforbindelser til input og output: • Type M: med M12-styringsforbindelser • Type T: med kundekablede kabelforskruningsforbindelser Betegnels e Beskrivelse Placering modeller e Produktkod e				
	Type M	med M12- styringsforbindelser med kundekablede kabelforskruningsforbindels er		 Manuel Universal Universal+ PROFIBUS EtherNet/I P PROFINET Kun muligt til Universal Universal+ 	Produktkode r med bogstavet M Produktkode r med bogstavet T

qdos H-FLO-pumpedrev fås i følgende modelvarianter:



4.4.2 Pumpedrev: Generel indretning

Den generelle indretning med et DriveSure-pumpedrev	ses nedenfor:
---	---------------

Nummer	Beskrivelse	Billede
1	Pumpedrev	
2	Pumpehoved	
3	Bundplade	
4	HMI-beskyttelsesskærm (vist åben, hvilende oven på pumpedrevet)	
5	HMI-beskyttelsesskærm	
6	Styringsforbindelser	
7	Pumpehovedets låsepal	
8	Strømkabel	



4.4.3 **Pumpehoved: Modelvarianter**

Der er 2 forskellige pumpehovedtyper.

Pumpehoved	Anvendelsestype	
ReNu SEBS	Optimeret til anvendelse med natriumhypochlorit og svovlsyre	
ReNu Santoprene	Universal anvendelse med høj kemikalieforenelighed til mange forskellige anvendelsesformål	



4.4.4 Pumpehoved: Generel indretning

På billederne nedenfor ses den generelle indretning af et pumpehoved med en eksplosionstegning af konnektoren mellem pumpehovedet og væskebanen



Nummer	Betegnelse	Normalt i kontakt med pumpevæske
1	Udløbsvæskebane	
2	Konnektor til væskeudløb, PVC-U	
3	Forbindelsesmuffe, PVC-U	
4	O-ring til pumpehovedets tilslutning til væskeudløb	
5	Pumpehovedets tilslutning til væskeudløb	
6	O-ring til pumpehovedets tilslutning til væskeindløb	
7	Pumpehovedets tilslutning til væskeindløb	
8	Konnektor til væskeindløb, PVC-U	
9	Indløbsvæskebane	
10	Pumpehovedets afløb	
11	Sikkerhedsoverløb	



4.5 Tilbehør

qdos-serien kan leveres med følgende tilbehør fra Watson-Marlow.

Element	Produktkode
Qdos H-FLO-væskekonnektor (hydraulisk konnektor), PVC-U 3/4'' NPT (hun)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO-væskekonnektor (hydraulisk konnektor), PVC-U Rp 3/4''	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO- forbindelsesmuffe, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel lige F-konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos-styrekabel til manuel model, M12A, 5-benet, gul indsats, 3 m langt	0M9.203Y.000 ³
Profibus-termineringsstik M12B 4W han	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO-trykregistreringssæt	0M9.605K.FTA ⁴
Qdos H-FLO-trykregistreringssæt – forskruningsvariant U og U+	0M9.605K.FTT ⁴

BEMÆRK1	Væskekonnektoren og forbindelsesmuffer leveres parvis (2 stk.)
BEMÆRK2	M12 8W (8 ledere) styrekablet er kun til model Universal/Universal+
BEMÆRK3	Styrekablet, der skal anvendes til den manuelle model, har et 5- benet M12-stik. Dette 5-benede stik sættes i en 4-benet M12- tilslutning på den manuelle model. Det 5. stikben (i midten) anvendes ikke.
BEMÆRK4	Trykregistreringssættet kan leveres fra 2. kvartal 2024. I sættet medfølger det relevante styrekabel.

Der må ikke monteres udstyr eller tilbehør, som ikke er godkendt af Watson-Marlow, eller som ikke fremgår i denne vejledning



4.6 Mærkater på udstyret

Nummer	Betegnelse	Billede
1	Symbol: Se denne vejledning	5
2	Sikkerhedssymbol	
3	QR-kode til vejledning	
4	Produktserie/-model	
5	Angivelse af styringsforbindelser	WATSON S A
6	Producenten	6 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions WWW.Wmffs.com A 5pires.sent Operating pic company
7	Kravsymboler	7
8	Klassificering for tæthedsgrad	(12)
9	Placering af mærkat for produktserienummer	
10	Symbol for bortskaffelse (ikke som husholdningsaffald)	8 Warranty void if serial number label removed
11	Testpunkt til jordforbindelse	(9)
12	Strømforsyningskrav (A/C)	



4.7 Oversigt over produktkoder

Produktmodellen findes ved hjælp af dens produktkode. Pumpedrevet og -hovedet har hver sin produktkode. Disse produktkoder er forklaret i tabellerne nedenfor.

4.7.1 Produktkode for pumpedrev



Α	В	C	D
Model	Input-/outputkonnektorer	Pumpehovedets placering	Strømstik
3: Manuel	M: M12-stik	L: Venstre	A: US
4: Universal	T: Kundekablede	R: Højre	B: Brasilien
5: Universal+	kabelforskruningskonnektorer		C: Schweiz
7: PROFIBUS			D: Indien, Sydafrika
8: EtherNet/IP			E: Europæisk
9: PROFINET			K: Australien
			R: Argentina
			U: UK
			Z: Kina

4.7.2 Produktkode for pumpehoved

Beskrivelse	Produktkode
ReNu 150-pumpehoved Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300-pumpehoved Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300-pumpehoved SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600-pumpehoved Santoprene	0M3.8200.PFP



4.8 Specifikationer

4.8.1 Ydeevne

4.8.1.1 Flowhastighed og udløbstryk

Flowhastighederne i tabellen nedenfor er baseret på pumpning af vand med 20° C ved 0 bar indløbsog udløbstrykpåføring

		Flowhas	Udløbstryk				
		Min.		Maks.	Maks.		
Pumpehoved	l/t	US GPH	l/t	US GPH	bar	psi	
ReNu 150 Santoprene	0,12	0.032	150	39.62	7	102	
ReNu 300 Santoprene	0,12	0.032	300	79.36	5	73	
ReNu 300 SEBS	0,12	0.032	300	79.36	4	58	
ReNu 600 Santoprene	0,12	0.032	600	158.5	2,5	36	

Se ydeevnediagrammet for en grafisk gengivelse af flowhastigheden i forhold til trykpåføring under bestemte betingelser.



4.8.1.2 Ydeevnekurve

Ydelseskurven viser påvirkningen af indløbs- og udløbstryk på pumpens flowhastighed i følgende situationer:

- Pumpning af vand ved 20° C
- Maksimal pumpehovedhastighed (rpm)





4.8.2 Fysiske specifikationer

4.8.2.1 Omgivelses- og driftsforhold

Element	Specifikation
Omgivelsestemperaturområde	5-45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	80 % op til 31° C (lineært faldende til 50 % ved 40° C)
Maksimal højde over havet	2000 m
Forureningsgrad i tilsigtet driftsmiljø	2
Støj	<70 dB(A) ved 1 m
Maks. væsketemperatur ¹	SEBS-pumpehoveder: 40 °C 1
	Santoprene-pumpehoveder: 45 °C 1
Omgivelser	Indendørs og begrænset udendørs 2
Tæthedsgrad	IP66, NEMA4X

BEMÆRK1	Kemikalieforeneligheden afhænger af temperatur. Der er beskrevet en fremgangsmåde for kontrol af kemikalieforenelighed i "28 Kemikalieforenelighed" på side 261.
BEMÆRK2	Under bestemte forhold kan pumpen anvendes i begrænset omfang udendørs. Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for nærmere vejledning.



4.8.2.2 Dimensioner



	A	B	3	(2	[)	I	E		-
mm	"	mm		mm	"	mm		mm	"	mm	"
276,0	10.866	35,0	1.378	224,0	8.819	260,0	10.236	33,7	1.327	291,5	11.476
(G	н	l]	[J	I	ŀ	(l	_
mm	"	mm		mm	"	mm		mm	"	mm	"
380,0	14.961	118,7	4.673	334,3	13.161	394,2	15.520	332,3	13.083	482,0	18.976

4.8.2.3 Vægt

4.8.2.3.1 Pumpedrev: Type M

Model	Vægt			
	kg	Ibs		
Manuel	11,6	25.57		
Universal	11,7	25.79		
Universal+	11,7	25.79		
PROFIBUS	11,7	25.79		
EtherNet/IP	11,7	25.79		
PROFINET	11,7	25.79		



4.8.2.3.2 Pumpedrev: Type T

Model	Vægt		
	kg	Ibs	
Universal	11,8	26.01	
Universal+	11,8	26.01	

4.8.2.3.3 Pumpehoved

Model	Vægt			
	kg	Ibs		
ReNu 150-pumpehoved Santoprene	2,6	5.73		
ReNu 300-pumpehoved Santoprene	2,6	5.73		
ReNu 300-pumpehoved SEBS	2,6	5.73		
ReNu 600-pumpehoved Santoprene	2,6	5.73		

4.8.3 Specifikationer for strømforsyning

Element	Specifikation
Strømforsyningsspænding/frekvens	Vekselstrøm (~100-240 V AC 50/60 Hz)
Maksimalt spændingsudsving	±10 % af den nominelle spænding
Overspændingskategori	П
Mærkeeffekt	350 V A, 330 W


4.8.4 Specifikationer for styring

4.8.4.1 Hastighedstrin

Element	Specifikation
Interval for hastighedsindstilling	1900:1
Min. trin for drivakselhastighedsindstilling	0,1
4-20 mA min. ændring ¹	2184:1

BEMÆRK1 4-20 mA r

4-20 mA min. ændring er kun muligt med model Universal og Universal+

4.8.4.2 Styringsfunktioner – oversigt

Styringsfunktionerne på en qdos-pumpe er sammenfattet i tabellen nedenfor.

- M = styringsforbindelser type M (M12)
- T = kundekablede kabelforskruningsforbindelser (kun tilvalg til pumpemodel Universal og Universal+)

Driftstilstande	Manuel	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Manuel	•	•	•	•	•	•
Busnetværkskommunikation				•	•	•
Kontakttilstand		•	•			
4-20 mA		•	•			
Fejlrapportering	•	•	•	•	•	•
Sikkerhed	Manuel	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Tastaturlås	•	•	•	•	•	•
PIN-lås til beskyttelse af	•	•	•	•	•	•
konfiguration						
Produktegenskaber	Manuel	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
RFID-					•	
pumpehovedregistrering	•	•	•	•	•	•
Omdrejningstæller	•	•	•	•	•	•
Flowkalibrering	•	•	•	•	•	•
Driftstimer	•	•	•	•	•	•
Udvidet diagnosticering				•	•	•
Taldisplay, flow	•	•	•	•	•	•



Driftstilstande	Manuel	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Taldisplay, hastighed	•	•	•	•	•	•
Fluid level monitor	•	•	•	•	•	•
(Overvågning af væskestand)						
Maks. (ansugning)	•	•	•	•	•	•
Styringsmetoder	Manuel	Universal	Universal+	EtherNet/IP	PROFIBUS	PROFINET
Automatisk genstart (efter strøm genoprettet)	•	•	•	•	•	•
Fluid recovery (Tilbagesug af væske)	•	•	•	•	•	•
Lækagedetektering	•	•	•	•	•	•
5" (127 mm) TFT-farvedisplay	•	•	•	•	•	•
Input-/outputvarianter	М	M eller T	M eller T	М	М	М
Manuel styring	•	•	•	•	•	•
4-20 mA input og kalibrering		•	•			
4-20 mA output			•			
Kontaktfunktion (puls/batchkørsel)		•	•			
Tryksensorinput (tryksensor anskaffes særskilt)		•	•	•	•	•
Interval for manuel hastighedsindstilling*	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1	1900:1
Min. trin for drivakselhastighedsindstilling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4-20 mA min. ændring		2184:1	2184:1			
Input for start/stop	•	•	•			
Output for driftsstatus		•	•			
Output for alarm		•	•			
4 konfigurerbare relæudgange		•	•			
Input til fjernstyret tilbagesug af væske		•	•	•	•	•
* Intervallet for hastighedsinds	tilling afhæ	enger af det v	algte pumpeho	oved, maks. er v	ist	

4.8.4.3 Standardindstillinger for opstart

Funktion	Standardværdi
Auto Restart (Automatisk genstart)	Slået fra
Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås)	Slået fra
Pin Protection (PIN-beskyttelse)	Slået fra



Funktion	Standardværdi
Asset Number (Aktivnummer)	123465789A
Label for Pump (Pumpemærke)	WATSON-MARLOW
Mode (Tilstand): Manual (Manuel)	Manual (Manuel)
Run Hours (Driftstimer)	0
Volume Counter (L) (Mængdetæller (l))	0
Analog Scaling Factor (Analog skaleringsfaktor)	1,00
Flow calibration value (Flowkalibreringsværdi)	32.29

4.9 Overblik over HMI

HMI-betjeningspanelet er et TFT-display med taster. Tasterne anvendes til at åbne menuerne for at konfigurere eller betjene pumpen.

Funktionen af HMI-taster og -menuer er beskrevet nedenfor:

Element	Forklaring
Knappen Select (Vælg)	Ord fremhævet med SORT er den funktion på skærmen, som vælges ved at trykke på skærmtasten
Knapper på pumpen	Ord fremhævet med SORT FED SKRIFT OG STORE BOGSTAVER er navnet på den pågældende knap på pumpen, f.eks. START
Skærmtekst	Ord fremhævet med blå fed skrift er funktioner og indstillinger på pumpeskærmen, f.eks. General Settings (Generelle indstillinger).
Skærmtitler	Ord fremhævet med BLÅ FED SKRIFT OG STORE BOGSTAVER er titlen øverst på pumpeskærmen, f.eks. MAIN MENU (Hovedmenu).



4.9.1 HMI-skærmens indretning

Nummer	Betegnelse	Beskrivelse
1	TFT-farvedisplay	Bagbelyst HMI-skærm.
2	Flowkalibrering	Tast til aktivering af flowkalibreringstilstand
3	+/- taster	Taster til at ændre programmerbare værdier eller flytte markeringsbjælken op eller ned på menuerne.
4	MODE 1	Når der trykkes på tasten MODE (Tilstand), bliver menuen MODE vist
5	Skærmtast 2	Udfører den viste funktion oven over tasten.
6	Skærmtast 1	Udfører den viste funktion oven over tasten.
7	MAX	Tast til at sætte pumpen i drift ved maksimal hastighed i manuel tilstand. Det er velegnet til spædning af pumpen.
8	STOP	Tast til at stoppe pumpen når som helst uanset styringstilstand.
9	START	 Tast til at: Starter pumpen ved den indstillede hastighed i manuel tilstand eller ved flowkalibrering. Doserer en kontaktdosis i tilstanden CONTACT (Kontakt). I alle øvrige styringstilstande starter denne tast ikke pumpen.
10	HOME 1	Når der trykkes på tasten HOME (Start), skiftes der automatisk tilbage til HOME-startskærmen, hvor der bliver vist den senest kendte driftstilstand.

Nedenfor er der en oversigt over tastefunktionerne:

BEMÆRK1

Hvis der trykkes på **MODE** (Tilstand) eller **HOME** Start), mens der ændres indstillinger, bliver ændringerne ikke gemt.



4.9.2 HOME-startskærm

HOME-startskærmen er hovedskærmbilledet, der viser den senest valgte driftstilstand i manuel tilstand. Der er adgang til dette skærmbillede ved at trykke på tasten HOME.

Nedenfor ses et eksempel på en HOME-startskærm i manuel tilstand.





Home-startskærm: (manuel tilstand)		
9	Viser pumpens driftsstatus På pumpen bliver der vist et RØDT stopikon, når den er i manuelt stoppet tilstand. I denne tilstand starter pumpen ikke, medmindre der trykkes på tasten START.	
	På pumpen bliver der vist et RØDT PAUSEIKON, når den modtager et fjernstopinput, mens pumpen er i standby. Pumpen sættes på standby ved at trykke på tasten START i manuel tilstand eller ved at vælge analog tilstand. I denne tilstand reagerer pumpen på ændringer i start-/stopinputtet og kan starte automatisk, når der modtages et styresignal.	
	Når pumpen er i drift, bliver der vist et roterende ikon, som indikerer en pumpetilstand	



4.9.3 INFO-skærm

På INFO-skærmen informeres brugeren om konfigurationen af pumpedrevet. Der er også adgang til denne skærm, selvom PIN-beskyttelse er aktiveret. Der er adgang til INFO-skærmen fra pumpedrevets startskærm i alle tilstande ved at bruge INFO-tasten.

Nedenfor ses et eksempel på INFO-skærmen.



Det afhænger af drevmodellen, hvilke funktioner der er tilgængelige på skærmen.



4.9.4 Overblik over MAIN MENU (Hovedmenu)

MAIN MENU er den øverste menu (hovedmenuen). Der er adgang til alle funktioner, funktionsmåder og indstillinger via denne menu og efterfølgende undermenuer.

Hovedmenuskærmen ses nedenfor.

MAIN MENU-skærmbillede:		
1—	MAIN MENU Fluid level monitor Security settings General settings MODE menu Control settings Help SELECT EXIT	
Nr.	Beskrivelse	
1	Brugervalgte undermenuer	
2	Menuvalg	
3	Viser valgmulighederne for SELECT og EXIT ved brug af skærmtasterne.	

På hovedmenuen er der følgende undermenuer:

Undermenu	Beskrivelse
Fluid level monitor (Overvågning af væskestand)	Menu til at indstille og se indløbsvæskestanden i beholderen
Security settings (Sikkerhedsindstillinger)	Menu til at indstille adgang til pumpen, f.eks. PIN-beskyttelse
General settings (Generelle indstillinger)	Menu til at oprette generelle indstillinger, f.eks. sprog, flowmåleenheder, aktivnummer, gendannelse af standardindstillinger mv.
Menuen MODE (Tilstand)	Menu til at ændre pumpens driftstilstand, f.eks. manuel, analog eller netværkstilstand
Control settings (Styreindstillinger)	Menu til at justere styreindstillingerne, f.eks. grænse for pumpehovedets hastighed, nulstilling af driftstimer, konfigurering af input og output.



Undermenu	Beskrivelse
Help (Hjælp)	Menu til at få vist hjælp på skærmen, f.eks. et link til denne vejledning,
	aktivnummeret eller softwareversionen.



4.9.5 Overblik over MODE MENU (Hovedmenu)

På MODE-menuen er der adgang til de mulige driftstilstande. MODE-menuen åbnes med skærmtast 1, når det ønskede menupunkt er markeret. Indstillingerne kan, når det er nødvendigt, vælges med skærmtast 2, når det ønskede menupunkt er markeret.

MODE-menuskærm:	
	CHANGE MODE Manual Flow calibration Analog 4-20mA Contact Fluid recovery PROFIBUS BACK SELECT SETTINGS
Nr.	Beskrivelse
1	SELECT (Vælg) bruges til at få adgang til den valgte tilstand
2	SETTINGS (Indstillinger) bruges til at konfigurere den valgte tilstand.

På menuen MODE er der følgende undermenuer.

Driftstilstand	Beskrivelse	Afhængigt af modellen
Manual (Manuel	Til at betjene pumpen manuelt	Pumpen kan også betjenes via
(standardindstilling))	(start/stop/hastighed)	start/stop-input
Flow calibration	Flowhastigheden kalibreres til pumpen	ALLE MODELLER
(Flowkalibrering)		
Analog 4-20 mA	Pumpehastigheden styres via et analogt signal	Kun Universal og Universal+
Contact mode	Pumpen doserer en bestemt mængde væske	Kun model Universal og
(Kontakttilstand)	ved modtagelse af et eksternt signal, eller hvis	Universal+
	operatøren trykker på den grønne START -knap.	
PROFIBUS	Til dataudveksling	Kun PROFIBUS
Ethernet/IP	Til dataudveksling	Kun EtherNet/IP
PROFINET	Til dataudveksling	Kun PROFINET
Fluid Recovery	Til at reversere pumpens omdrejningsretning for	Alle modeller
(Tilbagesug af væske)	at tilbagesuge væske fra udløbsledningen.	



5 Opmagasinering

5.1 Forhold under opmagasinering

- Opbevaringstemperaturområde: -20 til 70 °C
- Indendørs
- Ikke i direkte sollys
- Luftfugtighed (ikke kondenserende): 80 % op til 31° C (lineært faldende til 50 % ved 40° C)

5.2 Holdbarhed

Pumpehovedets holdbarhed¹ er 2 år ved opbevaring i originalemballagen under de opbevaringsforhold, som er beskrevet ovenfor.

BEMÆRK1 Pumpehovedets holdbarhed står på mærkaten på siden af kassen



6 Løft og transport

6.1 Produkt i emballage

Pumpedrevet og -hovedet leveres ikke samme emballage. Se vægtangivelserne nedenfor:

6.1.1 Vægt emballeret

6.1.1.1 Pumpedrev: Type M

Madal	Vægt emballeret	
Model	kg	Ibs
Manual	14,8	32.63
Universal	14,9	32.85
Universal+	14,9	32.85
PROFIBUS	14,9	32.85
EtherNet/IP	14,9	32.85
PROFINET	14,9	32.85

6.1.1.2 Pumpedrev: Type T

Model	Vægt emballeret	
	kg	Ibs
Universal	15,0	33.07
Universal+	15,0	33.07



6.1.2 Fremgangsmåde: Løft og transport i emballagen

OBS



Den emballerede pumpe vejer op til 15,0 kg (33.07 lb) afhængigt af modellen. Pumpens vægt kan medføre fodskader ved tab fra højde. Der skal anvendes anviste personlige værnemidler ved løft og flytning af pumpen.

Benyt fremgangsmåden nedenfor ved løft og flytning af udstyret:



2. Brug begge hænder til at løfte emballagen (i overensstemmelse med gældende bestemmelser for sundhed og sikkerhed), og hold altid udstyret opret.

6.2 Produkt taget ud af emballagen

Hvis produktet er taget ud af emballagen:

- Pumpen må ikke løftes øverst i betjeningspanelet.
- Overhold følgende sikkerhedssymboler:





Hvis pumpen løftes eller flyttes med pumpehovedet installeret, kan pumpehovedet gå løs fra drevet og falde af.



OBS

Pumpedrevet må ikke sættes på plads eller flyttes ved at holde i drivakslen. Drivakslen er kantet kan forårsage slidskader.



7 Udpakning

7.1 Medfølgende komponenter

H-FLO-pumpedrev og -hoved anskaffes særskilt. Delene til de medfølgende komponenter er beskrevet nedenfor.

7.1.1 Pumpedrev

Pumpedrevet leveres med følgende dele i emballagen.

- Den valgte model af pumpedrev
- 2 stk. væskekonnektorer (3/4" hun med cylindrisk gevind af PVC-U), enten Rp eller NPT¹
- 2 stk. forbindelsesmuffer (PVC-U)
- Strømkabel (fastmonteret) med landespecifikt strømstik
- 3 stk. kabelforskruninger til type T-styringstilslutninger²
- Hæfte med sikkerhedsoplysninger med QR-koden til denne vejledning
- Overensstemmelseserklæring



7.1.2 Pumpehoved

Pumpehovedet leveres med følgende dele i emballagen:

- Den valgte model af pumpehoved
- 2 stk. væsketilslutningstætninger formonteret i pumpehovedet
- Hæfte med sikkerhedsoplysninger med QR-koden til denne vejledning
- Komponenterklæring



7.2 Udpakning, kontrol og bortskaffelse af emballage

- 1. Tag forsigtigt alle komponenter ud af emballagen.
- 2. Kontroller, at alle komponenterne i "7.1 Medfølgende komponenter" på den forrige side er leveret
- 3. Kontroller komponenterne for eventuelle transportskader.
- 4. Kontakt straks jeres repræsentant for Watson-Marlow i tilfælde af manglende eller beskadigede komponenter.
- 5. Bortskaf emballagen efter lokale forskrifter.
 - Indvendig og udvendig kasse: Pap (genanvendelig)
 - Til beskyttelse af pumpehoved: Plastpose (genanvendelig)
 - Til beskyttelse af dokumenter og tilbehør: Plastpose (genanvendelig)



8.1 Ansvar

Installation må kun foretages af en ansvarshavende, der er kvalificeret på sit område ifølge kapitlet Installation.

8.2 Brug af HMI til installation

HMI-betjeningspanelet skal anvendes til konfigurere pumpen ved installationen. Gennemgå overblikket over HMI-skærmbilleder, tastebetjening og menuer i "4.9 Overblik over HMI" på side 39, inden der foretages installationsarbejde.



8.3 Beskrivelsesrækkefølgen i dette kapitel

Installationen er beskrevet i denne rækkefølge:

- 1. "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54
- 2. "10 Installation kapitel 2: Strømforsyning" på side 60
- 3. "11 Installation kapitel 3: Væskebane" på side 64
- 4. "12 Installation kapitel 4 Overblik: Styring" på side 79

Dette kapitel er inddelt i underkapitler alt efter modellen:

- "13 Installation underkapitel 4A: Styring (model: Manuel)" på side 80
- "14 Installation underkapitel 4B: Styring (model: Universal og Universal+)" på side 87
- "15 Installation underkapitel 4C: Styring (model: PROFIBUS)" på side 137
- "16 Installation underkapitel 4D: Styring (model: EtherNet/IP)" på side 155
- "17 Installation underkapitel 4E: Styring (model: PROFINET)" på side 169

Udfør installationen i rækkefølgen ovenfor. Anvisningerne er beskrevet i en bestemt rækkefølge for at sikre, at pumpen har installeret:

- Strømforsyning ("10 Installation kapitel 2: Strømforsyning" på side 60), inden fremgangsmåden for installation af pumpehovedet første gang i "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64.
- Et pumpehoved ("11 Installation kapitel 3: Væskebane" på side 64) inden konfiguration af pumpen ved hjælp af HMI-panelet.
- Styringsforbindelser ("12 Installation kapitel 4 Overblik: Styring" på side 79) inden konfiguration af pumpen ved hjælp af HMI-panelet.

8.4 Opbygning af kapitlet Installation

Alle kapitlerne om installation er inddelt i tre hoveddele:

- 1. Del 1: Installationskrav, specifikationer og oplysninger om kapitlet
- 2. Del 2: Installationsprocedurerne i kapitlet
- 3. Del 3: Kapitelspecifikke anvisninger til konfiguration med HMI



9 Installation – kapitel 1: Fysisk

På alle billederne i dette afsnit ses et pumpehoved som illustration af den endelige installation. Pumpehovedet må først installeres, efter at "9 Installation – kapitel 1: Fysisk" ovenfor og "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 er udført.

9.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og installation

9.1.1 Ansvar

Installation må kun foretages af en ansvarshavende, der er kvalificeret til at foretage den fysiske installation af pumpesystemer.

Der skal foretages en risikovurdering af den ansvarshavende for at afgøre, om der kan opstå farer, inden der foretages kapitelbaseret anlægskonstruktion, installationsarbejde eller udføres en procedure.



9.1.2 Placering

Udstyret skal installeres, så ingen dele af pumpen kan overskride de anviste grænser for omgivelserne nedenfor:

9.1.2.1 Omgivelses- og driftsforhold

Element	Specifikation
Omgivelsestemperaturområde	5-45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	80 % op til 31° C (lineært faldende til 50 % ved 40° C)
Maksimal højde over havet	2000 m
Forureningsgrad i tilsigtet driftsmiljø	2
Støj	<70 dB(A) ved 1 m
Maks. væsketemperatur ¹	SEBS-pumpehoveder: 40 °C ¹
	Santoprene-pumpehoveder: 45 °C ¹
Omgivelser	Indendørs og begrænset udendørs ²
Tæthedsgrad	IP66, NEMA4X

BEMÆRK1	Kemikalieforeneligheden afhænger af temperatur. Der er beskrevet en fremgangsmåde for kontrol af kemikalieforenelighed i "28 Kemikalieforenelighed" på side 261.
BEMÆRK2	Under bestemte forhold kan pumpen anvendes i begrænset omfang udendørs. Kontakt jeres repræsentant for Watson- Marlow for nærmere vejledning.



9.1.2.2 Området omkring udstyret (ikke indkapslet)

Pumpen skal være installeret af hensyn til yderligere installation, betjening, vedligeholdelse og rengøring. Adgangsveje må ikke spærres eller blokeres.

Frigangsmålene til installation fremgår af tegningerne og i tabellen nedenfor:



Nummer	Mindste afstand	Bemærkning
1	0 mm	Fastlægges af bruger baseret på montering
2	200 mm	Montering og afmontering af pumpehovedet (højremonteret pumpehoved vist)
3	150 mm	 Mindsteafstanden er baseret på Strømkablets bøjeradius Der skal være yderligere afstand for adgang til pumpens bagside til: Information (serienummer, produktnavn) Afprøvning af jordforbindelse
4	100 mm PROFIBUS-, EtherNet/IP-, PROFINET-modeller = 115 mm	 Afstandsmålet er baseret på en pumpe med en dør ved punkt 4, der skal kunne åbnes eller lukkes foran pumpen. Der skal være yderligere afstand til: Montering af styrekabler Åbning og lukning af HMI-beskyttelsesskærmen Betjening og aflæsning af skærm og tastatur.

Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for nærmere vejledning, hvis pumpen skal monteres i en indkapsling.



9.1.2.3 Underlag og placering

Pumpen skal monteres i overensstemmelse med tegningerne og tabellen nedenfor:



Underlag:

Nummer	Information		
1	Monter pumpen på et vandret underlag.		
	BEMÆRK		
	Ved hældning kan det resultere i utilstrækkelig smøring med risiko for at beskadige pumpen på grund af øget slitage. Monter pumpen på et vandret underlag.		
2	Med underlagsmontering (f.eks. en sokkel), som:		
	 Er egnet til at sikre tilstrækkelig plads til montering og afmontering af tilslutningerne til væskebanens indløb. 		
	• Er egnet til at sikre, at pumpen monteres i en behagelig arbejdshøjde		
	Kan bære hele vægten af det komplette udstyr og pumpemediet		
	Er kemisk foreneligt med pumpevæskerne		
	Er uden vibrationer		
	BEMÆRK		
	Ved kraftige vibrationer kan det resultere i utilstrækkelig smøring med risiko for at beskadige pumpen på grund af øget slitage. Monter pumpen på et underlag, som ikke er udsat for kraftige vibrationer.		



9.1.3 Monteringsmål for pumpen



Pumpens monteringsmål ses på billederne og i tabellen nedenfor

Bogstav	Mål	
	mm	11
А	276	10.87
В	35	1.38
С	224	8.82
D	260	10.24
E 1	11	0.43
F	14	0.55

BEMÆRK1

Monteringshullerne er beregnet til en forankringsbolt på størrelse med maksimalt en M8-bolt med en M8-planskive med en udvendig mindstediameter på 15 mm.



9.2 Del 2: Installationsprocedurer

9.2.1 Tjekliste inden installation

Nedenstående tjekliste inden installation skal gennemgås, inden installationsproceduren nedenfor udføres, for at kontrollere at:

- 1. Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt.
- 2. Pumpen endnu ikke er tilsluttet strømforsyning, væskebane eller styringssystem. Installation af disse fremgår i følgende kapitler.

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

9.2.2 Procedure: Placering og montering af pumpen

- 1. Sørg for, at tjeklisten inden installation er fuldført.
- 2. Sørg for, at underlaget, hvorpå pumpen skal monteres, er forberedt.
- 3. Placer pumpedrevet på det underlag, det skal monteres på.



Pumpedrevet må ikke sættes på plads eller flyttes ved at holde i drivakslen. Drivakslen er kantet kan forårsage slidskader.

Hvis pumpen skal monteres på underlaget, skal der udføres disse ekstra monteringstrin:

OBS

- 4. Spænd forankringsboltene jævnt, indtil pumpedrevet er fastspændt. Må ikke overspændes.
- 5. Kontroller, at pumpedrevet er monteret korrekt og vanskeligt at flytte.



10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning

10.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

10.1.1 Krav til spænding

Må kun tilsluttes en jordet, enfaset strømforsyning, som overholder specifikationerne i nedenstående tabel:

Element	Specifikation
Strømforsyningsspænding/frekvens	Vekselstrøm (~100-240 V AC 50/60 Hz)
Maksimalt spændingsudsving	±10 % af den nominelle spænding
Overspændingskategori	Ш
Strømforbrug	350 V A, 330 W

Hvis der ikke kan garanteres for kvaliteten af AC-forsyningsspændingen, anbefaler vi at anvende passende strømforsyningsstabiliserende udstyr til erhvervsbrug.

10.1.2 Eksterne enheder

10.1.2.1 Overstrømsbeskyttelse

Der skal anvendes et passende beskyttet kredsløb i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Den anbefalede overstrømsbeskyttelse varierer afhængigt af strømforsyningsspændingen.

Spænding	Strømstyrke
230 V AC	2 A
115 V AC	4 A



10.1.2.2 Afbrydelse af strømforsyningen

Strømkablet har et strømstik. Strømkablet og -stikket afhænger af produktkoden, alt efter i hvilket land pumpen anvendes. Strømstikket anvendes som afbryder til strømforsyningen. Strømstikket er ikke låsbart til isætning i landespecifik stikkontakt.

Ved elinstallationen skal pumpen placeres, så afbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.



10.2 Del 2: Installationsprocedurer

10.2.1 Tjekliste inden installation

På dette trin ved installationen installeres pumpen fysisk uden strøm tilsluttet og uden tilkoblet væskebane eller styringssystem.

Inden installation af strømforsyning skal følgende kontrol inden installation udføres for at sikre, at:

- Pumpen er installeret som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54.
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Strømkablet ikke er beskadiget
- Det medfølgende AC-strømstik og strømudtaget er korrekte efter lande-/anlægsspecifikationerne.

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.



10.2.2 Afprøvning af jordforbindelse ved hjælp af testpunkt til jordforbindelse

Jordforbindelsen fra strømstikket til pumpen skal afprøves ved testpunktet til jordforbindelse placeret bag på pumpen, som vist med dette symbol:



BEMÆRK

Der må ikke foretages afprøvning af jordforbindelsen ved at anvende motorakslen som testpunkt, da høj strømstyrke vil beskadige motoren. Brug altid testpunktet til jordforbindelse til at afprøve jordforbindelsen.

10.2.3 Fremgangsmåde: Tilslutning til strømforsyningen

- 1. Gennemfør tjeklisten inden installation, som anvist i "10.2.1 Tjekliste inden installation" på den forrige side
- 2. Kontroller, at udtaget til strømkabelstikket er afbrudt fra strømforsyningen.
- 3. Kontroller, at strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.
- 4. Sæt strømkabelstikket i strømudtaget.
- 5. Slå strømforsyningen til ved strømudtaget. Pumpen tilføres straks strøm, og HMI-skærmen tændes.



10.2.4 Afprøvning af strøm til pumpen og første opstart

Når der tændes for pumpen første gang, bliver der vist en meddelelse om lækagedetektering. Det skyldes, at pumpehovedet endnu ikke er monteret.



For at afprøve strømmen til pumpen indikerer denne meddelelse, at der er strøm til pumpen.

Fremgangsmåden for montering af pumpehovedet første gang er beskrevet i "11.2.2 Procedure: Montering af pumpehoved" på side 69



11 Installation – kapitel 3:Væskebane

11.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

11.1.1 Væskebanekonnektorer

Pumpedrevet leveres med 2 stk. væskekonnektorer (3/4" hun med cylindrisk gevind af PVC-U), enten Rp eller NPT¹.



Den primære tilslutning til væskebanen er med denne konnektor sammen med forbindelsesmufferne og O-ringene til pumpehovedets porte, som vist nedenfor:







Pumpedrev med et "A" sidst i produktkoden leveres med NPTvæskekonnektorer. Alle øvrige produktkoder leveres med Rpvæskekonnektorer.



11.1.2 Hjælpeudstyr

Watson-Marlow-pumper bør installeres i et væskebanesystem med specifikt hjælpeudstyr af hensyn til sikker drift. Kravene hertil er beskrevet i følgende afsnit.

Alle anordninger, tilslutninger eller rørsystemer skal:

- Være kemisk forenelige med pumpevæsken
- Have specifikationer med en højere klassificering end kundens anlæg.

11.1.2.1 Kontraventil

Monter en kontraventil i væskebanens udløb, så tæt som muligt på pumpehovedet i processer, hvor tilbageløb under tryk kan udgøre en fare i tilfælde af svigt i et pumpehoveds slange eller element.

Hvis pumpen arbejder reverseret, skal kontraventilen omløbes i denne driftstilstand for at undgå tilstopning.

11.1.2.2 Sikkerhedsanordning mod overtryk

Watson-Marlow-pumper fungerer ved hjælp af positiv fortrængning. Hvis der opstår tilstopning eller hindringer, fortsætter pumpedriften, indtil et af følgende sker:

- Brud på, lækage fra eller anden fejl i pumpehovedets slanger eller elementer eller i hjælpeudstyr
- Brud på, lækage fra eller anden fejl i væskebanens rørsystem eller i hjælpeudstyr
- Svigt i pumpedrevet

Monter en sikkerhedsanordning mod overtryk, som aktiveres automatisk i tilfælde af overtryk. Denne anordning bør:

- Være så tæt som muligt på pumpehovedets udløbsport
- Kunne regulere til et tryk, der er lavere end anlæggets trykklassificering
- Kunne stoppe pumpen eller omdirigere væsken til et sikkert sted ved automatisk aktivering
- Have en fejlsikkerfunktion



11.1.2.3 Spærre- og tømmeventiler

Der skal monteres spærre- og tømmeventiler i væskebanen i følgende situationer:

- Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at tømme hele væskebanen:
 - Ved udskiftning af pumpehovedslange eller -element
 - Hvor fremgangsmåder kræver, at pumpen tages ud af drift, f.eks. i tilfælde af fejl
- Pumpen vil fungere som en ventil, når den er stoppet, så der ikke strømmer væske igennem pumpehovedet.
 - Men i takt med slitage af slange, element eller pumpehoved kan der strømme væske igennem pumpehovedet. I processer, der ikke tåler utilsigtet væskeflow igennem pumpehovedet, eller hvor det vil udgøre en fare, skal der monteres spærreventiler.

Ventiler skal være åbne, inden pumpen aktiveres, og lukket, efter at pumpen er stoppet.

11.1.3 Indløbs- og udløbsrørsystem

11.1.3.1 Generelt

Ind- og udledningsledninger bør:

- være så korte som muligt
- trækkes så direkte som muligt
- trækkes den mest lige vej
- kun trækkes med svage bøjninger
- Med den slange, der har den største indvendige diameter, og som passer til kundens procesinstallation.

11.1.3.2 Flowkalibrering

For at foretage flowkalibrering skal rørsystemet til udløb være anlagt, så der kan pumpes til en målebeholder i nærheden af pumpen.

11.1.3.3 Rørvibrationer

Peristaltiske pumper frembringer pulsering, som medfører vibrationer i peristaltiske slanger og væskebanen.

Der bør foretages en vurdering af rørvibrationer og -integritet for at finde det vibrationsomfang, som er hensigtsmæssigt til installationen.



11.1.3.4 Sikkerhedsoverløb

Alle pumpehovedmodeller har et sikkerhedsoverløb med en slangenippel, som vist nedenfor



I tilfælde af svigt i lækagedetekteringssensoren fungerer sikkerhedsoverløbet som en sikker lækagevej for blandingen af væske og smøremiddel.

Pumpehovedet har en fabriksmonteret gummiprop på sikkerhedsoverløbet til at tage af, men som ikke afmonteres ved installation af sikkerhedsoverløbet.



Ved installationen tages gummiproppen af udløbet, så rørsystemets sikkerhedsoverløb kan tilsluttes, men uden at afmontere hele gummipropdelen.

Sikkerhedsoverløbet skal passere væk fra pumpen til et system, der er beregnet til at:

- Blive udluftet
- Hindre tilbageløb på grund af tryk eller tilstopning
- Opnå tilstrækkelig kapacitet
- Brugeren tydeligt kan se væskeflowet, hvis sikkerhedsoverløbet aktiveres



11.2 Del 2: Installationsprocedurer

11.2.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af væskebanen skal følgende kontrol inden installation udføres for at kontrollere, at:

- Pumpen er installeret som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54 and "10 Installation kapitel 2: Strømforsyning" på side 60
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen
- Alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.



11.2.2 Procedure: Montering af pumpehoved

Installationsproceduren nedenfor vedrører en højremonteret pumpe. Fremgangsmåden for venstremonterede pumper er den samme.

- 1. Sørg for, at tjeklisten inden installation er fuldført.
- 2. Afbryd strømforsyningen til pumpedrevet.
- 3. Sørg for, at pumpehovedets låsepal, som vist på billedet nedenfor, er placeret, så pumpehovedet kan monteres.



BEMÆRK

Pumpehovedets låsepal må ikke løsnes eller spændes med værktøj. Låsepalen må kun betjenes med håndkraft.

- 4. Placer pumpehovedet rigtigt i forhold til pumpens drivaksel, og skub det på plads på pumpehuset.
- 5. Drej pumpehovedet med uret ca. 15°.
- 6. Kontroller, at låsepalerne går i indgreb.



7. Kontroller, at den indprægede pil på pumpehovedet peger opad.





- 8. Fastlås pumpehovedet med håndkraft ved hjælp af låsepalen. Der må ikke bruges værktøj.
- 9. Tilslut pumpen til strømforsyningen. Pumpen går i gang med sin første opstartssekvens, og Watson-Marlow-logoet bliver vist i 3 sekunder.

WATSON	
MARLOW Pumps	

10. Skærmbilledet nedenfor bliver vist til at vælge det ønskede skærmsprog.

Brug tasterne +/- til at markere det ønskede sprog.

	en English	
	Español	
	Français	
	Deutsch	
	Português	
	Italiano	
	Nederlands	
	中文	
	한국인	
		U
	SELECT	
11. Tryk på SELECT	(Vælg) for at vælge sprog.	

12. Tryk på CONFIRM 🖃 (Bekræft) for at fortsætte.





- 13. Du kan ændre det valgte ved at trykke på **REJECT** (Afvis).
- 14. Tryk på START for at rotere pumpehovedet nogle få omgange.
- 15. Stop pumpen.
- 16. Afbryd strømforsyningen til pumpen.
- 17. Kontroller, at låsepalen fortsat er i låst position.

Hvis ikke:

- Afbryd strømforsyningen til pumpen
- Sæt låsepalen i låst position
- Udfør trin 13-16 igen

11.2.3 Fremgangsmåde: Installation af væskebanen første gang

- 1. Sørg for, at tjeklisten inden installation er fuldført.
- 2. Afbryd strømforsyningen til udstyret.
- 3. Kontroller, at pumpehovedet er monteret. Hvis ikke: Udfør først fremgangsmåden i "11.2.2 Procedure: Montering af pumpehoved" på side 69.
- 4. Tilslut procesvæskebanens konnektor til pumpehovedets konnektor ved at fastholde begge konnektorer med egnet værktøj.
- 5. Spænd dem med håndkraft.
- 6. Tilslut strømforsyningen igen.
- 7. Betjen pumpen, og kontroller for utætheder ved væskebanetilslutningerne. Hvis der konstateres utætheder: Stop pumpen, og udfør trin 5 og 6 igen.
- 8. Installer pumpehovedets sikkerhedsoverløb, som beskrevet nedenfor.



11.2.4 Tilslutning af sikkerhedsoverløbet

Ved installationen tages gummiproppen af udløbet, så rørsystemets sikkerhedsoverløb kan tilsluttes, men uden at afmontere hele gummipropdelen.

Pumpehovedets sikkerhedsoverløb må ikke spærres. Der må ikke monteres en ventil på pumpehovedet. Sikkerhedsoverløbets gummiprop må ikke kasseres.


11.3 Del 3: Konfiguration af HMI

11.3.1 HMI – Indstilling af flowmåleenheder: General settings (Generelle indstillinger) > Flow units (Flowmåleenheder)

Efter installation af væskebanen bør flowhastigheden fra pumpen kalibreres. Inden væskekalibrering vælges de ønskede flowmåleenheder under Generelle indstillinger på HMI-skærmen.

På MAIN MENU (Hovedmenuen):

1. Brug tasterne +/- til at markere General settings (Generelle indstillinger).

2. Tryk på SELECT 💻	(Vælg).	
	MAIN MENU	
	Fluid level monitor Security settings	
	General settings	
	MODE menu Control settings	
	Help	
	SELECT	EXII

- 3. Brug tasterne +/- til at markere Flow units (Flowmåleenheder) på menuen.
- 4. Tryk på SELECT 💻 (Vælg).

Auto restart	
Flow units	rpm
Asset number	
Pump label	
Restore defaults	
Language	
USB update	

5. Sådan indstilles flowmåleenhederne, som skal vises på alle pumpeskærmbilleder:

Brug tasterne +/- til at markere den ønskede flowmåleenhed.

6. Tryk på SELECT 💻 (Vælg) for at gemme indstillingen.



FLOW UNITS	
Select flow units:	
%	
rpm	
ml/min	
ml/hr	
l/min	
l/hr	
l/day	
gph	
gpd	
SELECT	BACK

11.3.2 HMI – Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)

Flow calibration (Flowkalibrering) kan vælges enten på menuen **MODE** (Tilstand) med tasterne **+/-** eller med tasten **Flow calibration** (Flowkalibrering).





11.3.2.1 Kalibrering af pumpens flowhastighed:

- 1. Åbn menuen **Flow Calibration** (Flowkalibrering) på menuen **MODE** (Tilstand) ved at trykke på **SELECT** (Vælg).
- 2. Tryk på tasten Flow calibration (Flowkalibrering).

CHANGE MODE
Manual
Flow calibration
Analog 4-20mA
Contact
Fluid recovery
PROFIBUS
BACK
SELECT

- 3. Brug tasterne +/- til at indtaste grænsen for maksimal flowhastighed.
- 4. ENTER 🗖 (Indtast).

13	FLOW CALIBRATION	1/5
Adjust using +/- keys Speed: 95.0 rpm (8740 ml/min)		
ENTER		CANCEL



5. Tryk på **START** for at starte pumpning af en væskemængde til kalibrering.



6. Tryk på **STOP** for at stoppe væskepumpningen til kalibrering.

	FLOW CALIBRATION	3/5
Speed: 95.0 rpm Press STOP		
Metered		
Volume: 1958.0 ml		
		CANCEL

7. Brug tasterne +/- til at indtaste den faktiske pumpevæskemængde.

In	FLOW CALIBRATION	4/5
Adjust using +/- keys Speed: 95.0 rpm		
Metered Volume: 1958.0ml Actual		
Volume: 1875.0ml		
ENTER	RE-CALIBRATE	

8. Nu er pumpen kalibreret.





11.3.2.2 Afbrydelse af flowkalibrering

- 1. Tryk på **HOME** (Start) eller **MODE** (Tilstand) for at afbryde kalibreringen.
- 2. Derefter bliver nedenstående infoskærm vist.

Tryk på BACK 🗖 (Tilbage) eller CONFIRM 🗖 (Bekræft) for at fortsætte.





11.3.2.3 Fejlafhjælpning af flowkalibrering

Følgende infoskærmbilleder kan blive vist ved kalibrering.

De lukkes ved at trykke på enten CONTINUE 🗔 (Fortsæt) eller RE-CALIBRATE 🗔 (Rekalibrer). ADVICE **Calibration accuracy** improves with higher volumes CONTINUE RE-CALIBRATE ADVICE Low flow rate detected, consider replacing the pumphead RE-CALIBRATE CONTINUE ADVICE Actual volume has significant deviation from metered volume. -Consider checking system integrity. CONTINUE **RE-CALIBRATE**



12 Installation – kapitel 4 Overblik: Styring

Kapitlet Styring er inddelt i følgende underkapitler afhængigt af modellen

- "13 Installation underkapitel 4A: Styring (model: Manuel)" på side 80
- "14 Installation underkapitel 4B: Styring (model: Universal og Universal+)" på side 87
- "15 Installation underkapitel 4C: Styring (model: PROFIBUS)" på side 137
- "16 Installation underkapitel 4D: Styring (model: EtherNet/IP)" på side 155
- "17 Installation underkapitel 4E: Styring (model: PROFINET)" på side 169

Følg anvisningerne i det underkapitel, der omhandler den relevante model.

12.1 Forklaring til ledningsdiagram

Nedenstående forklaring gælder for alle underkapitler i kapitel 4

Symbol	Opgave	Symbol	Opgave
	Start	œ	Output
	Stop	o -	Input
Л	Start på dosis på fremkant		Analog
		\bigcirc	styring (4-20 mA/0-10V)



13 Installation – underkapitel 4A: Styring (model: Manuel)

Dette afsnit omhandler udelukkende tilslutning, input-/outputspecifikationer og den relevante konfiguration af den manuelle model via HMI-skærmen.

13.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

13.1.1 Styringsforbindelser

13.1.1.1 Signalgrænser for input/output

Parameter		Grænser		Måloophodor	Domostaning	
		Min.	Nom.	Maks.	Maleenneuer	beinærkning
Digital Input Voltage High	VD_{IH}	10,4		30	V	24V IEC 61131-2 type 3
Digital Input Voltage Low	VD_{IL}	0		9,2		
Digital Input Abs Max voltage	VD _{in}	-60		60	V	
Digital Input Current Limit	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 type 3



13.1.1.2 Overblik – Styringsinput: Start/stop

Der er en start/stop-indgangsport som indgangsforbindelse til den manuelle model. Alle øvrige modeller har en indgangsforbindelse til en tryksensor samme sted. Det er ikke muligt at anvende en tryksensor sammen med den manuelle model.

	Nedenfor ses placeringen af denne tilslutning:			
Placering	Qdosh-FLQ MANUAL			
Specifikationer for konnektor	M12, han, 4-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA4X			
Specifikationer for styrekabel	Styrekabler til at tilslutte M12-inputkonnektoren på den manuelle model leveres som tilbehør fra Watson-Marlow:			
	Element	Produktkode		
	Qdos-styrekabel til manuel model, M12A, 5-benet, gul indsats, 3 m langt	0M9.203Y.000 ¹		
	Qdos-styrekabel til manuel model, M12A, 5-benet, gul indsats, 3 m langt BEMÆRK1 Styrekablet, der skal anvendes til den manuelle m M12-stik. Dette 5-benede stik sættes i en 4-benet f manuelle model. Det 5. stikben (i midten) anvendes	0M9.203Y.000 ¹ odel, har et 5-benet M12-tilslutning på den es ikke.		



13.1.1.3 Overblik over stikben – Styringsinput: Start/stop

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
	Ben 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
START/STOP	Ben 2 (+)	START/STOP	Ja	
	Ben 3	Ikke til brugertilslutning	Nej	
	Ben 4 (-)	0 V fælles	Nej	



13.2 Del 2: Installationsprocedurer

13.2.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af styringstilslutninger og -kabling skal følgende kontrol udføres.

- Kontroller, at pumpen er installeret, som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54, "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 og "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen
- Kontroller, at styrekablet/-kablerne ikke er beskadiget
- Kontroller, at alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

13.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser

Ved udførelse af fremgangsmåderne nedenfor eller tilslutning af styrekabler til stikben i M12konnektorer

- 4-20 mA signaler og lavspændingssignaler skal holdes adskilt fra strømforsyningen
- Må kun tilsluttes eksterne kredsløb, som er adskilt fra netspænding med forstærket isolering. Alle udstyrets input- og outputklemmer er adskilt fra netspænding med forstærket isolering.
- Stikbenene til M12-styringsforbindelserne må ikke påføres netspænding.



13.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)

13.2.3.1 Beskyttelseshætter

Tilslutningerne til M12-styringsforbindelser er påsat beskyttelseshætter fra fabrikken.

På tilslutninger, der ikke skal anvendes til styring, skal beskyttelseshætten forblive på, når der ikke er tilsluttet et styrekabel, for at beskytte udstyret. Se billedet af beskyttelseshætten:



13.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler

Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte M12-styrekabler.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen
- 2. Foretag al ledningstilslutning til styringssystemer, som anvist i del 1 i dette kapitel
- 3. Tilslut M12-konnektoren det relevante sted på pumpen
- 4. Spænd skruen helt med håndkraft
- 5. Kontroller, at kablet er korrekt fastgjort
- 6. Tilslut strømforsyningen til pumpen igen



13.3 Del 3: Konfiguration af HMI

I underafsnittene nedenfor beskrives udelukkende konfiguration af pumpen for den manuelle model via HMI-skærmen.

13.3.1 HMI – Indstilling af start/stop: Control settings (Styreindstillinger) > indtastning

Der kan anvendes et start/stop-signal til at stoppe pumpen med fjernstopfunktionen. Dette vil ikke påvirke følgende:

- Flowkalibreringer
- Betjening af tast til maks. hastighed
- Manuelt tilbagesug af væske

13.3.1.1 Konfiguration af start/stop: Polaritet

Spændingspolariteten for start/stop kan indstilles. Der anbefales et signal for lav polaritet, fordi pumpen vil stoppe, hvis der ikke er et inputsignal.

- 1. På MAIN MENU (Hovedmenuen):
- 2. Brug tasterne +/- til at markere CONTROL SETTINGS (Styreindstillinger).
- 3. Tryk på SELECT 💻 (Vælg).

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 4. Marker Configure Input (Konfigurer input).
- 5. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).



CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK

- 6. Brug tasterne +/- til at markere **Start/Stop**.
- 7. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 8. Brug tasterne +/- til at markere menupunkter.
- 9. Tryk på SELECT 🛄 (Vælg) for at aktivere HIGH (Høj) eller LOW (Lav) polaritet.

CONFIGURE INPUT		
Start/Stop input:		
Stop pump	HIGH	
	LOW	
Use +/- and SELECT		
SELECT		BACK

13.3.1.2 Konfiguration af start/stop: Tildeling af input

Start/stop kan ikke tildeles andre input end nr. 4.



14 Installation – underkapitel 4B: Styring (model: Universal og Universal+)

14.1 Overblik over underkapitel

Dette afsnit omhandler udelukkende tilslutning, input-/outputspecifikationer og den relevante konfiguration af model Universal og Universal+ via HMI-skærmen.

14.2 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

14.2.1 Kemikaliedosering: Analog: 4-20 mA eller impuls?

Både pumpemodel Universal og Universal+ kan anvendes til kemikaliedosering i 2 primære automatiske driftstilstande:

Driftstilstand	Forklaring
Analog 4-20 mA	Kontinuerlig drift i relation til flowet, og ved meget lave pumpehastigheder, er en
	langt bedre løsning end dosering i intervaller (impuls) ved hjælp af kontakttilstand.
	Vi anbefaler kunden at undersøge sin proces for at fastlægge, om der kan anvendes et
	4-20 mA signal i stedet for en impuls. Hvis teknologien ikke tillader et 4-20 mA signal,
	anbefaler vi brug af en signalomsætter. Denne kan anvendes til at ændre
	impulssignalet til et 4-20 mA signal, hvilket er ideelt til dosering.
Impuls (kontakttilstand)	Impulsdosering som driftstilstand har begrænsninger på grund af denne metodes
	periodiske karakter. Det vil f.eks. kræve et tilstrækkeligt rørsystem til at sikre, at
	opløsningen er blandet tilstrækkeligt, eller der kræves en blandingstank.



14.2.2 Overblik over tilslutningstyper

Der er to typer af input- og outputstyringsforbindelser for model Universal og Universal+:

Betegnelse	Beskrivelse	Placering	Produktkode
Туре М	med M12-styringsforbindelser		Produktkoder med bogstavet M
Туре Т	med kundekablede kabelforskruningsforbindelser		Produktkoder med bogstavet T

14.2.3 Grænser for styresignaler

Grænserne for styresignaler ses i tabellen nedenfor; oplysningerne gælder alle modeller af Universal og Universal+ (type M og T).

Parameter		Grænser		Måloophodor	Dommulaning	
		Min.	Nom.	Maks.	Waleenneuer	Demarkining
Digital Input Voltage High	VD_{IH}	10,4		30	V	24V IEC 61131-2 type 3
Digital Input Voltage Low	VD _{IL}	0		9,2		
Digital Input Abs Max voltage	VD _{in}	-60		60	V	
Digital Input Current Limit	ID _{in}		2,25		mA	IEC 61131-2 type 3
Analogt input, måleområde	Iin	0		30	mA	
Analogue input Abs Max Current	IA _{in}	-0,01		33	mA	Internt begrænset til
						maks. spænding
M12 Output Relay Current	IL			1	A	Ohmsk belastning
M12 Output Relay Switching Voltage	V _{OL}		24	60	VDC	
Terminal Output Relay Current	IL			5	A	Ohmsk belastning
Terminal Output Relay Switch Volts	V _{OL}			250	VAC	
Speed Output: 4-20 mA Hardware	Io	0		25	mA	±5 %, 250R belastning
						Til 0 V fælles
Applied External Voltage: 4-20 mA		-30		+30	V	Fejltilstand
Sensor 24V Supply			24		V	Op til i alt 100 mA



14.2.4 Type M-styringsforbindelser

M12-styringsforbindelserne varierer alt efter placering, funktion, gevindtype, antal stikben og stikkode.

14.2.4.1 Overblik – Styringsinput (Universal og Universal+)

Tilslutningen er placeret som vist på billedet: Placering Specifikationer M12, han, 8-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA4X Specifikationer for Styrekabler til at tilslutte M12-inputkonnektoren på model Universal/Universal+ leveres styrekabel som tilbehør fra Watson-Marlow: Produktkode Element Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel lige F-0M9.603Z.0CF konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel højrevinklet 0M9.603Z.0DF F-konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG Billede af stikben 1 6 5

Tilslutningen til styringsinput findes kun på modeller af Universal og Universal+



14.2.4.2 Overblik over stikben – Styringsinput (kun Universal)

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
	Ben 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
INPUT 1	Ben 2 (+)	INPUT 1	Ja	
INPUT 2	Ben 3 (+)	INPUT 2	Ja	

Følgende oplysninger gælder kun model Universal på tilslutningen til styringsinput 1



Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
ANALOG 1P	Ben 4 (+)	4-20 mA#1P 4-20 mA Plusinput	Ja [SPEED]	OV COMMON

14.2.4.3 Overblik over stikben – Styringsinput (kun Universal+)

Følgende oplysninger gælder kun model Universal+ på tilslutningen til styringsinput 1

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
	Ben 1	+24 V DC	Nej	24 V DC
INPUT 1	Ben 2 (+)	INPUT 1	Ja	
INPUT 2	Ben 3 (+)	INPUT 2	Ja	



Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
ANALOG 1P	Ben 4 (+)	4-20 mA#1P 4-20 mA Plusinput	Ja	OV COMMON
OUTPUT SPEED	Ben 5 (+)	4-20 mA UD Fælles forbindelse med OUTPUT 1 ben 5	Ja	
	Ben 6 (-)	0 V fælles	Nej	
ANALOG 1M	Ben 7 (+)	4-20 mA#1M Analog 1 – reference/pass- through (Floating ground (ikke-jordet))	Ja	
START/STOP	Ben 8	START/STOP \square Stop = kraftigt $0 = [0-9,2 \lor DC] \blacktriangleright$ $1 = [10,4-30 \lor DC] \blacksquare$ Stop = svagt $0 = [0-9,2 \lor DC] \blacksquare$ $1 = [10,4-30 \lor DC] \blacktriangleright$	Ja	$\begin{array}{c} & & & \\$



14.2.4.4 Overblik – Tilslutning til styringsoutput 1 (Universal og Universal+)

Placering	Tilslutningen er placeret som vist på billedet:			
Specifikationer	M12, han, 8-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA4X			
Specifikationer for	Styrekabler til at tilslutte M12-inputkonnektoren på model Universal/Universal+ leven	res		
styrekabel	som tilbehør fra Watson-Marlow:			
	Element Produktkode	9		
	Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel lige F- 0M9.603Z.0C konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG	F		
	Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel højrevinklet 0M9.603Z.0D F-konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG	F		
Billede af stikben				

Tilslutningen til styringsoutput 1 findes kun på modeller af Universal og Universal+.



14.2.4.5 Overblik over stikben – Tilslutning til styringsoutput 1 (kun Universal)

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram	
RELAY 1	Ben 2	RELAY1-NC 24 V 1 A DC resistivt		NC •	
↔	Ben 3	RELAY1-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja		
Ŭ	Ben 4	RELAY1-NO 24 V 1 A DC resistivt		NO •	
RELAY 2	Ben 1	RELAY2-NC 24 V 1 A DC resistivt		NC	
↔	Ben 7	RELAY2-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja	Ja	$\begin{array}{c} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 8 \\ \bullet \\$
0	Ben 6	RELAY2-NO 24 V 1 A DC resistivt		• NO	
	Ben 5 (+)	Ikke til brugertilslutning			
	Ben 8 (-)	0 V fælles	Nej		

Følgende oplysninger gælder kun model Universal på tilslutningen til styringsoutput 1.

14.2.4.6 Overblik over stikben – Tilslutning til styringsoutput 1 (kun Universal+)

Følgende oplysninger gælder kun model Universal+ på tilslutningen til styringsoutput 1.

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram	
RELAY 1	Ben 2	RELAY1-NC 24 V 1 A DC resistivt			
↔	Ben 3	RELAY1-COM Ja			
Ŭ	Ben 4	RELAY1-NO 24 V 1 A DC resistivt		NO •	
RELAY 2	Ben 1	RELAY2-NC 24 V 1 A DC resistivt	Ja	NC	
+	Ben 7	RELAY2-COM 24 V 1 A DC resistivt			
Ŭ	Ben 6	RELAY2-NO 24 V 1 A DC resistivt		• NO	
OUTPUT SPEED	Ben 5 (+)	4-20 mA UD			
↔	()	Fælles forbindelse med INPUT ben 5			



Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
	Ben 8 (-)	0 V fælles	Nej	

14.2.4.7 Overblik – Tilslutning til styringsoutput 2 (Universal og Universal+)

Tilslutningen er placeret som vist på billedet: Placering (⊗∧ 💐 Specifikationer M12, han, 8-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA4X. Specifikationer for Styrekabler til at tilslutte M12-inputkonnektoren på model Universal/Universal+ leveres styrekabel som tilbehør fra Watson-Marlow: Element Produktkode Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel lige F-0M9.603Z.0CF konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG. Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel højrevinklet 0M9.603Z.0DF F-konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG. Billede af stikben 8 6

Tilslutningen til styringsoutput 2 findes kun på modeller af Universal og Universal+.



14.2.4.8 Overblik over stikben – Tilslutning til styringsoutput 2 (kun Universal)

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
RELAY 3	Ben 2	RELAY3-NC 24 V 1 A DC resistivt		NC •
↔	Ben 3	RELAY3-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja	COM
Ŭ	Ben 4	RELAY3-NO 24 V 1 A DC resistivt		NO •
RELAY 4	Ben 1	RELAY4-NC 24 V 1 A DC resistivt		• NC
↔	Ben 7	RELAY4-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja	$\begin{array}{c} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 8 \\ \bullet 6 \\ \bullet 6 \\ \bullet 6 \\ \bullet \end{array} \bullet \begin{array}{c} \bullet 6 \\ \bullet \\ \bullet$
Ŭ	Ben 6	RELAY4-NO 24 V 1 A DC resistivt		• NO
	Ben 5	Ikke til brugertilslutning	Nej	
ANALOG 2M	Ben 8	4-20 mA#2M Analog 2 – reference/pass- through (Floating ground (ikke-jordet))	Ja	

Følgende oplysninger gælder kun model Universal på tilslutningen til styringsoutput 2.

14.2.4.9 Overblik over stikben – Tilslutning til styringsoutput 2 (kun Universal+)

Følgende oplysninger gælder kun model Universal+ på tilslutningen til styringsoutput 2.

Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram	
RELAY 3	Ben 2	RELAY3-NC 24 V 1 A DC resistivt		NC •	
€	Ben 3	RELAY3-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja	COM	
Ũ	Ben 4	RELAY3-NO 24 V 1 A DC resistivt		NO •	
RFLAY 4	Ben 1	RELAY4-NC 24 V 1 A DC resistivt		• NC	
⊷	Ben 7	RELAY4-COM 24 V 1 A DC resistivt	Ja	$(\begin{pmatrix} \bullet 2 \\ \bullet 3 \\ \bullet 8 \\ \bullet 6 \end{pmatrix} \bullet COM$	
Ũ	Ben 6	RELAY4-NO 24 V 1 A DC resistivt		NO	
	Ben 5	Ikke til brugertilslutning	Nej		



Funktion	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
ANALOG 2M	Ben 8	4-20 mA#2M Analog 2 – reference/pass- through (Floating ground (ikke-jordet))	Ja	

14.2.4.10 Overblik – Styringsinput: Tryksensor (Universal og Universal+)

Der forefindes en tilslutning til tryksensorinput til at anvende Watson-Marlows trykregistreringssæt både på model Universal og Universal+. Der kan ikke anvendes en tryksensor fra andre leverandører.

Placering	Porten til tryksensorinput er placeret som vist på billedet.
Specifikationer for konnektor	M12, han, 4-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA4X.
Specifikationer for styrekabel	Trykregistreringssættet leveres med et monteret styrekabel. Der bør ikke anvendes andre styrekabler til denne tilslutning.
Information om stikben	Der er ingen information om stikben. Denne tilslutning skal anvendes med Watson- Marlows trykregistreringssæt. Der må ikke tilsluttes andre ledninger eller kabler eller gøres forsøg på at tråde denne forbindelse.



14.2.5 Type T (kundekablede kabelforskruningsforbindelser)

14.2.5.1	Overblik –	type	T-forbindelser
----------	------------	------	-----------------------

	Termineringskortet er placeret bag input-/ouputpanelet på type T-modeller						
Placering							
Specifikationer for tilslutning	IP66, NEMA 4X						
Specifikationer	Parameter	Data	BEMÆRK 1	BEMÆRK 2			
for styrekabel	Termineringsleder str.	24 AWG til 12 AWG	M2.5 skrue				
	Relæ	SPCO	240 V 5 A AC resistivt				
	Skærm	0,25 fladstiktilslutning	EMC- kabelskærmtilslutning til pumpejord (tilbehør). Ikke beskyttelsesjording eller testpunkt til jordforbindelse.	Maks. 10 mA Maks. 50 V, mht. 0 V			
	Kablets tværsnitsprofil	Rundt					
	Udvendig kabeldiameter for tilsikring af tæthedsklassificering	9,5-12 mm (0.374-0.472")					
	Kabelledere	0,05-1,31 mm2 (30-16 AWG) snoet eller udelt					
	Maks. temperaturklassificering	85 °C					
	Maks. antal kabler pr. forskruning	1					



14.2.5.2 Overblik over stikben – Type T-forbindelser



Termineringskortets udformning ses på billedet nedenfor:

Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
STOP AC-INPUT	121	Ben 1 (AC)	Stop = kraftigt 0 = [110 V AC] ► 1 = [0 V AC] ■	la	
Ð	، <u>حر</u>	Ben 2 (AC)	Stop = svagt 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►		



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
INPUT-3 AC-INPUT	14	Ben 1 (AC)	Stop = kraftigt 0 = [110 V AC] ► 1 = [0 V AC] ■	la	
Ð	J 	Ben 2 (AC)	Stop = svagt 0 = [0 V AC] ■ 1 = [110 V AC] ►	ju	
J10 ommærkes	J10	Ben 1	+24 V DC	Nej	321
ANALOG 2		Ben 2 (-)	4-20 mA#2M Analog 2 – reference/pass- through (Floating ground (ikke-jordet))	Ja	
ANALOG 2	J13	Ben 3 (+)	4-20 mA#2P Analog 2, plusinput, 4- 20 mA. [150R] =	Ja	



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
		Ben 1	+24 V DC	Nej	321 000 24 V DC
START/STOP	J10	Ben 2	START/STOP Stop = kraftigt 0 = [0-9,2 V DC] ► 1 = [10,4-30 V DC] ■ Stop = svagt 0 = [0-9,2 V DC] ■ 1 = [10,4-30 V DC] ►	Ja	3 2 1 V DC OV COMMON 3 2 1 V DC OV COMMON
		Ben 3 (-)	0 V fælles	Nej	
		Ben 1 (-)	0 V fælles	Nej	
OUTPUT SPEED	J12	Ben 2 (+)	4-20 mA UD	Ja	



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
ANALOG 1M	J11	Ben 1 (-)	4-20 mA#1M Analog 1 – reference/pass- through (Floating ground (ikke-jordet))	Ja	
ANALOG 1P		Ben 2 (+)	4-20 mA#1P Analogt 2+ input 4-20 mA Plusinput. [150R] =	Ja	



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
INPUT 1	ß	Ben 1	+24 V DC	Nej	3 2 1
		Ben 2 (+)	INPUT 1	Ja	321 V DC OV COMMON 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		Ben 3	24 V 100 mA DC	Nej	321 000 24 V DC



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
INPUT 4]β	Ben 1 (+)	INPUT 4 1 0 = [0-9,2 V DC] 1 = [10,4-30 V DC]	Ja	
		Ben 2	24 V 100 mA DC	Nej	321 000 24 V DC
INPUT 2		Ben 3 (+)	INPUT 2	Ja	



Funktion	Klemmeforbindelse	Stikben	Signal	Konfigurerbart	Ledningsdiagram
RELAY 1	J7	Ben 1	RELAY1-NO 240 V 5 A AC resistivt	Ja	
		Ben 2	RELAY1-COM 240 V 5 A AC resistivt		
		Ben 3	RELAY1-NC 240 V 5 A AC resistivt		
RELAY 2	J5	Ben 1	RELAY2-NO 240 V 5 A AC resistivt	Ja	
		Ben 2	RELAY2-COM 240 V 5 A AC resistivt		
		Ben 3	RELAY2-NC 240 V 5 A AC resistivt		
RELAY 3	J2	Ben 1	RELAY3-NO 240 V 5 A AC resistivt	Ja	
		Ben 2	RELAY3-COM 240 V 5 A AC resistivt		
		Ben 3	RELAY3-NC 240 V 5 A AC resistivt		
RELAY 4	J3	Ben 1	RELAY4-NO 240 V 5 A AC resistivt	Ja	
		Ben 2	RELAY4-COM 240 V 5 A AC resistivt		
		Ben 3	RELAY4-NC 240 V 5 A AC resistivt		



14.3 Del 2: Installationsprocedurer

14.3.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af styringstilslutninger og -kabling skal følgende kontrol udføres.

- Kontroller, at pumpen er installeret, som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54, "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 og "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.
- Kontroller, at styrekablet/-kablerne ikke er beskadiget
- Kontroller, at alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

14.3.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser

Ved udførelse af fremgangsmåderne nedenfor eller tilslutning af styrekabler til stikben i M12konnektorer

- 4-20 mA signaler og lavspændingssignaler skal holdes adskilt fra strømforsyningen
- Må kun tilsluttes eksterne kredsløb, som er adskilt fra netspænding med forstærket isolering. Alle udstyrets input- og outputklemmer er adskilt fra netspænding med forstærket isolering.
- Type M: Stikbenene til M12-styringsforbindelserne må ikke påføres netspænding.
- Type T: Ingen af klemmerne i klemrækkerne (J8, J9, J10, J11, J12, J13) må påføres netspænding.



14.3.3 Installation af M12-styrekabler (type M)

14.3.3.1 Beskyttelseshætter

Tilslutningerne til M12-styringsforbindelser er påsat beskyttelseshætter fra fabrikken

På tilslutninger, der ikke skal anvendes til styring, skal beskyttelseshætten forblive på, når der ikke er tilsluttet et styrekabel, for at beskytte udstyret. Se billedet af beskyttelseshætten:



14.3.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler

Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte M12-styrekabler.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen
- 2. Foretag al ledningstilslutning til styringssystemer, som anvist i del 1 i dette kapitel
- 3. Tilslut M12-konnektoren det relevante sted på pumpen
- 4. Spænd skruen helt med håndkraft
- 5. Kontroller, at kablet er korrekt fastgjort
- 6. Tilslut strømforsyningen til pumpen igen



14.3.4 Installation af kundekablede styrekabler (type T)

14.3.4.1 Afmontering og montering af input-/outputpanelet på forsiden

For at tilslutte kablerne til klemmerne på input-/outputkortet skal pumpemodulets dæksel afmonteres og monteres igen efter ledningstilslutning. Følg fremgangsmåden nedenfor.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen.
- 2. Afmonter de seks M3 x 10 pozidrive-skruer fra moduldækslet.



3. Afmonter moduldækslet fra pumpedrevet. Det må ikke vrikkes af med værktøj. Sørg for, at pakningen forbliver i moduldækslets neddrejede rille.



4. Sørg for, at de formonterede kabelforskruninger er korrekt på plads og fastspændt, og at beskyttelseshætterne er monteret.



5. Kontroller, at kabelforskruningens monteringsmøtrik kan bevæges frit. Brug om nødvendigt en 24 mm nøgle til at afmontere beskyttelseshætterne.



- 6. Løsn forskruningens muffe uden at afmontere den. Før dernæst styrekablet igennem den løsnede forskruning.
- 7. Træk tilstrækkeligt meget kabel igennem til at kunne nå de relevante stik. Efterlad lidt slæk.
- 8. Afisoler så meget af yderkappen som nødvendigt.
- 9. Afisoler 5 mm af lederne. Der behøves ingen fortinning/ferul.
- 10. Før den afisolerede lederende ind i den korrekte tilslutningsklemme.


- 11. Spænd skruen for at fastspænde ledningen.
- 12. Forbered kabelafskærmningen/-afskærmningerne ved at sno en passende længde. Den snoede længde/de snoede længder bør ideelt monteres i muffer for ikke at kortslutte.
- 13. Fastgør enden af kabelafskærmningen til det medfølgende stik.
- 14. Når alle lederne er plads, spændes forskruningsmufferne.
- 15. Kontroller pakningen, og udskift den, hvis den er beskadiget. Pakningen er IP66-klassificeret (NEMA 4X).
- 16. Hold relæmodulets dæksel i monteringspositionen, og spænd de seks M3 x 10 pozidriveskruer.





14.4 Del 3: Konfiguration af HMI

I underafsnittene nedenfor beskrives styringsrelateret konfiguration af pumpen ved hjælp af HMIskærmen. Her beskrives ikke alle styreindstillinger eller punkter på menuen MODE (Tilstand). For en udførlig beskrivelse af:

- Punkterne på menuen Mode (Tilstand): Se "22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)" på side 210
- Control settings (Styreindstillinger): Se "23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)" på side 220

Afsnit	Beskrivelse
Change mode (Skift tilstand)>Analog 4-20 mA	I tilstanden Analog 4-20 mA er flowhastigheden fra pumpen proportional med et modtaget eksternt mA- signalinput.
Change mode (Skift tilstand)>Contact mode (Kontakttilstand)	I kontakttilstand kan der doseres en brugerdefineret mængde mellem 0,1 ml og 999 l. Denne mængde kan doseres manuelt eller med analog styring.
Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)	Tildeling af input, konfiguration.
Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)	Tildeling af output, konfiguration.
Control settings (Styreindstillinger)>Scaling factor (Skaleringsfaktor)	Skaleringsfaktoren justerer profilen for 4-20 mA ved hjælp af en multiplikationsfaktor.
Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikke-jordet)	Der kan forbindes et enkelt 4-20 mA signal til to eller flere serieforbundne pumper. Derved kan begge pumper styres ved hjælp af ét inputsignal, så hvis en af pumperne svigter, eller der slukkes for strømmen til den, får den anden pumpe tilsendt styresignalet.



14.4.1 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Analog 4-20 mA

I denne driftstilstand er pumpehastigheden (flowhastigheden) proportional med det eksternt modtagne mA-signal.

Model	Hastighed ift. mA-signalmønster	
Universal		
	Signal	Pumpehastighed
	4,1 mA	Minimumhastighed (0 rpm)
	19,8 mA	Maksimumshastighed (afhænger af pumpehovedet)
Universal+	Forholdet mellem konfigurere to pu Flowrate MA Flowhastigheden analoge mA-input	det eksterne mA-signal og flowhastigheden bestemmes ved at nkter A og B, som vist i grafen nedenfor.

Når mA-signalet er større end niveauet ved punkt A, og der ikke er et STOP-input, aktiveres outputtet for driftsstatus, når pumpen er i gang.

14.4.1.1 Sådan fungerer skaleringsfaktoren

4-20 mA-profilen er en lineær relation, hvor Y=mX+c. Skaleringsfaktoren er en styreindstilling, der kan anvendes til at gange hældningen (m) med en faktor.

Skaleringsfaktoren ændrer ikke punkt A og B i tilstanden Analog 4-20 mA.

Se "23.1.7 Control settings (Styreindstillinger) > Scaling settings (Skaleringsindstillinger)" på side 230 for yderligere information om skaleringsfaktoren.



14.4.1.2 Sådan fungerer hastighedsbegrænsningen

Hastighedsbegrænsningsfunktionen under styreindstillingerne skalerer også det analoge signal. Funktionen til hastighedsbegrænsning har forrang over skaleringsfaktoren. Hastighedsbegrænsningen kan ikke overstige det høje sætpunkt for flowhastigheden (B).

Se "23.1.1 Control settings (Styreindstillinger) > Speed limit (Hastighedsbegrænsning)" på side 222 for yderligere information om indstillingen af hastighedsbegrænsning

14.4.1.3 Sådan vælges tilstanden Analog 4-20 mA

- 1. Tryk på knappen **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at markere Analog 4-20 mA.
- 3. SELECT

CHANGE MODE	
M mA	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	

4. Når tilstanden er aktiveret, bliver strømstyrkesignalet, som modtages af pumpen, vist på **HOME** startskærmen.



5. Tryk på INFO 🔚 for yderligere information om kalibreringsværdierne for 4-20 mA.



X	
Flow calibration	7.50ml/rev
Run hours	16hrs
Volume counter	54.1l
Fluid level	5l
Speed	30.0rpm
Pumphead type	0M3.7800.PFP
Tube material	Santoprene
Flow rate	
4-20mA Input	
Revolution counter	X
MENU	INFO

14.4.1.4 Kalibrer pumpen til 4-20 mA styring (kun Universal+)

Pumpemodel Universal+ kan kalibreres for minimum- og maksimumhastighed i forhold til minimum- og maksimumsignalet for mA.

I fremgangsmåden nedenfor er der to metoder:

Metode	Beskrivelse
Manuel	Indtast et tal for signalet ved at bruge tasterne +/
Input	Påfør et signal, og tryk på Select (Vælg) for at bekræfte tallet. Kraftige og svage signaler skal være inden for rækkevidde.

Kalibrering:

- 1. Stop pumpen
- 2. Tryk på knappen **MODE** (Tilstand)
- 3. Brug tasterne +/- til at rulle til Analog 4-20 mA
- 4. CALIBRATE (KALIBRER)



4. Vælg kalibreringsmetode:





INPUT Påfør strømstyrkesignaler elektrisk på analogt input.



14.4.1.4.1 Indstilling af kraftigt signal:

1. MANUAL (Manuel) – Indtast værdien med tasterne +/-.

INPUT – Send kraftigt signalinput til pumpen.

4-20mA CALIBRATION	1/4	
ENTER HIGH SIGNAL WITH +/- KEYS:		
19.80 mA RECEIVED		
		CANCEL

2. ACCEPT (Accepter) bliver vist, når det kraftige 4-20 mA signal er inden for tolerancen:

Tryk på ACCEPT (Accepter) for at indstille inputtet eller på CANCEL (Annuller) for at gå tilbage til det forrige skærmbillede

4-20mA CALIBRATION	1/4	
mA		
APPLY HIGH SIGNAL:		
19.80 mA RECEIVED		
ACCEPT		CANCEL



14.4.1.4.2 Indstilling af kalibrering af højt flow:

1. Brug tasterne +/- til at rulle for at vælge flowhastighed:

Vælg SET FLOW	📕 (Indstil flow) eller	BACK 🗖 (Tilbage) for	at gå tilbage	til det forrige
skærmbillede.					

4-20mA CALIBRATION	2/4		
mA			
ENTER MAX FLOW WITH +/- KEYS:			
Signal 19.80 mA			
Flow 100%			
SET FLOW		BACK	

14.4.1.4.3 Indstilling af svagt signal

1. MANUAL (Manuel) - Indtast værdien med tasterne +/-

INPUT – Send svagt signalinput til pumpen.

Hvis intervallet mellem det svage og kraftige signal er mindre end 1,5 mA, bliver der vist en fejlmeddelelse.



2. ACCEPT (Accepter) bliver vist, når det svage 4-20 mA signal er inden for tolerancen:

ACCEPT (Accepter) for at indstille signalvisningen eller BACK (Tilbage) for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.



14.4.1.4.4 Indstilling af kalibrering af lavt flow

1. Brug tasterne +/- til at vælge flowhastighed:



Når alle indstillinger er indtastet, bliver skærmbilledet med kalibreringsbekræftelse vist.

Vælg enten ANALOG for at bruge proportional tilstand eller MANUAL for at bruge manuel tilstand.

4-20mA CALIBRATION	
4-20mA CALIBRATION	
COMPLETE	
ANALOG - starts in 4-20mA mode. MANUAL - manual mode	
ANALOG	MANUAL



14.4.2 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Contact mode (Kontakttilstand)

I kontakttilstand kan der doseres en brugerdefineret mængde mellem 0,1 ml og 999 l. Denne mængde kan doseres ved at bruge en af to metoder:

Metode		Beskrivelse
Manuel dosering	Når der trykkes på START-tasten. Denne manuelle dosis kan kun pumpes, hvis der ikke pumpes en analog dosis samtidig.	
Analog dosering	Til periodisk aktiveret/deaktiveret dosering med variabel varighed styret via en ekstern plusspændingsimpuls, som modtages af pumpen.	
	Udspecificering af impulser	
		$-t_2 \rightarrow t_1$
	Tid (t)	
	t: 40 ms (min.) til 1000 ms (maks.)	
	T ₂	> 1 s

Der kan vælges følgende indstillinger for kontakttilstand:

Element	Indstilling
Contact Dose (Kontaktdosis)	Indstil væskemængden, der skal doseres, mellem 0,1 ml og 999 l
Flow rate (Flowhastighed)	Indstil den flowhastighed, som væsken bliver doseret med (mængde/flowhastighed = tid). Doser, som pumpes i mindre end 3 sekunder, frarådes.



Element	Indstilling		
Contact Memory	Indstil, om impulser skal ignoreres eller tilføjes.		
(Kontakthukommelse)	Ignorer impulser	Hvis indstillet til "Ignore" (Ignorer), ser pumpen bort fra impulser	
	Tilføj impulser	 Hvis indstillet til "Add" (Tilføj), bliver impulser, der modtages ved dosering, sat i kø i hukommelsen. Impulser i køen aktiverer dosering, når den aktuelle dosering er afsluttet. Hvis impulser bufferlagres i hukommelsen, stopper pumpen ikke mellem doseringerne. 	

14.4.2.1 Fremgangsmåde: Aktivering og konfiguration af kontakttilstand

14.4.2.1.1 Aktivering af kontakttilstand

- 1. Marker Contact (Kontakt) på menuen
- 2. Tryk på SETTINGS (Indstillinger) for at aktivere Contact Mode (Kontakttilstand), så der kan redigeres værdier



14.4.2.1.2 Konfiguration af indstillinger for kontakttilstand

- 1. Se tabellen med indstillinger for kontakttilstand, og brug tasterne +/- til at indtaste en værdi for hver indstilling.
- 2. Vælg NEXT 🖃 (Næste) til at rulle igennem indstillingerne.





3. Når det er gjort, bliver skærmbilledet til at gemme ved at trykke på FINISH 🗖 (Udfør).



4. Tryk på SAVE (Gem) for at gemme indstillingerne eller

Tryk på DISCARD 드 (Annuller) for at gå tilbage til den forrige side.

14.4.2.2 Fremgangsmåde: Visning af startskærm til Kontakttilstand

Når kontakttilstand er aktiveret og konfigureret, er det nemt at gå til startskærmen og indstillingerne for kontakttilstand med tasten MODE (Tilstand).

Visning af startskærmen til Kontakttilstand:

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet Contact (Kontakt)
- 3. Tryk på SETTINGS 💻 (Indstillinger).



CHANGE MODE	
Æ	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
ВАСК	
	SETTINGS

Startskærmen til kontakttilstand bliver vist.

- Kontaktdosis
- Flowhastighed
- Den resterende doseringstid for den igangværende dosering (Doseringstiden bliver kun vist på skærmen, når doseringstiden er inden for 3-999 sekunder).

		WATSON-MARLOW
CONTACT DOSE:	25.1 ml	! 🔒
C	123.4	4. ml/min
DOSE TIME REMAINING:	15s	
MENU		INFO

14.4.2.3 Contact mode (Kontakttilstand)>start/stop

Signalet for kontaktdosis udløser en dosis fra pumpedrevet baseret på den programmerede flowhastighed og dosismængde. Denne spændingspolaritet (høj/lav), som anvendes til at udløse denne dosis, kan indstilles. Dette beskrives i næste afsnit ("14.4.3.4 Konfiguration af udløser til start af kontaktdosis: Polaritet" på side 124).



14.4.3 Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)

Følgende input ¹ kan konfigureres under Control settings (Styreindstillinger):

Element	Beskrivelse
Start/Stop	Til at konfigurere polaritet
Contact (Kontakt)	Til at konfigurere polaritet, tildele input
Fluid recovery	Til at konfigurere polaritet, tildele input
(Tilbagesug af væske)	



14.4.3.1 Konfiguration af input:

På MAIN MENU (Hovedmenuen)

- 1. Brug tasterne +/- til at markere CONTROL SETTINGS (Styreindstillinger)
- 2. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 3. Marker Configure Input (Konfigurer input).
- 4. Tryk på SELECT (Vælg).



CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK

14.4.3.2 Konfiguration af start/stop: Polaritet

Der kan anvendes et start/stop-signal til at stoppe pumpen med fjernstopfunktionen. Dette vil ikke påvirke følgende:

- Flowkalibreringer
- Betjening af tast til maks. hastighed
- Manuelt tilbagesug af væske

Spændingspolariteten for start/stop kan indstilles. Der anbefales et signal for lav polaritet, fordi pumpen vil stoppe, hvis der ikke er et inputsignal.

På MAIN MENU (Hovedmenuen)

- 1. Brug tasterne +/- til at markere CONTROL SETTINGS (Styreindstillinger)
- 2. Tryk på SELECT (Vælg).

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

3. Marker **Configure Input** (Konfigurer input).





Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	51
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	

- 5. Brug tasterne +/- til at markere **Start/Stop**
- 6. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	
Leak Detect	i de la companya de l
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 7. Brug tasterne +/- til at markere menupunkter.
- 8. Tryk på SELECT 🛄 (Vælg) for at aktivere HIGH (Høj) eller LOW (Lav) polaritet.

CONFIGURE INPUT		
Start/Stop input:		
Stop pump	HIGH	
	LOW	
Use +/- and SELECT		
SELECT		BACK

14.4.3.3 Konfiguration af start/stop: Tildeling af input

Start/stop kan ikke tildeles andre input end nr. 4.



14.4.3.4 Konfiguration af udløser til start af kontaktdosis: Polaritet

Spændingspolariteten for udløsning af start af en kontaktdosis kan indstilles. Der pumpes kun en dosis, hvis pumpen er i kontakttilstand.

- 1. Marker menupunktet **Configure** (Konfigurer).
- 2. SELECT (Vælg).

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	_
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 3. Brug tasterne +/- til at markere menupunkter.
- 4. **SELECT** High (Høj) eller Low (Lav) polaritet.

CONFIGURE INPUT		
Leak detect input:		
System error, leak detected	HIGH	
	LOW	
Use +/- and SELECT		
SELECT		BACK



14.4.3.5 Konfiguration af kontaktdosis: Tildeling af input

Kontaktdosisudløseren kan tildeles et af de 4 input.

- 1. Marker det ønskede inputnummer.
- 2. SELECT (Vælg).

ASSIGN INPUT	
Assign input for	
None	
Input 1	✓
Input 2	•
Input 3	
Input 4	
SELECT	BACK

14.4.3.6 Konfiguration af polaritet for tilbagesug af væske

- 1. Marker menupunktet **Configure** (Konfigurer).
- 2. SELECT (Vælg).

SELECT INPUT	
Select the input to configure:	
Start/stop	✓
Leak Detect	
Contact	
Fluid recovery	
Pressure switch	
SELECT	BACK

- 3. Brug tasterne +/- til at markere menupunkter.
- 4. SELECT High (Høj) eller Low (Lav) polaritet.





14.4.3.7 Konfiguration af tilbagesug af væske: Tildeling af input

Tilbagesug af væske kan tildeles et af de 4 input.

- 1. Marker det ønskede inputnummer.
- 2. SELECT (Vælg).

ASSIGN INPUT	
Assign input for	
None	
Input 1	v
Input 2	•
Input 3	
Input 4	
SELECT	BACK



14.4.4 Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)

14.4.4.1 Konfiguration af output:

- 1. Marker menupunktet **Configure outputs** (Konfigurer output).
- 2. SELECT (Vælg).

Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	51
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	



14.4.4.1.1 Konfiguration af output 1-4:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere output til at konfigurere
- 2. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

Fluebenet 🗸 viser det aktuelt valgte

CONTROL SETTINGS	
Select the output to configure:	
Output 1	
Output 2	`¥
Output 3	X
Output 4	X
4-20mA	
SELECT	BACK

3. Brug tasterne +/- til at markere det ønskede ouput.

Fluebenet 🗸 viser det aktuelt valgte

4. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

CONTROL SETTINGS	
Output 1:	
None	
General Alarm	
Run Status	
Manual Mode	
Analog Mode	
Contact Mode	
Fluid Level	
Leak Detect	
Pressure Warning/Alarm	
SELECT	BACK

5. Brug tasterne +/- til at markere det ønskede menupunkt for logikstatus (HIGH (Høj) eller LOW (Lav))



Tryk pa SELECT	(Vælg).	
	CONTROL SETTINGS	
	Output 1:	
	System error, leak or low fluid	HIGH
		LOW
	Use +/- and SELECT	
	SELECT	влск

7. Tryk på SELECT (Vælg) for at programmere output eller

Tryk på BACK 🗖 (Tilbage) for at annullere



14.4.4.2 Styreindstillinger 4-20 mA output (kun model Universal+)

Skala	Forklaring		
Full scale (Fuld skala)	4-20 mA outputtet baseres på hele pumpens hastighedsområde.0 rpmMaksimalt rpm		
	4 mA	20 mA	
Match input scale (Tilpas	4-20 mA-outputtet skaleres til samme interval som 4-20 mA inputtet.		
tii inputskala)	mA=20 rpm, vil et input på 12 mA resultere i en indstillet hastighed på 10 rpm og et output på 12 mA. Denne funktion tilpasser både mA- og rpm-skalaen.		

Pumpemodel Universal+ har kun et 4-20 mA output, som kan konfigureres. Der er to muligheder:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet 4-20 mA
- 2. SELECT (Vælg).

CONTROL SETTINGS	
Select the output to configure: Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 4-20mA	×
SELECT	ВАСК

3. Brug tasterne +/- til at markere det ønskede menupunkt.

Fluebenet \checkmark viser den aktuelle indstilling.

4. SELECT (Vælg).

CONTROL SETTINGS	
Output 4-20mA:	
Full scale 0 to 143.0 rpm	✓
Match input scale	
SELECT	ВАСК



14.4.5 Control settings (Styreindstillinger)>Scaling factor (Skaleringsfaktor)

4-20 mA-profilen er en lineær relation, hvor Y=mX+c. Skaleringsfaktoren er en styreindstilling, der kan anvendes til at gange hældningen (m) med en faktor.

Se eksempel i graf og tabel nedenfor:



Skaleringsfaktor			
Skaleringsfaktors	Tal for	Påvirkning af 4-20 mA profil	
graflinjefarve	skaleringsfaktor		
	1,50	Øger flowhastigheden (pumpehastigheden) med en faktor 1,50.	
	1,00	Ingen påvirkning (oprindelig 4-20 mA profil)	
	0,50	Reducerer flowhastigheden (pumpehastigheden) med en faktor 0,50.	



14.4.5.1 Skaleringsfaktor ift. hastighedsbegrænsning

Hastighedsbegrænsningsfunktionen under styreindstillingerne skalerer også det analoge signal. Funktionen til hastighedsbegrænsning har forrang over skaleringsfaktoren. Skaleringsfaktoren vil under ingen omstændigheder kunne få pumpen til at overskride hastighedsbegrænsningen.

Forskellen mellem skaleringsfaktoren og hastighedsbegrænsningen er, at hastighedsbegrænsningen er en generel variabel, der anvendes i alle tilstande.

Eksempel:

Hvis profilen for 4-20 mA er 0 % flow ved 4 mA til 100 % flow ved 20 mA, og der anvendes en hastighedsbegrænsning på 33 rpm efterfulgt af en skaleringsfaktor på 0,5, er outputtet 30 %. Hvis der anvendes en skaleringsfaktor på 2 i samme situation, bliver outputtet 33 rpm eller 60 %, fordi hastighedsbegrænsningen har forrang over skaleringsfaktoren.

Hvis der anvendes manuel skalering, frarådes det at anvende hastighedsbegrænsning for at undgå forveksling.

14.4.5.2 Påvirkning af tilstanden Analog 4-20 mA: Punkt A og B

Skaleringsfaktoren

- Ændrer ikke pkt. A og B i tilstanden Analog 4-20 mA.
- Hastighedsbegrænsningen kan ikke overstige det høje sætpunkt for flowhastigheden (B).

14.4.5.3 Konfiguration af skaleringsfaktoren:

- 1. På **Main Menu** (Hovedmenu): Brug tasterne +/- til at vælge **Control Settings** (Styreindstillinger).
- 2. Brug tasterne +/- til at gå til Scaling Factor (Skaleringsfaktor).



- 3. Brug tasterne +/- til at indtaste multiplikationsfaktoren.
- 4. SELECT (Vælg).





5. ACCEPT (Accepter) for at bekræfte de nye værdier for 4-20 mA profil





14.4.6 Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikkejordet)

Der kan forbindes et enkelt 4-20 mA signal til to eller flere serieforbundne pumper. Derved kan begge pumper styres ved hjælp af ét inputsignal, så hvis en af pumperne svigter, eller der slukkes for strømmen til den, får den anden pumpe tilsendt styresignalet.



Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow ved behov for yderligere information.



14.4.6.1 Indstilling af Floating ground (Ikke-jordet)

På MAIN MENU (Hovedmenuen)

1. Brug tasterne +/- til at markere CONTROL SETTINGS (Styreindstillinger)

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 2. Tryk på SELECT
- 3. Marker menupunktet Floating ground (Ikke-jordet).
- 4. Tryk på SELECT

Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	51
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
Floating ground	
SELECT	BACK

5. Brug tasterne +/- til at markere det ønskede input



6. Tryk på skærmtast 1 for at ENABLE (Aktiver) eller DISABLE (Deaktiver) Floating ground (Ikke-jordet)

Floating ground:	
4-20mA Input 1	✓
4-20mA Input 2	
	Ť

7. Tryk på BACK (Tilbage) for at se CONTROL SETTINGS (Styreindstillinger)



15 Installation – underkapitel 4C: Styring (model: PROFIBUS)

15.1 Overblik over underkapitel

Dette afsnit omhandler udelukkende tilslutning, input-/outputspecifikationer og den relevante konfiguration af model PROFIBUS via HMI-skærmen.

15.2 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

15.2.1 PROFIBUS GSD-fil

Qdos PROFIBUS-pumpen kan integreres i PROFIBUS DP V0-netværket ved hjælp af en General Station Data-fil (GSD). Filen identificerer pumpen og indeholder centrale data, bl.a.

- Kommunikationsindstillinger.
- Kommandoer, som den kan modtage.
- Diagnoseoplysninger, som den sende til PROFIBUS-masterenheden på forespørgsel.

GSD-filen kan downloades fra Watson-Marlows websted via linket nedenfor:

Internetadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

Dataflow til/fra pumpen skal eventuelt reverseres på grund af forskelle i datahåndtering blandt leverandører af masterenheder.

15.2.2 Specifikationer for styrekabel

Der skal anvendes et kabel specifikt til PROFIBUS, IP66-klassificeret, med en M12-konnektor til at tilslutte og styre et H-FLO PROFIBUS-drev.



15.2.3 Styringsforbindelser

M12-styringsforbindelsernes funktion varierer alt efter placering, gevindtype, antal stikben og stikkode.

15.2.3.1 Netværksforbindelse

Overblik	Der er to netværksforbindelser på PROFIBUS-modeller. Begge forbindelser fungerer på samme måde. Begge PROFIBUS-konnektorer er forbundet internt til fleksible netværkskonfigurationer. Hvis pumpen skal anvendes sidst i et netværk, anbefaler vi at bruge et PROFIBUS-termineringsstik for maksimal netværkshastighed og -robusthed. For at opretholde tæthedsbeskyttelsen mod				
Placering	indtrængning skal termineringsstikket IP66-klassificeret (NEMA 4X). Portene er placeret som vist på billedet.				
Specifikationer	M12, hun, 5-benet, B-kodet indgangsstik, IP66, NEMA 4X				
Billede af stikben					
Information om stikben	Stikben Signal				
	1	PB-5 V			
	2	PROFIBUS-signal A			
	3	PROFIBUS-signal B			
	4	PB-0 V			
	5	Kabelskærm			



15.2.3.2 Styringsinput: Tryksensor

Overblik	Der forefindes en port til tryksensorinput til at anvende Watson-Marlows trykregistreringssæt. • Der kan ikke anvendes en tryksensor fra andre leverandører	
Placering	Porten til tryksensorinput er placeret som vist på billedet.	
Specifikationer	M12, han, 4-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA 4X	
Information om stikben	Der er ingen information om stikben. Denne tilslutning skal anvendes med Watson- Marlows trykregistreringssæt. Der må ikke tilsluttes andre ledninger eller kabler eller gøres forsøg på at tråde denne forbindelse.	

15.2.4 Anvendte måleenheder i PROFIBUS-parametre

Der anvendes følgende måleenheder i parametrene for PROFIBUS

Betegnelse	Forklaring	Eksempel
Deci-RPM	1/10 af en rpm	1.205 deci-RPM = 120,5 rpm
µl (mikroliter)	1/1000 af en ml	1.000.000 µl/min = 1.000 ml/min = 1 l/min



15.2.5 Brugerparametre

Brugerparametre									
Ext_User_Prm_Data_ Const[0]=	0x00								
	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8

Byte 0	Pumpemodel	
Byte 1	Hovedtype	
Byte 2	Minimumhastighed for fieldbus	Mest betydende byte
Byte 3	Minimumhastighed for fieldbus	Mindst betydende byte
Byte 4	Maksimumhastighed for fieldbus	Mest betydende byte
Byte 5	Maksimumhastighed for fieldbus	Mindst betydende byte
Byte 6	Fejlsikker	
Byte 7	Fejlsikret hastighed	Mest betydende byte
Byte 8	Fejlsikret hastighed	Mindst betydende byte

15.2.5.1 Pumpemodel

Hex	Beskrivelse
0x00	QFH

15.2.5.2 Hovedtype

Hex	Beskrivelse	Produktkode
0x00	ReNu 150-pumpehoved Santoprene / PFPE 7 bar	0M3.6200.PFP
0x03	ReNu 300-pumpehoved Santoprene / PFPE 5 bar	0M3.7200.PFP
0x04	ReNu 300-pumpehoved SEBS / PFPE 4 bar	0M3.7800.PFP
0x05	ReNu 600-pumpehoved Santoprene / PFPE 2,5 bar	0M3.8200.PFP



15.2.5.3 Indstilling af minimum-/maksimumshastighed

Min./maks. hastighedsparametre anvendes til at indstille min.-/maks. hastighed på PROFIBUSbrugerfladen.

- Værdierne må kun anvendes, hvis den tilsvarende bit i kontrolordet er aktiveret og ikke nul.
- Værdierne er 16 bit-usignerede i deci-RPM(1/10 af pumpehovedets rpm).
- Hvis pumpen skal arbejde ved lavere hastighed end brugerdefinerede parameterdata for minimumhastighed (bytes 3, 4), arbejder pumpen ved den definerede minimumhastighed.
- Hvis der er konfigureret en maksimumhastighed i brugerparameterdataene, kan pumpen kun arbejde med maksimumhastighed, også selvom masterenheden anmoder om højere RPM.

15.2.5.4 Fejlsikker

Det fejlsikre brugerparameter anvendes til at angive den korrekte fremgangsmåde i tilfælde af en PROFIBUS-kommunikationsfejl. Den fejlsikre byte konfigureres som vist i følgende tabel**1**.

BEMÆRK1	Hvis der ikke er indstillet bits, eller hvis der er angivet et ugyldigt bitmønster, stoppes pumpen af den standardindstillede fejlsikre
	reaktion

Нех	Beskrivelse
0x00	Ingen fejlsikker funktion
0x01	Fortsætter drift med det seneste setpunkt for pumpehastighed
0x02	Fortsætter drift ved den fejlsikre hastighed

15.2.5.5 Fejlsikret hastighed

Parameteren for fejlsikker hastighed anvendes til at indstille den hastighed, som pumpen skal arbejde med i tilfælde af PROFIBUS-kommunikationsfejl, og den fejlsikre brugerparameter er indstillet til 0x02.



15.2.6 PROFIBUS-dataudveksling

PROFIBUS-dataudveksling			
Standardadresse	126		
PROFIBUS-id	0x0E7D		
GSD-fil	WAMA0E7D.GSD		
Konfig:	0x62, 0x5D (3 ord ud, 14 ord ind)		
Brugerparameterbytes	6		

15.2.6.1 Cyklisk dataskrivning (fra master til pumpe)

Datatype	Byte-rækkefølge	Beskrivelse
16 bit	Byte 1 (mest betydende), 2 (mindst betydende)	Styreord
16 bit	Byte 3 (mest betydende), 4 (mindst betydende)	Indstillingsværdi for pumpehovedets hastighed (usigneret)
16 bit	Byte 5 (mest betydende), 6 (mindst betydende)	Indstillet flowkalibrering i μ l pr. omdrejning

15.2.6.2 Styreord

Styreord				
Bit	Beskrivelse			
0	Start			
1	Retning (0 = med uret, 1 = mod uret)			
2	Nulstilling af omdrejningstæller (1 = nulstil tæller)			
3	Reserveret			
4	Aktivering af fieldbussens min./maks. hastighed (1 = aktiveret)			
5	Aktivering af fieldbussens flowkalibrering (1 = aktiveret)			
6	anvendes ikke			
7	Nulstilling af væskestand			
9-15	Reserveret			

15.2.6.3 Indstillingsværdi for pumpehovedets hastighed

Indstillingsværdien for hastigheden er en 16-bit usigneret heltalsværdi, der repræsenterer pumpehovedets hastighed i deci-RPM.



15.2.6.4 Indstil flowkalibrering

Denne parameter bruges til indstilling af værdien for flowkalibrering via fieldbusbrugerfladen. Værdien er et a 16-bit usigneret heltal, der repræsenterer μ l pr. pumpehovedomdrejning**1**.

BEMÆRK1

Denne værdi anvendes kun, hvis bit 5 i styreordet er aktiveret

15.2.6.5 Cyklisk datalæsning (fra pumpe til master)

Datatype	Byte-rækkefølge	Beskrivelse
16 bit	Byte 1 (mest betydende), 2 (mindst betydende)	Statusord
16 bit	Byte 3 (mest betydende), 4 (mindst betydende)	Målt hastighed for pumpehoved
16 bit	Byte 5 (mest betydende), 6 (mindst betydende)	Antal timer i drift
32 bit	Byte 7 (mest betydende), 8 (mindst betydende) Byte 9 (mest betydende), 10 (mindst betydende)	Omdrejningstælling
16 bit	Byte 11 (mest betydende), 12 (mindst betydende)	Flowkalibrering
32 bit	Byte 13 (mest betydende), 14 (mindst betydende) Byte 15 (mest betydende), 16 (mindst betydende)	Væskestand
32 bit	Byte 17 (mest betydende), 18 (mindst betydende) Byte 19 (mest betydende), 20 (mindst betydende)	Ikke tildelt
32 bit	Byte 21 (mest betydende), 22 (mindst betydende) Byte 23 (mest betydende), 24 (mindst betydende)	Ikke tildelt
32 bit	Byte 25 (mest betydende), 26 (mindst betydende) Byte 27 (mest betydende), 28 (mindst betydende)	Ikke tildelt



15.2.6.6 Statusord

Bit	Beskrivelse		
0	Motor i drift (1 = i drift)		
1	Indikator for generel fejl (1 = fejl)		
2	Fieldbus-styring (1 = aktiveret)		
3	Reserveret		
4	Overstrømsfejl		
5	Underspændingsfejl		
6	Overspændingsfejl		
7	Overtemperaturfejl		
8	Motor stoppet		
9	Fejl i omdrejningstæller		
10	Lækage registreret eller pumpehovedadvarsel		
11	Lavt sætpunkt – uden for specifikation		
12	Højt sætpunkt – uden for specifikation		
13	Reserveret		
14	Reserveret		
15	Reserveret		

Statusord er beskrevet i tabellen nedenfor:

15.2.6.7 Pumpehovedets hastighed

Pumpehovedets hastighed er en a 16-bit usigneret heltalsværdi, der repræsenterer pumpehovedets hastighed i deci-RPM.

15.2.6.8 Antal timer i drift

Parameteren for antal timer i drift er et 16-bit usigneret heltal og repræsenterer hele driftstimer.


15.2.7 Diagnosticeringsdata relateret til anordning

Bit-type	Byte-rækkefølge	Beskrivelse
	Byte 1, 2, 3, 4, 5, 6	Påkrævet slavebyte
8 bit	Byte 7	Startbyte
8 bit	Byte 8	Pumpemodel
8 bit	Byte 9	Pumpehoved
16 bit	Byte 10 (mest betydende), 11 (mindst betydende)	Slangestørrelse
16 bit	Byte 12 (mest betydende), 13 (mindst betydende)	Minimumhastighed
16 bit	Byte 14 (mest betydende), 15 (mindst betydende)	Maksimumshastighed
32 bit	Byte 16 (mest betydende), 17 (mindst betydende) Byte 18 (mest betydende), 19 (mindst betydende)	Softwareversion, hoved-CPU
32 bit	Byte 20 (mest betydende), 21 (mindst betydende) Byte 22 (mest betydende), 23 (mindst betydende)	Softwareversion, HMI-CPU
32 bit	Byte 24 (mest betydende), 25 (mindst betydende) Byte 26 (mest betydende), 27 (mindst betydende)	Softwareversion, HMI-CPU
32 bit	Byte 28 (mest betydende), 29 (mindst betydende) Byte 30 (mest betydende), 31 (mindst betydende)	Softwareversion, PROFIBUS-CPU

Anordningsrelateret diagnosticering er beskrevet i tabellen nedenfor:



15.2.8 Diagnosticeringsdata relateret til kanal

Format af diagnosticeringsblok relateret til kanal		
Byte	Beskrivelse	
Byte 1	Start	
Byte 2	Kanaltype	
Byte 3	Fejlkode relateret til kanal	

Diagnosticeringsblokke relateret til kanal er altid på 3 bytes i følgende format

Fejlkode relateret til kanal			
Fejlbeskrivelse	Fejlkode		
Generel fejl	0xA9		
Overstrøm	0xA1		
Underspænding	0xA2		
Overspænding	0xA3		
Fejl pga. for høj temperatur	0xA5		
Motor stoppet	0xA4		
Omdrejningstæller stoppet	0xB1		
Lækage registreret	0xB2		
Indstillingsværdi uden for rækkevidde – lav	0xA8		
Indstillingsværdi uden for rækkevidde – høj	0xA7		
Advarsel om væskestand	0xB3		



15.3 Del 2: Installationsprocedurer

15.3.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af styringstilslutninger og -kabling skal følgende kontrol udføres.

- Kontroller, at pumpen er installeret, som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54, "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 og "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen
- Kontroller, at styrekablet/-kablerne ikke er beskadiget
- Kontroller, at alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

15.3.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser

Ved udførelse af fremgangsmåderne nedenfor eller tilslutning af styrekabler til stikben i M12konnektorer

- 4-20 mA signaler og lavspændingssignaler skal holdes adskilt fra strømforsyningen
- Må kun tilsluttes eksterne kredsløb, som er adskilt fra netspænding med forstærket isolering. Alle udstyrets input- og outputklemmer er adskilt fra netspænding med forstærket isolering.
- Stikbenene til M12-styringsforbindelserne må ikke påføres netspænding.



15.3.3 Installation af M12-styrekabler (type M)

15.3.3.1 Beskyttelseshætter

Tilslutningerne til M12-styringsforbindelser er påsat beskyttelseshætter fra fabrikken

På tilslutninger, der ikke skal anvendes til styring, skal beskyttelseshætten forblive på, når der ikke er tilsluttet et styrekabel, for at beskytte udstyret. Se billedet af beskyttelseshætten:



15.3.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler

Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte M12-styrekabler.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen
- 2. Foretag al ledningstilslutning til styringssystemer, som anvist i del 1 i dette kapitel
- 3. Tilslut M12-konnektoren det relevante sted på pumpen
- 4. Spænd skruen helt med håndkraft
- 5. Kontroller, at kablet er korrekt fastgjort
- 6. Tilslut strømforsyningen til pumpen igen



15.3.4 Master-slave-kommunikationssekvens

15.3.4.1 Dataudveksling

MATSON-MARLOW PROFIBUS MODE 2 PSI C 123.4 ml/min MENU INFO

I PROFIBUS-tilstand vises nedenstående skærmbillede, hvor **P** indikerer, at der er dataudveksling.

Skærmen vises kun efter vellykket implementering af master/slave-kommunikation, som altid følger den sekvens, der er beskrevet nedenfor.

Master-Slave-kommunikationssekvens			
Nulstilling ved	Nulstilling ved strøm tilsluttet af master eller slave		
strøm tilsluttet			
Parameterisering	Download af parametre til feltenheden (valgt af brugeren under konfigurationen)		
I/O-konfiguration	Download af I/O-konfigurationen til feltenheden (valgt af brugeren under konfigurationen)		
Dataudveksling	Cyklisk dataudveksling (I/O-data) og diagnosticering af feltenhedens rapporter		



15.3.4.2 Tab af dataudveksling

Hvis dataudvekslingen på et tidspunkt går tabt, vises følgende skærm. Den første røde prik er den fase, hvor fejlen opstod, og de følgende faser har en rød prik, fordi kommunikationssekvensen ophørte forud for dette punkt.



Skærmen angiver "kører" eller "stoppet" afhængigt af, hvordan brugeren har indstillet den fejlsikrede tilstand i PROFIBUS GSD-filen. Med knappen **MODE** (Tilstand) er der adgang til PROFIBUS-indstillingerne og stationens adresse. Ved brug af menuerne fortsætter pumpen i PROFIBUS-tilstand.

Hvis der trykkes på knappen **MODE** (Tilstand) eller **MENU** efter 5 minutter uden aktivitet, skifter pumpen tilbage til startskærmen og annullerer ændringer, der ikke er gemt. Hvis der stadig ikke er kommunikation, bliver skærmbilledet BUS ERROR (Busfejl) vist.



15.4 Del 3: Konfiguration af HMI

I underafsnittene nedenfor beskrives udelukkende konfiguration af pumpemodel PROFIBUS via HMIskærmen.

For en udførlig beskrivelse af:

- Punkterne på menuen Mode (Tilstand): Se "22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)" på side 210
- Control settings (Styreindstillinger): Se "23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)" på side 220

15.4.1 Fremgangsmåde: Vælg og aktiver PROFIBUS

Valg og aktivering af PROFIBUS-tilstand:

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at markere PROFIBUS
- 3. SELECT (Vælg).

CHANGE MODE	
Manual Flow calibration Analog 4-20mA Contact	
PROFIBUS	
ВАСК	
SELECT	SETTINGS

4. Tryk på CONFIRM 💻 (Bekræft) for at aktivere PROFIBUS





5. På PROFIBUS-startskærmen bliver der vist et hvidt , som indikerer dataudveksling.



6. Ved at trykke på INFO 🗖 bliver skærmbilledet med pumpeoplysninger vist

PROFI.	
Flow calibration	4.00ml/rev
Run hours	2hrs
Volume counter	160.7l
Fluid level	10l
Speed	100.0rpm
Pumphead type	0M3.6200.PFP
Tube material	Santoprene
Flow rate	
Revolution counter	
MENU	EXIT



15.4.2 Fremgangsmåde: Tildeling af PROFIBUS-stationens adresse ved pumpen

Stationens adresse kan ikke tildeles masteren automatisk.

15.4.2.1 Tildeling af PROFIBUS-stationens adresse

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at markere PROFIBUS
- 3. SELECT (Vælg).

SETTINGS

4. Brug tasterne +/- til at redigere stationens adresse.

PROFIBUS SETTINGS		
Station address	174	
PROFIBUS communication	On	
Use +/- to edit entry		
Press NEXT to move on		
NEXT		FINISH

5. Vælg **FINISH** (Udfør) for at indstille stationens adresse eller

NEXT (Næste) for at vælge **PROFIBUS Communication (PROFIBUS-kommunikation)** Efter valg af FINISH (Udfør) bliver skærmbilledet til at gemme indstillinger vist:

6. Vælg SAVE 🖃 (Gem) for at gemme indstillingerne







16 Installation – underkapitel 4D: Styring (model: EtherNet/IP)

Dette afsnit omhandler udelukkende tilslutning, input-/outputspecifikationer og den relevante konfiguration af model EtherNet/IP via HMI-skærmen.

16.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

16.1.1 EDS-fil

EDS-filen kan downloades fra Watson-Marlows websted via linket nedenfor: Internetadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

16.1.2 Specifikationer for styrekabel

Der skal anvendes et kategori 5e, skærmet Ethernet-kabel, IP66-klassificeret, med en M12-konnektor til at tilslutte og styre et H-FLO EtherNet/IP-drev.



16.1.3 Tilslutningsporte

M12-styringsforbindelsernes funktion varierer alt efter placering, gevindtype, antal stikben og stikkode.

16.1.3.1 Netværksforbindelse

Overblik	Der er to netværksforbindelser på EtherNet/IP-modeller. Begge forbindelser fungerer på samme måde.		
Placering	samme måde. Portene er placeret som vist på billedet.		
Specifikationer	M12, hun, 4-benet, D-kodet indgangsstik, IP66, NEMA 4X		
Billede af stikben			
Information om	Stikben	Signal	
stikben	1	TDA+	
	2	RDA+	
	3	TDA-	
	4	RDA-	



16.1.3.2 Styringsinput: Tryksensor

Overblik	Der forefindes en port til tryksensorinput til at anvende Watson-Marlows trykregistreringssæt.Der kan ikke anvendes en tryksensor fra andre leverandører	
Placering	Porten til tryksensorinput er placeret som vist på billedet.	
Specifikationer	M12, han, 4-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA 4X	
Information om stikben	Der er ingen information om stikben. Denne tilslutning skal anvendes med Watson- Marlows trykregistreringssæt. Der må ikke tilsluttes andre ledninger eller kabler eller gøres forsøg på at tråde denne forbindelse.	



16.1.4 EtherNet/IP-parametre

16.1.4.1 Anvendte måleenheder i EtherNet/IP-parametre

Der anvendes følgende måleenheder i parametrene for EtherNet/IP

Betegnelse	Forklaring	Eksempel
Deci-RPM	1/10 af en rpm	1.205 deci-RPM = 120,5 rpm
μl (mikroliter)	1/1000 af en ml	1.000.000 µl/min = 1.000 ml/min = 1 l/min

16.1.4.2 Netværksparametre

Netværksparametrene for pumpens kommunikation med netværket er forprogrammeret fra fabrikken:

ETHERNET/IP SETTINGS	
DHCP Enable	On
IP Address	000.000.000
Subnet Mask	000.000.000
Gateway Address	000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
DISABLE	BACK

DHCP kan deaktiveres, og netværksparametrene konfigureres manuelt via HMI. Dette beskrives i "16.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI" på side 166.



16.1.4.3 Cykliske parametre

I tabellen nedenfor ses de cykliske parametre for Ethernet/IP og de tilgængelige funktioner via brugerfladen

ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse
2	SetSpeed	Skrivetilladelse	UInt16	Pumpehastigheden indstilles i deci-RPM. Maks. hastighed afhænger af pumpehovedtypen. Se "16.1.4.5 Optællingsliste for pumpehoved" på side 162
3	SetSpeedLimit	Skrivetilladelse	UInt16	Pumpehastigheden indstilles i deci-RPM. Maks. hastighed afhænger af pumpehovedtypen. Se "16.1.4.5 Optællingsliste for pumpehoved" på side 162
4	SetFailsafeSpeed	Skrivetilladelse	UInt16	Hvis fejlsikring er aktiveret, arbejder pumpen kontinuerligt ved den valgte hastighed, hvis forbindelsen afbrydes.
13	Flow calibration (µL/rev)	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser værdien for flowkalibrering.
14	RunHours	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser antal timer, pumpen har været i gang
15	Reserveret			
16	Reserveret			
17	Reserveret			
18	Reserveret			
19	Reserveret			
20	Reserveret			
21	Reserveret			
22	Reserveret			
23	Reserveret			
24	Reserveret			
25	Total volume pumped (μL)	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser tællerværdien for flow
26	RevolutionCount	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser omdrejningstællingen i hele rotationer
27	PumpSpeed	Skrivebeskyttet	UInt16	Viser sætpunktet for den aktuelle pumpehastighed
28	SpeedLimit	Skrivebeskyttet	UInt16	Viser sætpunktet for den aktuelle grænse for hastighedsbegrænsning
38	PumpHead	Skrivebeskyttet	UInt8 (Enum)	Viser det aktuelt valgte pumpehoved. Se "16.1.4.5 Optællingsliste for pumpehoved" på side 162
64	ErrorAcknowledge	Skrivetilladelse	Unit8	Bit 0 = Bekræftelsesfejl, ved indstillingen 1 bekræftes pumpefejl



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse
ADI 101	Betegnelse Control bitfield	Adgang Skrivetilladelse	Unit16	BeskrivelseBit 0 = Indstil aktivering af fejlsikker drift, aktivererfejlsikker rotationshastighed. Hvis deaktiveret,stopper pumpen, hvis forbindelsen afbrydes. Hvisaktiveret, arbejder pumpen ved denrotationshastighed, som er indstillet medparameteren "SetFailsafeSpeed"Bit 1 = Indstil pumpens omdrejningsretning moduret; hvis indstillet arbejder pumpen mod uret.Pumpen roterer med uret i standardindstillingen.Bit 2 = Start pumpen, sæt på 1 (True), så pumpen kanrotere. I indstilling 0 stopper pumpen. Bemærk, atpumpeaktivering skal indstilles.Bit 3 = Aktiver pumpen, sæt på 1, så pumpen kanrotere. I indstilling 0 stopper pumpen, og den kanikke rotere.Bit 4 = Nulstil pumpens driftstimer, nulstillerdriftstimetællerenBit 5 = Anvendes ikkeBit 6 = Nulstil flowtæller, sæt på 1 for at sættepumpet totalmængde på 0. Sæt på 0 for at opregneden pumpede totalmængdeBit 7 = Nulstil omdrejningstæller, sæt på 1 for at
				sætte pumpehovedets omdrejningstæller på 0. Vælg 0, så pumpehovedets omdrejningstæller kan tælle.



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse
102	Error Bitfield byte 1	Skrivebeskyttet	Unit32	Bit 0 = Lækage registreret, kraftigt signal for lækagedetektering kræver afhjælpning og bekræftelse, før pumpedriften kan genoptages. Bit 1 = Motorstandsningsfejl aktiv, hvis aktiveret, er der en motorstandsningsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 2 = Motorhastighedsfejl. Hvis aktiveret, er der en hastighedsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 3 = Overstrømsfejl aktiv. Hvis aktiveret, er der en overstrømsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 4 = Overspændingsfejl aktiv. Hvis aktiveret, er der en overspændingsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 5 = Anvendes ikke Bit 6 = Reserveret Bit 7 = Reserveret
	Error Bitfield byte 2		Unit32	Bit 0 = Reserveret Bit 1 = Reserveret Bit 2 = Reserveret Bit 3 = Reserveret Bit 4 = Reserveret Bit 5 = Reserveret Bit 6 = Reserveret Bit 7 = Reserveret
	Error Bitfield byte 3	Skrivebeskyttet	Unit32	Bit 0 = Reserveret Spændingsfejl Bit 2= Fejl pga. for høj temperatur Bit 3 = Softwarefejl. Hvis aktiveret, er der en softwarefejl Bit 4 = Hardwarefejl. Hvis mest betydende, er der en Inverter Gate Drive-fejl Bit 5 = Overstrømsfejl i strømforsyning
103	Status bit field	Skrivebeskyttet	Byte	Bit 0 = Pumpen arbejder mod uret. Hvis aktiveret, roterer pumpen mod uret (Fluid recovery (Tilbagesug af væske) aktiv) Bit 1 = Pumpen er i drift. Hvis aktiveret, er pumpen i drift
109	SoftwareFault	Skrivebeskyttet	Bool	Hvis mest betydende aktiveret, er der en softwarefejl
110	HardwareFault	Skrivebeskyttet	Bool	Hvis mest betydende, er der en Inverter Gate Drive- fejl



16.1.4.4 Optællingsliste for drevmodel

Pumpedrevmodel	Forkortelse	Enum
QDOS H-FLO	QHF	1

16.1.4.5 Optællingsliste for pumpehoved

Beskrivelse	Enum	Maksimumhastighed (deci-RPM)
ReNu 150-pumpehoved Santoprene / PFPE 7 bar	01	1300
ReNu 300-pumpehoved Santoprene / PFPE 5 bar	04	1600
ReNu 300-pumpehoved SEBS / PFPE 4 bar	05	1350
ReNu 600-pumpehoved Santoprene / PFPE 2,5 bar	06	1700

16.1.4.6 Acykliske dataposter

I tabellen nedenfor ses de acykliske parametre for Ethernet/IP og de tilgængelige funktioner via brugerfladen

ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse
37	PumpModel	Skrivebeskyttet	UInt8 (Enum)	Viser den aktuelt valgte drevmodel. Se "16.1.4.4 Optællingsliste for drevmodel" ovenfor
63	Asset Number	Skrivebeskyttet	Usigneret 8- matrixlængde 21, herunder NULL- terminalpunkt (OctetString)	Til at aflæse aktivnummeret for pumpe
108	Serial Number	Skrivebeskyttet	Char21	Viser pumpens serienummer

16.2 Del 2: Installationsprocedurer



16.2.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af styringstilslutninger og -kabling skal følgende kontrol udføres.

- Kontroller, at pumpen er installeret, som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54, "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 og "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.
- Kontroller, at styrekablet/-kablerne ikke er beskadiget
- Kontroller, at alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

16.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser

Ved udførelse af fremgangsmåderne nedenfor eller tilslutning af styrekabler til stikben i M12konnektorer

- 4-20 mA signaler og lavspændingssignaler skal holdes adskilt fra strømforsyningen
- Må kun tilsluttes eksterne kredsløb, som er adskilt fra netspænding med forstærket isolering. Alle udstyrets input- og outputklemmer er adskilt fra netspænding med forstærket isolering.
- Stikbenene til M12-styringsforbindelserne må ikke påføres netspænding.



16.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)

16.2.3.1 Beskyttelseshætter

Tilslutningerne til M12-styringsforbindelser er påsat beskyttelseshætter fra fabrikken

På tilslutninger, der ikke skal anvendes til styring, skal beskyttelseshætten forblive på, når der ikke er tilsluttet et styrekabel, for at beskytte udstyret. Se billedet af beskyttelseshætten:



16.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler

Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte M12-styrekabler.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen
- 2. Foretag al ledningstilslutning til styringssystemer, som anvist i del 1 i dette kapitel
- 3. Tilslut M12-konnektoren det relevante sted på pumpen
- 4. Spænd skruen helt med håndkraft
- 5. Kontroller, at kablet er korrekt fastgjort
- 6. Tilslut strømforsyningen til pumpen igen

16.3 Del 3: Konfiguration af HMI

I underafsnittene nedenfor beskrives udelukkende konfiguration af pumpemodel EtherNet/IP via HMI-skærmen.

For en udførlig beskrivelse af:

- Punkterne på menuen Mode (Tilstand): Se "22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)" på side 210
- Control settings (Styreindstillinger): Se "23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)" på side 220



16.3.1 Fremgangsmåde: Vælg EtherNet/IP-tilstand via HMI

Valg af EtherNet/IP-tilstand:

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at rulle til EtherNet/IP

3. SELECT

CHANGE MODE	
EtherNet/IP	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
EtherNet/IP	
BACK	
SELECT	SETTINGS

4. På pumpen bliver EtherNet/IP-startskærmen vist





16.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI

IP-adressen kan konfigureres på to måder:

- Metode 1: Indstilling af statisk IP-adresse (manuelt, DHCP deaktiveret)
- Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)

16.3.2.1 Fremgangsmåde: Metode 1: Statisk IP-adresse.

DHCP er aktiveret som standardindstilling. Det betyder, at pumpedrevet automatisk får tilsendt en IPadresse, når det er tilsluttet et netværk.

Hvis der skal anvendes en statisk IP-adresse, skal DHCP først deaktiveres. Følg fremgangsmåden for at deaktivere DHCP og indstille en statisk IP-adresse

- 1. Marker indstillingen DHCP
- 2. Vælg DISABLE 🗖 (Deaktiver).

ETHERNET/IP SETTINGS				
DHCP Enable	On			
IP Address	000.000.000.000			
Subnet Mask	000.000.000.000			
Gateway Address	000.000.000.000			
MAC Address	000.000.000.000			
DISABLE	BACK			

- 3. Vælg IP-adressen
- 4. Tryk på SET

DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
SET	BACK



- 5. Brug tasterne +/- til at indtaste de markerede værdier.
- 6. Tryk på NEXT 🛄 (Næste) for at gå til den næste værdi



7. Når den sidste værdi er indtastet, skal der trykkes på ENTER 🗖 (Indtast) for at bekræfte indstillingen.

SET ADDRESS	
IP Address	
123 . 017 . 221 . <mark>003</mark>	
ENTED	PACK

Subnet mask (Undernetmaske) og **Gateway address** (Gatewayadresse) indstilles ved at udføre trin 3-7 igen.

16.3.2.2 Fremgangsmåde: Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)

DHCP er aktiveret som standardindstilling; det er kun nødvendigt at genaktivere DHCP, hvis den har været deaktiveret ved manuel indstilling af en IP-adresse.

- 1. Marker indstillingen DHCP
- 2. Kontroller, at DHCP er aktiveret (Enabled)





En DHCP-server i netværket tildeler pumpedrevet en IP-adresse baseret på MAC-adressen.

16.3.3 Skærmbilleder med netværksstatus

Hvis pumpen ikke er i gang, og der er foretaget tilslutning til portene, tildeles IP-adressen, og pumpedrevet opretter forbindelse til masteren.

Statusskærmbilledet bliver vist som nedenfor:

NETWORK STATUS	
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	
MENU	EXIT

Hvis pumpen ikke er i gang, og der ikke er foretaget tilslutning til portene, tildeles IP-adressen ikke, og pumpedrevet opretter ikke forbindelse til masteren.

Statusskærmbilledet bliver vist som nedenfor:

NETWORK STATUS		
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	•••	
MENU		EXIT



17 Installation – underkapitel 4E: Styring (model: PROFINET)

Dette afsnit omhandler udelukkende tilslutning, input-/outputspecifikationer og den relevante konfiguration af model PROFINET via HMI-skærmen.

17.1 Del 1: Installationskrav, specifikationer og information

17.1.1 GSDML-fil

GSDML-filen kan downloades fra Watson-Marlows websted via linket nedenfor: Internetadresse: https://www.wmfts.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/

17.1.2 Specifikationer for styrekabel

Der skal anvendes et kategori 5e, skærmet PROFINET-kabel, IP66-klassificeret, med en M12-konnektor til at tilslutte og styre et H-FLO PROFINET-drev.



17.1.3 Tilslutningsporte

M12-styringsforbindelsernes funktion varierer alt efter placering, gevindtype, antal stikben og stikkode.

17.1.3.1 Netværksforbindelse

Overblik	Der er to netværksfo samme måde.	rbindelser på PROFINET-modeller. Begge forbindelser fungerer på				
Placering	Portene er placeret s	alaceret som vist på billedet.				
Specifikationer	M12, hun, 4-benet, D	-kodet indgangsstik, IP66, NEMA 4X				
Billede af stikben						
Information om	Stikben Signal					
stikben	1	TDA+				
	2	RDA+				
	3	TDA-				
	4	4 RDA-				



17.1.3.2 Styringsinput: Tryksensor

Overblik	Der forefindes en port til tryksensorinput til at anvende Watson-Marlows trykregistreringssæt.Der kan ikke anvendes en tryksensor fra andre leverandører
Placering	Porten til tryksensorinput er placeret som vist på billedet.
Specifikationer	M12, han, 4-benet, A-kodet stik, IP66, NEMA 4X
Information om stikben	Der er ingen information om stikben. Denne tilslutning skal anvendes med Watson- Marlows trykregistreringssæt. Der må ikke tilsluttes andre ledninger eller kabler eller gøres forsøg på at tråde denne forbindelse.



17.1.4 **PROFINET-parametre**

17.1.4.1 Anvendte måleenheder i PROFINET-parametre

Der anvendes følgende måleenheder i parametrene for EtherNet/IP

Betegnelse	Forklaring	Eksempel
Deci-RPM	1/10 af en rpm	1.205 deci-RPM = 120,5 rpm
µl (mikroliter)	1/1000 af en ml	1.000.000 µl/min = 1.000 ml/min = 1 l/min

17.1.4.2 Netværksparametre

Netværksparametrene for pumpens kommunikation med netværket er forprogrammeret fra fabrikken:

PROFINET SETTINGS		
DHCP Enable	Off	
IP Address	000.000.000	
Subnet Mask	000.000.000	
Gateway Address	000.000.000	
MAC Address	000.000.000	
ENABLE	BACK	

DHCP kan deaktiveres, og netværksparametrene konfigureres manuelt via HMI. Dette beskrives i "17.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI" på side 181.

17.1.4.3 Cyklustid for PROFINET

Minimuminterval for anordning 32 ms



17.1.4.4 Cykliske parametre

I tabellen nedenfor ses de cykliske parametre for PROFINET og de tilgængelige funktioner via brugerfladen

ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
2	Set pump speed (deciRPM)	Skrivetilladelse	UInt16	Pumpehastigheden indstilles i deci-RPM. Maks. hastighed afhænger af pumpehovedtypen. Se "17.1.4.6 Optællingsliste for pumpehoveder" på side 177	Pumpestyring
3	Set pump speed limit (deciRPM)	Skrivetilladelse	UInt16	Pumpehastigheden indstilles i deci-RPM. Maks. hastighed afhænger af pumpehovedtypen. Se "17.1.4.6 Optællingsliste for pumpehoveder" på side 177	Pumpestyring
4	Set failsafe speed (deciRPM)	Skrivetilladelse	UInt16	Hvis fejlsikring er aktiveret, arbejder pumpen kontinuerligt ved den valgte hastighed, hvis forbindelsen afbrydes.	Pumpestyring
13	Flow calibration (µL/rev)	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser værdien for flowkalibrering.	Pumpestatus
14	Driftstimer	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser antal timer, pumpen har været i gang	Pumpestatus
15	Reserveret				
16	Reserveret				
17	Reserveret				
18	Reserveret				
19	Reserveret				
20	Reserveret				
21	Reserveret				
22	Reserveret				
23	Reserveret				
24	Reserveret				
25	Total volume pumped (μL)	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser tællerværdien for flow	Pumpestatus
26	Pump Head revolution count	Skrivebeskyttet	UInt32	Viser omdrejningstællingen i hele rotationer	Pumpestatus
27	Current pump speed (deciRPM)	Skrivebeskyttet	UInt16	Viser sætpunktet for den aktuelle pumpehastighed	Pumpestatus



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
28	Pump speed limit	Skrivebeskyttet	UInt16	Viser sætpunktet for den aktuelle	Pumpestatus
	(deciRPM)			grænse for	
				hastighedsbegrænsning	
38	Pump head	Skrivebeskyttet	UInt8	Viser det aktuelt valgte	Pumpeoplysninger
			(Enum)	pumpehoved. Se	og -data
				"17.1.4.6 Optællingsliste for	
				pumpehoveder" på side 177	
64	Acknowledge Error	Skrivetilladelse	Unit8	Bit 0 = Bekræftelsesfejl, ved	Fejl og advarsler
				indstillingen 1 bekræftes	
				pumpefejl	



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
101	Bitfelt for styring	Skrivetilladelse	Unit16	Bit 0 = Indstil aktivering af	Pumpestyring
				fejlsikker drift, aktiverer fejlsikker	
				rotationshastighed. Hvis	
				deaktiveret, stopper pumpen,	
				hvis forbindelsen afbrydes. Hvis	
				aktiveret, arbejder pumpen ved	
				den rotationshastighed, som er	
				indstillet med parameteren	
				"SetFailsafeSpeed"	
				Bit 1 = Indstil pumpens	
				omdrejningsretning mod uret;	
				hvis indstillet arbejder pumpen	
				mod uret. Pumpen roterer med	
				uret i standardindstillingen.	
				Bit 2 = Start pumpen, sæt på 1	
				(True), så pumpen kan rotere. I	
				indstilling 0 stopper pumpen.	
				Bemærk, at pumpeaktivering	
				skal indstilles.	
				Bit 3 = Aktiver pumpen, sæt på 1,	
				så pumpen kan rotere. I	
				indstilling 0 stopper pumpen, og	
				den kan ikke rotere.	
				Bit 4 = Nulstil pumpens	
				driftstimer, nulstiller	
				driftstimetælleren	
				Bit 5 = Anvendes ikke	
				Bit 6 = Nulstil flowtæller, sæt på 1	
				for at sætte pumpet	
				totalmængde på 0. Sæt på 0 for	
				at opregne den pumpede	
				totalmængde	
				Bit 7 = Nulstil omdrejningstæller,	
				sæt på 1 for at sætte	
				pumpehovedets	
				omdrejningstæller på 0. Vælg 0,	
				så pumpehovedets	
				omdrejningstæller kan tælle.	



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
ADI 102	Betegnelse Error Bitfield byte 1	Adgang Skrivebeskyttet	Type Unit32	Bit 0 = Lækage registreret, kraftigt signal for lækagedetektering kræver afhjælpning og bekræftelse, før pumpedriften kan genoptages. Bit 1 = Motorstandsningsfejl aktiv, hvis aktiveret, er der en motorstandsningsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 2 = Motorhastighedsfejl. Hvis aktiveret, er der en hastighedsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 3 = Overstrømsfejl aktiv. Hvis aktiveret, er der en overstrømsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 4 = Overspændingsfejl aktiv. Hvis aktiveret, er der en overspændingsfejl på pumpen. Følg vejledningen på skærmen Bit 5 = Anvendes ikke Bit 6 = Reserveret	Modul Fejl og advarsler
	Error Bitfield byte 2	Skrivebeskyttet	Unit32	Bit 7 = Reserveret Bit 0 = Reserveret Bit 1 = Reserveret Bit 2 = Reserveret Bit 3 = Reserveret Bit 4 = Reserveret Bit 5 = Reserveret Bit 6 = Reserveret Bit 7 = Reserveret	Fejl og advarsler
	Error Bitfield byte 3	Skrivebeskyttet	Unit32	Bit 0 = Reserveret Bit 1 = Underspændingsfejl Bit 2= Fejl pga. for høj temperatur Bit 3 = Softwarefejl. Hvis aktiveret, er der en softwarefejl Bit 4 = Hardwarefejl. Hvis mest betydende, er der en Inverter Gate Drive-fejl Bit 5 = Overstrømsfejl i strømforsyning	Fejl og advarsler



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
103	Bitfelt for status	Skrivebeskyttet	Byte	Bit 0 = Pumpen arbejder mod	Pumpestatus
				uret. Hvis aktiveret, roterer	
				pumpen mod uret (Fluid recovery	
				(Tilbagesug af væske) aktiv)	
				Bit 1 = Pumpen er i drift. Hvis	
				aktiveret, er pumpen i drift	
109	Softwarefejl	Skrivebeskyttet	Bool	Hvis mest betydende aktiveret,	Fejl og advarsler
				er der en softwarefejl	
110	Hardwarefejl	Skrivebeskyttet	Bool	Hvis mest betydende, er der en	Fejl og advarsler
				Inverter Gate Drive-fejl	

17.1.4.5 Optællingsliste for drevmodel

Pumpedrevmodel	Forkortelse	Enum
QDOS H-FLO	QHF	1

17.1.4.6 Optællingsliste for pumpehoveder

Beskrivelse	Enum	Maksimumhastighed (deci-RPM)
ReNu 150-pumpehoved Santoprene / PFPE 7 bar	01	1300
ReNu 300-pumpehoved Santoprene / PFPE 5 bar	04	1600
ReNu 300-pumpehoved SEBS / PFPE 4 bar	05	1350
ReNu 600-pumpehoved Santoprene / PFPE 2,5 bar	06	1700

17.1.4.7 Acykliske parametre

I tabellen nedenfor ses de acykliske parametre for PROFINET og de tilgængelige funktioner via brugerfladen

ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
37	Pump Model	Skrivebeskyttet	UInt8 (Enum)	Viser den aktuelt valgte	-
				drevmodel. Se "17.1.4.5	
				Optællingsliste for	
				drevmodel" ovenfor.	
63	Asset number	Skrivebeskyttet	Usigneret 8-	Til at aflæse aktivnummeret	-
			matrixlængde	for pumpe	
			21, herunder		
			NULL-		
			terminalpunkt		
			(OctetString)		



ADI	Betegnelse	Adgang	Туре	Beskrivelse	Modul
108	Pump Serial	Skrivebeskyttet	Char21	Viser pumpens serienummer	-
	Number				

17.2 Del 2: Installationsprocedurer

17.2.1 Tjekliste inden installation

Inden installation af styringstilslutninger og -kabling skal følgende kontrol udføres.

- Kontroller, at pumpen er installeret, som anvist i "9 Installation kapitel 1: Fysisk" på side 54, "10 Installation – kapitel 2: Strømforsyning" på side 60 og "11 Installation – kapitel 3: Væskebane" på side 64
- Alle krav i del 1 i dette kapitel er opfyldt
- Kontroller, at strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.
- Kontroller, at styrekablet/-kablerne ikke er beskadiget
- Kontroller, at alle dele og værktøjet til at tilslutte pumpen til væskebanen er til rådighed

Hvis der er problemer med nogle af punkterne på tjeklisten inden installation, må installationsprocedurerne i dette kapitel ikke iværksættes, før problemet er løst.

17.2.2 Forholdsregler ved tilslutning af styringsforbindelser

Ved udførelse af fremgangsmåderne nedenfor eller tilslutning af styrekabler til stikben i M12konnektorer

- 4-20 mA signaler og lavspændingssignaler skal holdes adskilt fra strømforsyningen
- Må kun tilsluttes eksterne kredsløb, som er adskilt fra netspænding med forstærket isolering. Alle udstyrets input- og outputklemmer er adskilt fra netspænding med forstærket isolering.
- Stikbenene til M12-styringsforbindelserne må ikke påføres netspænding.



17.2.3 Installation af M12-styrekabler (type M)

17.2.3.1 Beskyttelseshætter

Tilslutningerne til M12-styringsforbindelser er påsat beskyttelseshætter fra fabrikken

På tilslutninger, der ikke skal anvendes til styring, skal beskyttelseshætten forblive på, når der ikke er tilsluttet et styrekabel, for at beskytte udstyret. Se billedet af beskyttelseshætten:



17.2.3.2 Procedure for installation af M12-styrekabler

Følg fremgangsmåden nedenfor for at tilslutte M12-styrekabler.

- 1. Afbryd strømforsyningen til pumpen
- 2. Foretag al ledningstilslutning til styringssystemer, som anvist i del 1 i dette kapitel
- 3. Tilslut M12-konnektoren det relevante sted på pumpen
- 4. Spænd skruen helt med håndkraft
- 5. Kontroller, at kablet er korrekt fastgjort
- 6. Tilslut strømforsyningen til pumpen igen



17.3 Del 3: Konfiguration af HMI

I underafsnittene nedenfor beskrives udelukkende konfiguration af pumpemodel PROFINET via HMIskærmen.

For en udførlig beskrivelse af:

- Punkterne på menuen Mode (Tilstand): Se "22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)" på side 210
- Control settings (Styreindstillinger): Se "23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)" på side 220

17.3.1 Fremgangsmåde: Vælg PROFINET-tilstand via HMI

Valg af EtherNet/IP-tilstand:

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at rulle til PROFINET
- 3. SELECT (Vælg).

CHANGE MODE	
eroft Ineti	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFINET	
BACK	
SELECT	SETTINGS

På pumpen bliver PROFINET-startskærmen vist




17.3.2 Fremgangsmåde: Indstilling af IP-adresse via HMI

IP-adressen kan konfigureres på to måder:

- Metode 1: Indstilling af statisk IP-adresse (manuelt, DHCP deaktiveret)
- Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)

17.3.2.1 Fremgangsmåde: Metode 1: Statisk IP-adresse.

DHCP er aktiveret som standardindstilling. Det betyder, at pumpedrevet automatisk får tilsendt en IPadresse, når det er tilsluttet et netværk.

Hvis der skal anvendes en statisk IP-adresse, skal DHCP først deaktiveres. Følg fremgangsmåden for at deaktivere DHCP og indstille en statisk IP-adresse

- 1. Marker indstillingen DHCP
- 2. Vælg DISABLE 🗖 (Deaktiver).

ETHERNET/IP SETTINGS	
DHCP Enable	On
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
DISABLE	BACK

- 3. Vælg IP-adressen
- 4. Tryk på SET 🗖 (Indstil).

DHCP Enable	Off
IP Address	000.000.000.000
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway Address	000.000.000.000
MAC Address	000.000.000.000
SET	ВАСК



- 5. Brug tasterne +/- til at rulle til de markerede værdier.
- 6. Tryk på NEXT 🗖 (Næste) for at gå til den næste værdi



7. Når den sidste værdi er indtastet, skal der trykkes på ENTER 🗖 (Indtast) for at bekræfte indstillingen.

SET ADDRESS	
IP Address	
123 017 221 003	
ENTER	BACK

Subnet mask (Undernetmaske) og Gateway address (Gatewayadresse) indstilles ved at udføre trin 3-7 igen.



17.3.2.2 Fremgangsmåde: Metode 2: Indstilling af dynamisk IP-adresse (automatisk, DHCP aktiveret)

DHCP er aktiveret som standardindstilling; det er kun nødvendigt at genaktivere DHCP, hvis den har været deaktiveret ved manuel indstilling af en IP-adresse.

- 1. Marker indstillingen DHCP
- 2. Kontroller, at DHCP er aktiveret (Enabled), ved at trykke på ENABLE 🛄 (Aktiver).
- 3. En DHCP-server i netværket tildeler pumpedrevet en IP-adresse baseret på MAC-adressen.



En DHCP-server i netværket tildeler dernæst pumpedrevet en IP-adresse baseret på MAC-adressen.



17.3.3 Skærmbilleder med netværksstatus

Hvis pumpen ikke er i gang, og der er foretaget tilslutning til portene, tildeles IP-adressen, og pumpedrevet opretter forbindelse til masteren.

Statusskærmbilledet bliver vist som nedenfor:

NETWORK STATUS	
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address	
MENU	EXIT

Hvis pumpen ikke er i gang, og der ikke er foretaget tilslutning til portene, tildeles IP-adressen ikke og pumpedrevet opretter ikke forbindelse til masteren.

Statusskærmbilledet bliver vist som nedenfor:

NETWORK STATUS		
Connected Port 1 Connected Port 2 Connected IP Address		
MENU	EXIT	



18 Konfiguration af HMI: Overblik

Konfiguration af HMI er inddelt i følgende afsnit baseret på **rækkefølgen på hovedmenuen**:

- "19 HMI: Fluid level monitor (Overvågning af væskestand)" på side 186
- "20 HMI: Security settings (Sikkerhedsindstillinger)" på side 192
- "21 HMI: Generelle indstillinger" på side 199
- "22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)" på side 210
- "23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)" på side 220

Følg anvisningerne i det underkapitel, der omhandler det relevante behov.



19 HMI: Fluid level monitor (Overvågning af væskestand)

Fluid level monitor (Overvågning af væskestand) åbnes via **MAIN MENU** (Hovedmenuen) med tasterne +/-.

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

Alle modeller har overvågning af væskestanden (mængden), der er tilbage i indløbsfødebeholderen under drift.

I tabellen nedenfor er der et overblik over Fluid level monitor-undermenuen på HMI-skærmen:

Overblik over menuen Fluid level monitor (Overvågning af væskestand)		
Enable level monitor (Aktiver væskestandsovervågning)	Aktiverer funktionen. Når denne funktion er aktiveret, bliver der vist en statuslinje på startskærmen med angivelse af den anslåede væskemængde, der er tilbage i fødebeholderen. Når væskestanden vurderes at være nul, stopper pumpen	
Disable level monitor (Deaktiver væskestandsovervågning)	Deaktiverer funktionen	
Fluid volume unit (Måleenhed for væskestand)	Til at vælge liter eller US gallon	
Configure level monitor (Konfigurer væskestandsovervågning)	Indtast væskebeholderstanden, og konfigurer et alarmoutput. For at sikre, at pumpen ikke tørløber – Der kan konfigureres et alarmoutput til at udløse alarm, når der er nået en defineret væskestand. Advarer operatøren om at skifte/genpåfylde væskefødebeholderen.	
Adjust level (Juster væskemængde)	Justerer væskemængden, hvis den afviger fra den maksimale beholdermængde	



19.1 Aktivering/deaktivering af overvågning af væskestand

1. Vælg Fluid Level Monitor (Overvågning af væskestand) på MAIN MENU (Hovedmenuen).

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

- 2. Brug tasterne +/- til at markere menupunkter.
- 3. Enable level monitor (Aktiver væskestandsovervågning) er markeret.
- 4. Tryk på ENABLE

FLUID LEVEL SETTINGS	
Enable level monitor	
Displays fluid level bar. Pump switches off if fluid level is estimated at zero.	
ENABLE	BACK

- 5. Væskestanden bliver vist på HOME-startskærmen
- 6. Vælg **DISABLE** (Deaktiver) for at deaktivere overvågning af væskestanden.

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
DISABLE	EXIT



7. Væskestanden bliver ikke vist længere på **HOME**-startskærmen

19.2 Ændring af måleenhed for væskestand:

1. Vælg Fluid Volume Unit (Måleenhed for væskestand) på skærmbilledet FLUID LEVEL SETTINGS (Indstillinger for væskestand).

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
GALLONS US EXIT	

2. Brug tasten 🗖 til at skifte mellem US GALLONS og LITRES



19.3 Konfigurering af væskestandsovervågning:

1. Vælg Configure Level Monitor (Konfigurer væskestandsovervågning)

FLUID LEVEL SETTINGS	
Disable level monitor	
Fluid volume unit	
Configure level monitor	
Adjust level	
Fluid Level	
0 litres	0 %
SELECT	EXIT

- 2. Tryk på SELECT
- 3. Brug tasterne +/- til at indtaste maksimummængden for fødebeholderen.
- 4. Tryk på NEXT 🗖 (Næste), når den korrekte mængde er indtastet.
- 5. Brug tasterne +/- til at indstille **Alert Level** (Alarmniveau).

FLUID LEVEL S	ETUP 2/2		
Set alert level: Fluid level war Pump will con 2	ning will be displayed. tinue to run. <mark>0</mark> %		
Alert Level	15 litres		100 %
	NEXT	BACK	

6. Tryk på SELECT (Vælg) for at gå tilbage til FLUID LEVEL SETTINGS (Indstillinger for væskestand)



19.4 Justering af væskemængde, hvis den afviger fra maksimal beholdermængde (fx efter delvis genpåfyldning)

Nøjagtigheden af overvågning af væskestand forbedres ved regelmæssig kalibrering af pumpen.

1. Vælg **Adjust Level** (Juster væskemængde) på skærmbilledet **FLUID LEVEL SETTINGS** (Indstillinger for væskestand).

FLUID LEVEL SETTINGS		
Disable level monitor		
Fluid volume unit		
Configure level monitor		
Adjust level		
Fluid Level		
0 litres	0 %	
SELECT	EXIT	

2. Brug tasterne +/- til at indstille mængden af væske i beholderen.

FLUID LEVEL SETTINGS		
Disable level monitor		
Fluid volume unit		
Configure level monitor		
Adjust level		
Fluid Level		
0 litres	0 %	
use +/-		
SAVE	CANCEL	

3. Tryk på SAVE 🗖 (Gem) for at bekræfte indstillingen.







20 HMI: Security settings (Sikkerhedsindstillinger)

20.1 Security settings (Sikkerhedsindstillinger) – overblik

Security Settings (Sikkerhedsindstillinger) åbnes via MAIN MENU (Hovedmenuen) med tasterne +/-.

MAIN MENU	
Fluid level monitor	
Security settings	
General settings	
MODE menu	
Control settings	
Help	
SELECT	EXIT

Dernæst kan følgende sikkerhedsindstillinger vælges og justeres. Der er en oversigt i tabellen nedenfor:

Sikkerhedsindstilling	Beskrivelse
Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås)	Når funktionen er aktiv, låses tastaturet efter 30 sekunder uden indtastning.
Pin Protection (PIN- beskyttelse)	Når PIN-beskyttelsen er aktiv, skal der indtastes en PIN-kode, inden der kan foretages ændringer af indstillingerne for driftstilstande eller for at få vist menuen.



20.1.1 Security settings (Sikkerhedsindstillinger) > Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås)

- Når funktionen er aktiv, låses tastaturet efter 30 sekunder uden indtastning.
- Når Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås) er aktiveret, bliver der vist en meddelelse ved at trykke på en vilkårlig tast
- Tasten STOP fungerer fortsat, når Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås) er aktiveret.
- Hængelåsikonet **u** bliver vist på startskærmen for at indikere, at **Auto Keypad Lock** (Automatisk tastaturlås) er aktiveret



20.1.1.1 Aktivering af automatisk tastaturlås:

- 1. Marker Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås)
- 2. Tryk på ENABLE

Symbolet for status ✓ bliver vist





20.1.1.2 Adgang til tastaturfunktioner:

1. Tryk på begge taster til UNLOCK (Lås op) 🗖 🗖 samtidig.



20.1.1.3 Deaktivering af automatisk tastaturlås:

- 1. Marker Auto Keypad Lock (Automatisk tastaturlås).
- 2. Tryk på DISABLE (DEAKTIVER)

Symbolet for status \times bliver vist.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	X
PIN protection	X
ENABLE	BACK



20.1.2 Security settings (Sikkerhedsindstillinger) > PIN protection (PIN-beskyttelse)

- Når PIN-beskyttelsen er aktiv, skal der indtastes en PIN-kode, inden der kan foretages ændringer af indstillingerne for driftstilstande eller for at få vist menuen.
- Når den korrekte PIN-kode er indtastet, er der adgang til alle menufunktionerne.
- PIN-beskyttelsen aktiveres automatisk igen efter 30 sekunder, hvis der ikke indtastes på tastaturet.

20.1.2.1 Aktivering af PIN-beskyttelse:

- 1. Marker **PIN Protection** (PIN-beskyttelse).
- 2. Tryk på ENABLE

Symbolet for status 🗸 bliver vist.

Der går 30 sekunder, inden PIN-beskyttelsen er aktiv.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	X
PIN protection	
ENABLE	BACK

20.1.2.2 Angivelse af den firecifrede pinkode:

- 1. Brug tasterne +/- til at vælge hvert ciffer fra 0 til 9.
- 2. Brug tasten NEXT DIGIT 🛄 (Næste ciffer) til at rulle igennem cifrene til indtastning





3. Når det fjerde ciffer er valgt, skal der trykkes på ENTER



4. Kontroller, at det indtastede nummer er korrekt, og:

Tryk på **CONFIRM** (Bekræft) for at gemme pinkoden. Der går 30 sekunder, inden PIN-beskyttelsen er aktiv.





Eller tryk på CHANGE (Rediger) for at gå tilbage til indtastning af pinkoden. Inden bekræftelse af pinkoden kan der til enhver tid desuden afbrydes ved at trykke på tasten **HOME** (Startskærm) eller **MODE** (Tilstand)



20.1.2.3 Anvendelse af pinkoden til at få adgang til pumpen:

Indtast den gemte pinkode for at få adgang

- 1. Brug tasterne +/- til at vælge hvert ciffer fra 0 til 9.
- 2. Vælg tasten NEXT DIGIT (Næste ciffer) for at rulle igennem cifrene til indtastning.

Hvis pinkoden er korrekt, bliver startskærmen til kontakttilstand vist på HMI.





Hvis pinkoden er forkert, bliver følgende skærmbillede vist på HMI.



20.1.2.4 Glemt pinkode:

Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for vejledning til nulstilling af pinkoden.

20.1.2.5 Deaktivering af PIN-beskyttelse:

1. Marker **PIN Protection** (PIN-beskyttelse)

2. NEXT DIGIT

Symbolet for status \mathbf{X} bliver vist.

SECURITY SETTINGS	
Auto keypad lock	
PIN protection	X
DISABLE	BACK



21 HMI: Generelle indstillinger

21.1 General settings (Generelle indstillinger) – overblik

General Settings (Generelle indstillinger) åbnes via MAIN MENU (Hovedmenuen) med tasterne +/-



På menuen General settings (Generelle indstillinger) er der følgende undermenuer

Generel indstilling	Beskrivelse
Auto restart (Automatisk genstart)	Aktiverer pumpen i den tidligere driftstilstand/-status efter strømudfald
Flow units (Flowmåleenheder)	Indstiller de viste flowmåleenheder
Asset number (Aktivnummer)	Brugerdefineret 10-cifret alfanumerisk nummer, som også bliver vist på hjælp- skærmbilledet
Pump label (Pumpemærke)	Brugerdefineret 20-cifret alfanumerisk nummer, som bliver vist i startskærmens hovedbjælke
Gendan standardindstillinger	Gendanner alle pumpens standardindstillinger, herunder kalibrering og standardindstillet manuel tilstand
Language (Sprog)	Indstiller skærmsproget på pumpen
USB update (USB- opdatering)	Bruges til at opdatere pumpens software

Disse underindstillinger beskrives i nedenstående underafsnit



21.1.1 General settings (Generelle indstillinger) > Auto restart (Automatisk genstart).

Denne pumpe har en automatisk genstartfunktion. Når den er aktiveret, går pumpen automatisk tilbage til den driftsstatus (tilstand og hastighed), den havde før strømudfald.

Eksempler på pumpning ved hjælp af automatisk genstart:

Inden strømudfald	Efter strømudfald
Pumpe i manuel tilstandsdrift	Fortsætter drift ved samme hastighed
Pumpe i analog tilstandsdrift	Fortsætter drift med proportional hastighed på analogt input
Pumpning i kontakttilstand	 Dosering genoptaget; afbrudt dosering lagret/fortsætter.
	 Eventuelt lagrede impulser i kontakthukommelsen inden strømudfald bliver medtaget. Impulser modtaget under strømudfald går tabt
Netværkstilstande	Afhænger af konfigurationen

Symbolet ! bliver vist øverst til højre på skærmen, når automatisk genstart er aktiveret, som vist nedenfor.



Når funktionen er aktiveret, bliver symbolet ! vist i alle tilstande som en advarsel om, at pumpen kan gå i gang til enhver tid.



21.1.1.1 Anvendelse af Automatisk genstart ift. START/STOP-styring

I anlæg, der kræver, at pumpen startes og stoppes regelmæssigt, bør START/STOP-styring anvendes. Pumpen er ikke beregnet til at tænde og slukke for strømmen som metode til regelmæssigt at starte og stoppe pumpen.



21.1.1.2 Valg af automatisk genstart:

Tryk på ENABLE/DISABLE 🗖 (Aktiver/deaktiver for at slå Auto Restart (Automatisk genstart) til/fra

GENERAL SETTINGS	
Auto restart	✓
Flow units	rpm
Asset number	
Pump label	
Restore defaults	
Language	
USB update	
DISABLE	BACK



21.1.2 General settings (Generelle indstillinger) > Flow units (Flowmåleenheder)

Sådan indstilles flowmåleenhederne, som skal vises på alle pumpeskærmbilleder:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere den ønskede flowmåleenhed.
- 2. **SELECT** (Vælg) for at gemme indstillingen.

FLOW UNITS	
Select flow units:	
%	
rpm	
ml/min	
ml/hr	
l/min	
l/hr	
l/day	
gph	
gpd	
SELECT	BACK



21.1.3 General settings (Generelle indstillinger) > Asset number (Aktivnummer)

Brugerdefineret 10-cifret alfanumerisk nummer, som også bliver vist på hjælp-skærmbilledet

Sådan defineres/redigeres pumpens aktivnummer:

- 1. Marker Asset Number (Aktivnummer)
- 2. SELECT
- 3. Brug tasterne +/- til at markere tegn, der skal redigeres¹.

Tegn, der kan redigeres: 0-9, A-Z og mellemrum.

GENERAL SETTINGS	
Define asset n	umber for pump:
(displayed on Hel	p and Advice screen)
1234	56789A
Use +/- ke	eys to select
characte	ers (10max)
FINISH	NEXT



4. Vælg NEXT/PREVIOUS (Næste/forrige) for at redigere det næste/forrige tegn.



5. Vælg **FINISH** (Udfør) for at gemme og gå tilbage til menuen **General Settings** (Generelle indstillinger).







21.1.4 General settings (Generelle indstillinger) > Pump label (Pumpemærke)

Brugerdefineret 20-cifret alfanumerisk nummer vist i startskærmens hovedbjælke, som vist nedenfor.



Sådan defineres/redigeres pumpemærket:

- 1. Marker Pump Label (Pumpemærke).
- 2. SELECT

GENERAL SETTINGS	
Auto restart	X
Flow units	rpm
Asset number	
Pump label	
Restore defaults	
Language	
USB update	
SELECT	BACK

3. Brug tasterne +/- til at markere tegn, der skal redigeres¹.



Tegn, der kan redigeres: 0-9, A-Z og mellemrum.

Define label for pump:	
(shown at top of screen)	
WATSON-MARLOW	
Use +/- keys to select	
characters (20max)	
FINISH	NEXT

BEMAERK1 Eventuelt tidligere definerede aktivnumre bliver vist på skærmen til redigering

4. Vælg NEXT/PREVIOUS (Næste/forrige) for at redigere det næste/forrige tegn.

PUMP LABEL	
Define label for pump:	
(shown at top of screen)	
WATSON-MARLOW	
Use +/- keys to select	
characters (20max)	
PREVIOUS	NEXT

5. Vælg **FINISH** (Udfør) for at gemme indtastningen og gå tilbage til menuen **GENERAL SETTINGS** (Generelle indstillinger).

PUMP LABEL	
Define label for pump:	
(shown at top of screen)	
WATSON-MARLOW	
Use +/- keys to select	
characters (20max)	
FINISH	NEXT



21.1.5 General Settings (Generelle indstillinger) > Restore defaults (Gendan standardindstillinger)

Gendanner alle pumpens standardindstillinger, herunder kalibrering og standardindstillet manuel tilstand



21.1.6 General settings (Generelle indstillinger) > Language (Sprog)

Indstiller skærmsproget på pumpen

Sådan defineres/redigeres skærmsproget:

- 1. Marker Language (Sprog).
- 2. SELECT
- 3. Hvis pumpen er i drift, bliver nedenstående skærmbillede vist. Stop pumpen



- 4. Brug tasterne +/- til at markere det ønskede sprog.
- 5. SELECT (Vælg).

en English		
Español		
Français		
Deutsch		
Português		
Italiano		
Nederlands		
中文		
한국인		
	SELECT	

6. CONFIRM 🗖 (Bekræft) for at fortsætte.



Al skærmtekst bliver vist på det valgte sprog



Annullering:

7. Vælg **REJECT** (Afvis) for at gå tilbage til skærmen til valg af **sprog**.

21.1.7 Generelle indstillinger (USB-opdatering)

Kontakt jeres repræsentant for Watson Marlow for yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt med en USB-medieopdatering.

IMPORTANT	
Please insert USB update media.	
Press CONFIRM to update	
CONFIRM	CANCEL



22 HMI: Brug af menuen MODE (Tilstand)

22.1 Overblik over menuen Mode (Tilstand)

MODE Menu (menuen Tilstand) kan åbnes enten via **MAIN MENU** (Hovedmenuen) med tasterne **+/-** eller ved at trykke på tasten **MODE** (Tilstand).

Med tasten MODE

MAIN MENU		WATSON
Fluid level monitor		MARLOW
Security settings		
General settings		
MODE menu		
Control settings		
Help		
SELECT	FXIT	

Via MAIN MENU

På menuen MODE er der følgende undermenuer¹.

Driftstilstand	Beskrivelse	Afhængigt af modellen ¹
Manuel	Til at betjene pumpen manuelt	Pumpen kan også betjenes via
	(start/stop/hastighed). Hvis manuel MODE	start/stop-input
	vælges, mens pumpen er i gang, stopper den.	
Flow calibration	Flowhastigheden kalibreres til pumpen	ALLE MODELLER
(Flowkalibrering)		
Analog 4-20 mA	Pumpehastigheden styres via et analogt signal	Kun Universal og Universal+
Contact mode	Pumpen doserer en bestemt mængde væske ved	Kun model Universal og
(Kontakttilstand)	modtagelse af et eksternt signal, eller hvis	Universal+
	operatøren trykker på den grønne START -knap.	
PROFIBUS	Til dataudveksling	Kun PROFIBUS
Ethernet/IP	Til dataudveksling	Kun EtherNet/IP
PROFINET	Til dataudveksling	Kun PROFINET
Fluid Recovery	Til at reversere pumpens omdrejningsretning for	Alle modeller
(Tilbagesug af væske)	at tilbagesuge væske fra udløbsledningen.	





Alle undermenuer for MODE findes ikke på alle modeller.



22.1.1 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Manual (Manuel)

Manuel tilstand er standardtilstanden. I manuel tilstand kan pumpedrevet betjenes via HMIbrugerfladen. I denne tilstand kan pumpedrevets hastighed indstilles med tastaturet, og pumpedrevet kan startes og stoppes via tastaturet.

Hvis manuel MODE vælges, mens pumpen er i gang, stopper den.

22.1.1.1 Adgang til manuel tilstand:

På Mode Menu (menuen Tilstand)

1. Brug tasterne +/- til at markere Manual (Manuel)

		CHANGE MODE			
		(F)			
		Manual			
		Flow calibration			
		Analog 4-20mA			
		Contact			
		Fluid recovery			
		PROFIBUS			
		BACK			
		SELEC	T		
2.	Tryk på SELECT 🗖	(Vælg), hvoref	ter skærmbillede	t Manual (Manuel) bliver vist
		(F		WATSON-MARLOW	
		2 PSI		E ! 🔒	
			000		
			200	4 ml/min	
		MENU	,	INFO	

Se "4.9.2 HOME-startskærm" på side 41 for yderligere information om startskærmen.



22.1.1.2 Start og stop af pumpen

Pumpen kan stoppes og startes med henholdsvis STOP- og START-tasten

Nummer	Betegnelse	Beskrivelse
1	STOP	Denne tast stopper pumpen
2	START	Denne tast:
		 Starter pumpen ved den indstillede hastighed i manuel tilstand eller ved flowkalibrering.
		 Doserer en kontaktdosis i tilstanden CONTACT (Kontakt).
		I alle øvrige styringstilstande starter denne tast ikke pumpen.

22.1.1.3 Ændring af pumpehastigheden i manuel MODE (Tilstand)

Pumpehastigheden ændres med

22.1.1.3.1 Op- og ned-tasten

Forklaring	Opgave
	Når der trykkes på op-pilen, øges pumpedrevets sætpunkt for hastigheden trinvis med 0,1 rpm. • Hvis tasten holdes inde, øges sætpunktet for hastigheden i hurtigt tempo.



Fc	ork	la	rin	q
				3

Opgave



Når der trykkes på ned-pilen, reduceres pumpedrevets sætpunkt for hastigheden trinvis med 0,1 rpm.

• Hvis tasten holdes inde, reduceres sætpunktet for hastigheden i hurtigt tempo.

22.1.1.3.2 Tasten MAX

Når der trykkes på MAX-tasten, og den holdes inde, arbejder pumpen ved den laveste af 2 grænser:

- En indstillet hastighedsbegrænsning
- Den maksimale pumpehastighed (indstillet med pumpehovedets RFID)

Denne funktion er praktisk til spædning af pumpen.



Under drift er skærmen blå, og der bliver vist:

- den pumpede mængde i realtid
- driftstiden i sekunder, mens MAX-tasten holdes inde





22.1.2 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Flow calibration (Flowkalibrering)

Der bør foretages flowkalibrering.

- Efter installation af pumpehovedet og væskebanen første gang
- Efter vedligeholdelse
- Efter udskiftning af pumpehoved
- Efter skift af procesvæske
- Efter udskiftning af eventuelle tilsluttede rørledninger.
- Periodisk for at opretholde nøjagtigheden.

Se "11.3.2 HMI – Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)" på side 74

22.1.3 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Analog 4-20 mA (model Universal og Universal+)

Se "14.4.1 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Analog 4-20 mA" på side 111

22.1.4 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Contact mode (Kontakttilstand) (model Universal og Universal+)

Se "14.4.2 CHANGE MODE (Skift tilstand)>Contact mode (Kontakttilstand)" på side 117



22.1.5 CHANGE MODE (Skift tilstand) > Fluid recovery (Tilbagesug af væske)

I tilstanden Tilbagesug af væske (Fluid recovery) kan pumpens omdrejningsretning reverseres for at tilbagesuge væske fra udløbsledningen. Denne funktion bruges hovedsageligt i forbindelse med vedligeholdelse. Tilstandsfunktionen findes på alle modellerne.

Tilbagesug af væske kan foretages manuelt eller ved hjælp af analoge signaler (kun model Universal og Universal+). Pumpen reverserer ved en indstillet hastighed, som er proportional med det 4-20 mA input, der påføres det konfigurerede stikben.

BEMÆRK
Fjernstyret tilbagesug af væske bør ikke anvendes til overførsel af bulkvæsker

22.1.5.1 Tilbagesug af væske: Manuel drift

- 1. Stop pumpen
- Tryk tasten MODE, og brug tasterne +/- til at markere menupunktet Fluid recovery (Tilbagesug af væske)
- 3. Tryk på SELECT 💻 (Vælg).

CHANGE MODE	
REVERSE	
Manual Flow calibration	
Analog 4-20mA Contact	
Fluid recovery	
BACK	
SELECT	SETTINGS

4. Der bliver vist anvisninger på skærmen. Der bliver vist en advarsel om at kontrollere, at kundens system er udformet til at muliggøre tilbagesug. Hvis der er monteret envejsventiler i væskebanen, fungerer tilbagesug ikke, og pumpen opbygger for højt tryk i rørledningerne




5. Tryk på tasten **RECOVER** (Tilbagsug) og hold den inde for at sætte pumpen i reverseret drift og tilbagesuge væske.

Skærmbilledet nedenfor bliver vist, mens tasten RECOVER (Tilbagsug) holdes inde. Derved stiger mængden af tilbagesuget væske og det medgåede tidsforbrug.

৩	WATSON-MARLOW
RELEASE RECOVER Volume pumped:	TO STOP
Ċ	123.4 _{mt}
Time elapsed:	3 s
RECOVER	

6. Slip tasten **RECOVER** (Tilbagsug) for at stoppe pumpen i reverseret drift

22.1.5.2 Tilbagesug af væske: Analog styring (model Universal og Universal+)

Reverseret pumpedrift og automatisk tilbagesug af væske i analog tilstand 4-20 mA:

- 1. Tryk på tasten **MODE** (Tilstand).
- 2. Brug tasterne +/- til at markere Fluid Recovery (Tilbagesug af væske)
- 3. <u>SETTI</u>NGS (INDSTILLINGER)
- 4. ENABLE (AKTIVER)





5. Efter aktivering er fjernstyret tilbagesug af væske klar til drift.

(F		WATSON-MARLOW
RELEASE MAX TO Volume pumped	END :	
Ċ	123.4	ml
Time elapsed:	3 s	

Fjernstyret tilbagesug af væske skal foretages i denne rækkefølge:

- 1. Konfigurer et input for "remote fluid recovery" (Fjernstyret tilbagesug af væske)
- 2. Påfør det fjernstyrede stopsignal
- 3. Påfør inputtet til fjernstyret tilbagesug af væske
- 4. Fjern det fjernstyrede stopsignal
- 5. Påfør 4-20 mA på det analoge input (1); derved starter pumpen
- 6. Påfør det fjernstyrede stopsignal, når der er tilbagesuget tilstrækkelig væske.
- 7. Fjern inputtet til fjernstyret tilbagesug af væske
- 8. Fjern det fjernstyrede stop



22.1.6 CHANGE MODE (Skift tilstand) > PROFIBUS (model PROFIBUS)

Se "15.4.1 Fremgangsmåde: Vælg og aktiver PROFIBUS" på side 151

22.1.7 CHANGE MODE (Skift tilstand) > EtherNet/IP (model EtherNet/IP)

Se "16.3.1 Fremgangsmåde: Vælg EtherNet/IP-tilstand via HMI" på side 165

22.1.8 CHANGE MODE (Skift tilstand) > PROFINET (model PROFINET)

Se "17.3.1 Fremgangsmåde: Vælg PROFINET-tilstand via HMI" på side 180



23 HMI: Menuen Control Settings (Styreindstillinger)

23.1 Menuen Control Settings (Styreindstillinger) – overblik

Control Settings (Styreindstillinger) åbnes via MAIN MENU (Hovedmenuen) med tasterne +/-.



Control settings (Styreindstillinger) har følgende undermenuer¹.

Indstilling	Opgave	Bemærkning
Speed limit (Hastighedsbegrænsning)	Brugerdefineret grænse for maksimal pumpehastighed	Alle modeller
Reset run hours (Nulstil driftstimer)	Nulstilling af tæller for antal driftstimer	Alle modeller
Reset volume counter (Nulstilling af volumentæller)	Til at nulstille volumentælleren	Alle modeller
Revolution counter (Omdrejningstæller)	Brugeren kan indstille pumpen til at indikere, når pumpehovedet er tæt på det maksimale antal omdrejninger.	Alle modeller
Configure Inputs (Konfigurer input)	Brugeren kan vælge og konfigurere input	Model manuel, Universal og Universal+
Configure outputs (Konfigurer output)	Brugeren kan definere funktionen for hvert output	Model Universal og Universal+
Configure outputs (Konfigurer output) > 4-20 mA Output	Vælger fuld skala 4-20 mA input eller afstemmer inputskalering efter 4-20 mA inputtet.	Kun Universal+
Skaleringsfaktor	Ganger hastigheden med den valgte mængde	Universal og Universal+



Indstilling	Opgave	Bemærkning
Floating ground (Ikke-jordet)	Der kan forbindes et enkelt 4-20 mA signal til to eller flere serieforbundne pumper. Derved kan begge pumper styres ved hjælp af ét inputsignal, så hvis en af pumperne svigter, eller der slukkes for strømmen til den, får den anden pumpe tilsendt styresignalet.	Universal og Universal+

BEMÆRK1 Alle undermenuer for Control settings (Styreindstillinger) findes ikke på alle modeller.



23.1.1 Control settings (Styreindstillinger) > Speed limit (Hastighedsbegrænsning)

Grænsen for pumpehovedets maksimale hastighed kan ændres. Denne grænse afhænger af, hvilket pumpehoved der er monteret på pumpedrevet. Hastighedsbegrænsningen bliver anvendt i alle driftstilstande

Beskrivelse	Maksimal hastighed (rpm)
ReNu 150-pumpehoved Santoprene / PFPE 7 bar	130
ReNu 300-pumpehoved Santoprene / PFPE 5 bar	160
ReNu 300-pumpehoved SEBS / PFPE 4 bar	135
ReNu 600-pumpehoved Santoprene / PFPE 2,5 bar	170

23.1.1.1 Påvirkning af 4-20 mA profil (model Universal, Universal+)

Ved automatisk anvendelse af en hastighedsbegrænsning ændres skaleringen for den analoge hastigheds kontrolsvar. Nedenfor er der et eksempel:





Kalibreret 4-20 mA profil baseret på en hastighedsbegrænsning på 125 rpm Brugerindstillet hastighedsbegrænsning på 75 rpm Rekalibreret 4-20 mA profil baseret på en hastighedsbegrænsning på 75 rpm



23.1.1.2 Ændring af maks. hastighedsbegrænsning:

1. Marker menupunktet **Speed Limit** (Hastighedsbegrænsning)

CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK

- 2. Tryk på SELECT (Vælg).
- 3. Brug tasterne +/- til at justere værdien
- 4. Tryk på SELECT (Vælg) for at gemme den nye værdi. Denne hastighedsbegrænsning vil blive anvendt i alle driftstilstande

SPEED LIMIT	
Please enter a maximum speed limit if required, use +/- and SELECT.	
SELECT	CANCEL



23.1.2 Control settings (Styreindstillinger) > Reset run hours (Nulstil driftstimer)

23.1.2.1 Visning af tæller for antal driftstimer

Vælg Info på HOME startskærmen.

23.1.2.2 Nulstilling af tæller for antal driftstimer:

- 1. Marker menupunktet Reset Run Hours (Nulstil driftstimer)
- 2. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).



3. Vælg RESET 🖃 (Nulstil), hvorefter følgende skærmbillede bliver vist.



4. Vælg RESET 🖃 (Nulstil) for at fortsætte



23.1.3 Control settings (Styreindstillinger) > Reset volume counter (Nulstil mængdetæller)

23.1.3.1 Visning af mængdetæller

Vælg Info på HOME startskærmen.

23.1.3.2 Nulstilling af mængdetæller:

- 1. Marker Reset Volume Counter (Nulstil mængdetæller)
- 2. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	

3. Vælg **RESET** (Nulstil), hvorefter følgende skærmbillede bliver vist.



4. Vælg **RESET** (Nulstil) for at fortsætte



23.1.4 Revolution counter (Omdrejningstæller)

Omdrejningstælleren er en funktion på alle modeller, som brugere kan anvende til at indstille det antal omdrejninger, hvor der skal vises en advarsel om at udskifte pumpehovedet, inden det er udtjent.

Der er en indikatorlinje for omdrejningstælleren på skærmbilledet INFO, når denne funktion er aktiveret. Indikatorlinjen helt grøn:

Omdrejnings	tæller aktiveret	Omdrejningstæ	eller ikke aktiveret
\mathbb{X}		\mathbb{Z}	
Flow calibration	7.50ml/rev	Flow calibration	7.50ml/rev
Run hours	16hrs	Run hours	16hrs
Volume counter	54.1l	Volume counter	54.1l
Fluid level	5l	Fluid level	51
Speed	30.0rpm	Speed	30.0rpm
Pumphead type	0M3.7800.PFP	Pumphead type	0M3.7800.PFP
Tube material	Santoprene	Tube material	Santoprene
Flow rate		Flow rate	
4-20mA Input		4-20mA Input	
Revolution counter		Revolution counter	X
MENU	INFO	MENU	INFO

I takt med pumpehovedets omdrejninger bliver indikatorlinjen mindre, indtil det er på 80 % af omdrejningerne. Når det sker, bliver linjen rød, og der bliver vist følgende skærmbillede:





Når pumpehovedet har nået den indstillede omdrejningstælling (100 % opbrugt), bliver følgende skærmbillede vist:



I begge tilfælde af rød skærm som ovenfor fortsætter pumpen altid med at arbejde. Den stopper kun, hvis der trykkes på skærmtasten STOP PUMP.

23.1.4.1 Valg af omdrejningstæller:

- 1. Marker menupunktet **Revolution Counter** (Omdrejningstæller) på menuen Control Settings (Styreindstillinger)
- 2. Tryk på SELECT 🗖 (Vælg).

CONTROL SETTINGS	
Speed limit	125.0 rpm
Reset run hours	12 hrs
Reset volume counter	5l
Revolution counter	
Configure inputs	
Configure outputs	
Sensors settings	
Scaling factor	
Floating ground	
SELECT	BACK



23.1.4.2 Aktivering af alarm for omdrejningstæller:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet **Enable revolution counter alarm** (Aktiver alarm for omdrejningstæller)
- 2. Tryk på ENABLE 🗖 (Vælg).

REVOLUTION COUNTER	
Enable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Revolution counter	
ENABLE	FXIT
	LXII

23.1.4.3 Konfiguration af alarm for omdrejningstæller:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet **Configure revolution counter alarm** (Konfigurer alarm for omdrejningstæller)
- 2. Tryk på SELECT

Disable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Pevolution counter	
Revolution counter	



Skærmbilledet for indstilling af maksimumgrænse for omdrejningstæller bliver vist



- 3. Brug tasterne +/- til at markere tegn, der skal redigeres. Tegn, der kan redigeres: 0-9
- 4. Vælg NEXT/PREVIOUS (Næste/forrige) for at redigere det næste/forrige tegn.
- 5. Brug tasterne +/- til at markere tegn, der skal redigeres. Tegn, der kan redigeres: 0-9
- 6. Tryk på FINISH 🗖 (Udfør) for at gemme den indstillede værdi

23.1.4.4 Nulstilling af omdrejningstæller:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet **Reset revolution counter** (Nulstil omdrejningstæller)
- 2. Tryk på SELECT 🖃 (Vælg) for at nulstille

23.1.4.5 Deaktivering af alarm for omdrejningstæller:

- 1. Brug tasterne +/- til at markere menupunktet **Disable revolution counter alarm** (Deaktiver alarm for omdrejningstæller)
- 2. Tryk på DISABLE 🗖 (Deaktiver).

REVOLUTION COUNTER	
Disable revolution counter alarm	
Configure revolution counter alarm	
Revolution counter	
DISABLE	EXIT



23.1.5 Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)

Se "14.4.3 Control settings (Styreindstillinger)>Configure inputs (Konfigurer input)" på side 121

23.1.6 Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)

Se "14.4.4 Control settings (Styreindstillinger)>Configure outputs (Konfigurer output)" på side 127

23.1.7 Control settings (Styreindstillinger) > Scaling settings (Skaleringsindstillinger)

Se "14.4.5 Control settings (Styreindstillinger)>Scaling factor (Skaleringsfaktor)" på side 131

23.1.8 Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikkejordet)

Se "14.4.6 Control settings (Styreindstillinger)>Floating ground (Ikke-jordet)" på side 134



24 Drift/betjening

24.1 Tjekliste inden drift/betjening

Kontroller, at pumpen er installeret rigtigt: Foretag følgende kontroller inden idriftsættelse for at sikre følgende:

- En ansvarshavende har installeret pumpen i overensstemmelse med alle kapitler om installation
- En ansvarshavende har tilvejebragt oplæring i pumpens automatiske driftsfunktion ved hjælp af styringssystemet i alle pumpedriftstilstande.
- Strømkablet ikke er beskadiget
- Strømforsyningsafbryderen er nem at nå og betjene ved behov for at afbryde strømforsyningen.
- Installeret styrekabel/-kabler er ikke beskadiget
- Der er ingen væskelækager fra væskebanetilslutninger.
- Skærmsproget på pumpen er indstillet til det rigtige sprog.

Hvis der er problemer med nogen af punkterne på tjeklisten inden idriftsættelse, må pumpen ikke anvendes. Giv besked om, at pumpen ikke sættes i drift, før problemet er løst.



24.2 Sikkerhed

24.2.1 Farer, der kan forekomme under drift

Følgende farer kan forekomme under pumpedrift.

24.2.1.1 Risiko for forbrændingsskader



24.2.1.2 Uventet driftsmåde

Alle pumpemodeller kan gå i gang automatisk enten på signaler fra styringssystemet, eller fordi funktionen for automatisk genstart (opstart efter strømafbrydelse) er aktiveret.

Denne forventede reaktion indikeres med en advarsel på skærmen med et ! Symbol, som vist nedenfor.





24.2.1.3 Driftsgrænser – tørløb

Pumpen må gerne tørløbe korterevarende, f.eks. ved ansugning (luftbobler), eller hvis der er luftlommer i væsken.

BEMÆRK

Risiko for beskadigelse af pumpen eller pumpehovedet. Pumpehovedet er ikke beregnet til at tørløbe i længere tid ad gangen. Ved tørløb frembringes der for høj varme. Pumpen må ikke tørløbe i længere tid ad gangen.

24.3 Pumpens drift

Følgende driftsbetjening beskrives i dette afsnit efter et overblik over HMI-betjeningspanelet.

- Tænd/sluk for pumpen gentagne gange efter installation første gang.
- Skift af MODE (Tilstand) på pumpen
- Start og stop af pumpen
- Ændring af pumpehastigheden i manuel MODE (Tilstand)
- Brug af MAX-tasten i manuel MODE

24.3.1 Brug af HMI til drift/betjening

Se "4.9 Overblik over HMI" på side 39 for et overblik over HMI-betjeningspanelet til drift/betjening af pumpen.

24.3.2 Tænd for pumpen ved efterfølgende tænd-/slukcyklusser efter installation

Første gang, der tændes for pumpen, skal skærmsproget indstilles. Ved efterfølgende tænd-/slukcyklusser bliver startskærmen vist. Der sker følgende ved denne sekvens:

- 1. Pumpen foretager en test, når der tændes for den, for at kontrollere, at hukommelsen og hardwaren fungerer korrekt.
- 2. Eventuelle fejlkoder bliver vist.
- 3. Logoet for Watson-Marlow Pumps bliver vist i 3 sekunder.
- 4. Startskærmen bliver vist.



24.3.3 Skift af pumpens driftstilstand (MODE)

Pumpens driftstilstand (MODE) ændres ved at åbne **MODE Menu** (menuen Tilstand) enten på **MAIN MENU** (Hovedmenuen) med tasterne +/- eller ved at trykke på tasten **MODE**.

Via MAIN MEN	U	Med tasten MODE
MAIN MENU		WATSON
Fluid level monitor		MARLOW
Security settings		
General settings		
MODE menu		
Control settings		
Help		
SELECT	EXIT	

Tryk på Select for at vælge driftstilstanden på menuen MODE (Tilstand)

CHANGE MODE	
Manual	
Flow calibration	
Analog 4-20mA	
Contact	
Fluid recovery	
PROFIBUS	
BACK	
SELECT	



24.3.4 Start og stop af pumpen

Pumpen kan stoppes og startes med henholdsvis STOP- og START-tasten



Nummer	Betegnelse	Beskrivelse
1	STOP	Denne tast stopper pumpen
2	START	Denne tast:
		 Starter pumpen ved den indstillede hastighed i manuel tilstand eller ved flowkalibrering.
		 Doserer en kontaktdosis i tilstanden CONTACT (Kontakt). I alle øvrige styringstilstande starter denne tast ikke pumpen.



24.3.4.1 Skærmbilleder for manuel afbrydelse

Hvis der trykkes på STOP-tasten under pumpedrift, stopper pumpedrevet, og følgende meddelelser bliver vist afhængigt af tilstanden:

Skærmbillede for manuel afbrydelse	Tilstand	Forslag til afhjælpning
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. Analog mode 4-20mA control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or ANALOG to return to remote control. ANALOG MANUAL	Styring i tilstanden Analog 4-20 mA afbrudt på STOP- tasten	Tryk på MANUAL for at skifte tilstand eller på ANALOG for at gå tilbage til fjernstyring
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. PROFIBUS mode control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or PROFIBUS to return to remote control. PROFIBUS MANUAL	Styring i tilstanden PROFIBUS afbrudt på STOP-tasten	Tryk på MANUAL for at skifte tilstand eller på PROFIBUS for at gå tilbage til fjernstyring
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. PROFINET mode control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or PROFINET to return to remote control. PROFINET MANUAL	Styring i tilstanden PROFINET afbrudt på STOP-tasten	Tryk på MANUAL for at skifte tilstand eller på PROFINET for at gå tilbage til fjernstyring
MANUAL INTERRUPT Pump stopped.	Styring i tilstanden EtherNet/IP afbrudt på STOP-tasten	Tryk på MANUAL for at skifte tilstand eller på EtherNet/IP for at gå tilbage til fjernstyring



Skærmbillede for manuel afbrydelse	Tilstand	Forslag til afhjælpning
MANUAL INTERRUPT Pump stopped. Image: Contact mode control has been interrupted by STOP key. Press MANUAL to change mode or CONTACT to return to remote control. CONTACT	Styring i tilstanden CONTACT afbrudt på STOP-tasten	Tryk på MANUAL for at skifte tilstand eller på CONTACT for at gå tilbage til fjernstyring

24.3.4.2 Ændring af pumpehastigheden i manuel MODE (Tilstand)

Pumpehastigheden ændres med

24.3.4.2.1 Op- og ned-tasten

Forklaring	Opgave
	Når der trykkes på op-pilen, øges pumpedrevets sætpunkt for hastigheden trinvis med 0,1 rpm. • Hvis tasten holdes inde, øges sætpunktet for hastigheden i hurtigt tempo.
	Når der trykkes på ned-pilen, reduceres pumpedrevets sætpunkt for hastigheden trinvis med 0,1 rpm. • Hvis tasten holdes inde, reduceres sætpunktet for hastigheden i hurtigt tempo.



24.3.4.2.2 Tasten MAX

Når der trykkes på MAX-tasten, og den holdes inde, arbejder pumpen ved den laveste af 2 grænser:

- En indstillet hastighedsbegrænsning
- Den maksimale pumpehastighed (indstillet med pumpehovedets RFID)

Denne funktion er praktisk til spædning af pumpen.



Under drift er skærmen blå, og der bliver vist:

- den pumpede mængde i realtid
- driftstiden i sekunder, mens MAX-tasten holdes inde





25 Rengøring

25.1 Overblik

Watson-Marlow bekræfter, at der må anvendes ferskvand til rengøring af alle synlige pumpeoverflader. Der er ikke godkendt rengøringsmidler eller -kemikalier af anden art til pumpen.

Den ansvarshavende person skal:

- Foretage en risikovurdering med henblik på at godkende ferskvand som egnet til rengøring. Overveje eventuel forenelighed med:
 - proceskemikalier
 - restprodukter eller andre materialeaflejringer på pumpeoverflader og i installationsområdet
- Udarbejde en procedure specifikt for kundens proces ved at bruge den generelt anviste procedure nedenfor som vejledning.

25.2 Generel procedure som vejledning

- 1. Stop pumpen
- 2. Afbryd den fra strømforsyningen
- 3. Rengør pumpen ved at aftørre alle synlige overflader med en tør klud eller en klud fugtet med vand (som godkendt). Gentages, indtil alle rester er fjernet.
- 4. Lad eventuelt resterende vand fordampe fra alle overflader
- 5. Tilslut strømforsyningen igen
- 6. Sæt pumpen i drift igen

Hvis pumpen ikke fungerer som tilsigtet efter rengøring:

- 1. Stop pumpen
- 2. Afbryd den fra strømforsyningen
- 3. Få en ansvarshavende person til at tage pumpen ud af drift.



26.1 Pumpehoveder til udskiftning

Betegnelse	Varenummer
ReNu 150 Santoprene	0M3.6200.PFP
ReNu 300 Santoprene	0M3.7200.PFP
ReNu 300 SEBS	0M3.7800.PFP
ReNu 600 Santoprene	0M3.8200.PFP



26.2 Tilbehør til udskiftning

Element	Produktkode
Qdos H-FLO-væskekonnektor (hydraulisk konnektor), PVC-U 3/4'' NPT (hun)	0M9.601H.U03 ¹
Qdos H-FLO-væskekonnektor (hydraulisk konnektor), PVC-U RP 3/4"	0M9.601R.U03 ¹
Qdos H-FLO- forbindelsesmuffe, PVC-U 25 mm	0M9.601R.U0E ¹
Qdos H-FLO-styrekabel – generelt I/O M12A 8W kabel lige F-konnektor, 3 m langt, uskærmet 24AWG	0M9.603Z.0CF ²
Qdos-styrekabel til manuel model, M12A, 5-benet, gul indsats, 3 m langt	0M9.203Y.000 ³
Profibus-termineringsstik M12B 4W han	0M9.603W.0EN
Qdos H-FLO-trykregistreringssæt	0M9.605K.FTA 4
Qdos H-FLO-trykregistreringssæt – forskruningsvariant U og U+	0M9.605K.FTT 4

BEMÆRK1	Væskekonnektoren og forbindelsesmuffer leveres parvis (2 stk.)
BEMÆRK2	M12 8W (8 ledere) styrekablet er kun til model Universal/Universal+
BEMÆRK3	Styrekablet, der skal anvendes til den manuelle model, har et 5- benet M12-stik. Dette 5-benede stik sættes i en 4-benet M12- tilslutning på den manuelle model. Det 5. stikben (i midten) anvendes ikke.
BEMÆRK4	Trykregistreringssættet kan leveres fra 2. kvartal 2024. I sættet medfølger det relevante styrekabel.

Der må ikke monteres udstyr eller tilbehør, som ikke er godkendt af Watson-Marlow, eller som ikke fremgår i denne vejledning

26.3 Vedligeholdelse af elkomponenter

26.3.1 Vedligeholdelse af pumpedrev

Der er ingen dele i pumpedrevet, som kan udskiftes eller repareres. Hvis pumpedrevet er beskadiget, skal pumpen tages ud af drift; kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for at høre, hvordan pumpen kan repareres eller udskiftes.

Forsøg ikke at afmontere pumpehuset for at kontrollere pumpedrevets indre komponenter. Forsøg ikke at reparere eller udskifte komponenter i pumpedrevet.



26.3.2 Udskiftning af strømkablet

Qdos-pumperne har ikke aftagelige strømkabler. Hvis strømkablet er beskadiget, skal pumpen tages ud af drift; kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for at høre, hvordan pumpen kan repareres.

Der må ikke gøres forsøg på at udskifte eller reparere strømkablet. Dette er for at beskytte mod anvendelse af kabler med en utilstrækkelig nominel effekt eller forkert polaritet i elinstallationen.

26.3.3 Udskiftning af sikringer

26.3.3.1 Pumpedrevsikring: Indvendigt

Der er ingen sikringer i pumpedrevhuset, som kan udskiftes. Pumpedrevet må ikke afmonteres eller adskilles.

26.3.3.2 Sikring til strømkabel (kun britisk model)

I modellen i den britiske version er der en 5 A sikring i strømstikket på modeller med ACstrømforsyning.



26.4 Vedligeholdelse af pumpehoveder

Der er ingen komponenter i pumpehovedet, som kan efterses/repareres af brugeren. Pumpehovedet kan kun udskiftes. Vejledningen til udskiftning af pumpehoveder er i dette afsnit:

26.4.1 Pumpehovedets levetid

Pumpehovedet er en central forbrugsdel. Watson-Marlow kan ikke udtale sig om den nøjagtige levetid af et pumpehoved på grund af en lang række faktorer, som f.eks. pumpehastighed, kemikalieforenelighed, tryk mv.

Alle af følgende er tegn på, at pumpehovedets levetid nærmere sig sit udløb:

- Flowhastigheden falder i forhold til normalflow uden forklaring (f.eks. ikke på grund af en ændring i viskositeten eller indløbstryk, udløbstryk mv.)
- Pumpehovedet lader væske lække videre, når det er stoppet.

En ansvarshavende person skal foretage en risikovurdering for at afgøre risici såsom væskelækager eller kemikalieforenelighed med konstruktionsmaterialerne (se "28 Kemikalieforenelighed" på side 261), som kan forekomme, hvis pumpehovedet når svigtgrænsen under drift.

Der er 3 funktioner på pumpen:

- Tæller for antal driftstimer
- Mængdetæller
- Omdrejningstæller

Til at hjælpe med at overvåge levetiden for et pumpehoved, så den kat udskiftes, inden det svigter. .



26.4.2 Udskiftning af pumpehoved

I afsnittet nedenfor beskrives afmontering og udskiftning af et venstremonteret pumpehoved. Udskiftning af et højremonteret pumpehoved udføres på samme måde.



Ved svigt af pumpehovedet. Der udløses en lækagedetektering, og dette skærmbillede bliver vist:





26.4.2.1 Afmontering af pumpehoved



Risiko for personskade på grund af forbrændinger. Pumpens ydre flader og drivakslen kan blive meget varme, når pumpen er i drift. Stop pumpen, og lad den køle af, inden den berøres.

- 1. Stop pumpen.
- 2. Afbryd strømforsyningen til pumpen.
- 3. Udløs trykket i væskebanen, og tøm den for væske ved at følge fremgangsmåden i kundens virksomhed.

OBS

- 4. Afmonter væskebanens tilslutninger og tilslutningen til sikkerhedsoverløb fra pumpehovedet, og sørg for, at pumpen er beskyttet mod væskeudslip.
- 5. Monter sikkerhedsoverløbets gummiprop på pumpehovedets sikkerhedsoverløb.
- 6. Løsn pumpehovedets låsepal med håndkraft. **Der må ikke** bruges værktøj til at sætte låsepalen på plads.
- 7. Pumpehovedet løsnes fra drevet ved at dreje det ca. 15° med uret.
- 8. Afmonter pumpehovedet, og pas på kemikalierester i pumpehovedets slange/væsketilslutningsporte, som skal tømmes ved at følge fremgangsmåden i kundens virksomhed.
- 9. Kontroller, at lækagedetekteringssensoren og drivakslen er rene og ikke tilsmudset af proceskemikalie. Hvis der konstateres kemikalierester, skal pumpen tages ud af drift. Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for vejledning.
- 10. Hvis pumpehovedet ikke er svigtet, skal det bortskaffes efter de gældende bestemmelser. Hvis pumpehovedet er svigtet, skal trin 11 udføres.
- 11. Tøm pumpehovedet for kemikalier og pumpehovedets smøremiddel for kemikalierester ved at følge fremgangsmåden i kundens virksomhed og skrue tømmeventilen af som på billedet nedenfor:





12. Pumpehovedet skal bortskaffes efter de gældende bestemmelser.

26.4.2.2 Montering af nyt pumpehoved

Denne fremgangsmåde er beskrevet for et nyt pumpehoved (uden proceskemikalier).

Der må ikke genmonteres brugte pumpehoveder.

- 1. Tag det nye pumpehoved ud af emballagen, og bortskaf det ved at følge fremgangsmåderne i kundens virksomhed.
- 2. Placer det nye pumpehoved rigtigt i forhold til pumpens drivaksel, og skub det på plads på pumpehuset.
- 3. Drej pumpehovedet ca. 15° mod uret, så låsetappene tager fat.



4. Kontroller, at den indprægede pil på pumpehovedet peger opad.



- 5. Fastgør pumpehovedet ved at lukke dets låsepal med håndkraft. Der må ikke bruges værktøj til at sætte låsepalen på plads.
- 6. Slut indgangs- og udgangsforbindelserne til pumpehovedet.
- 7. Tilslut pumpen til strømforsyningen igen
- 8. RFID-antennen aflæser pumpehovedets RFID-mærkat for at bekræfte, hvilket pumpehoved der er monteret, hvorefter det relevante infoskærmbillede bliver vist.
- 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder alt efter typen af det pumpehoved, der er monteret.



26.4.2.2.1 Pumpehoved af samme type monteret

1. Tryk på ACKNOWLEDGE 🗖 (Bekræft).



- 2. Efter bekræftelsen bliver startskærmen for den aktuelle driftstilstand vist.
- 3. Sæt pumpen i drift igen.
- Rekalibrer flowet ved at udføre fremgangsmåden for flowkalibrering under "11.3.2 HMI Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)" på side 74.

26.4.2.2.2 Pumpehoved af anden type monteret

- 1. Tryk på ACCEPT NEW HEAD 💻 (Accepter nyt pumpehoved).
- 2. PUMPHEAD CHANGED-skærmbilledet bliver vist.
- 3. Tryk på CONFIRM 💻 (Bekræft).





BEMÆRK: Nulstilling til standard med analog kalibrering er kun muligt på model Universal og Universal+.



- 4. Sæt pumpen i drift igen.
- Rekalibrer flowet ved at udføre fremgangsmåden for flowkalibrering under "11.3.2 HMI Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)" på side 74.

26.4.2.2.3 Pumpehoved af ukendt type monteret

PUMPHEAD UNKNOWN-skærmbilledet bliver vist med en advarsel om at kontrollere indstillingerne.

De tidligere pumpehovedindstillinger (hastighedsbegrænsning, trykgrænse, analog kalibrering) bliver vist.

1. Tryk på ACKNOWLEDGE 🛄 (Bekræft) for at fortsætte med den aktuelle konfiguration.



- 2. Sæt pumpen i drift igen.
- Rekalibrer flowet ved at udføre fremgangsmåden for flowkalibrering under "11.3.2 HMI Kalibrering af pumpens flowhastighed: menuen MODE (Tilstand) > Flow calibration (Flowkalibrering)" på side 74.



27 Fejl, nedbrud og fejlafhjælpning

27.1 Overblik over dette afsnit

I dette afsnit er der oplysninger om fejl eller nedbrud, som kan opstå under drift, samt om mulige årsager til at bistå med fejlafhjælpning.

Hvis problemet ikke kan løses, er der oplysninger om teknisk support samt Watson-Marlows omfattende garanti sidst i dette afsnit.



27.2 Fejl

Pumpen har en indbygget funktion til indberetning af fejl, som sammenfattet i tabellen nedenfor:

Kode	Tilstand	Forslag til afhjælpning
Err	Generel fejl	Sluk for pumpen/søg vejledning
Err0	Skrivefejl i FRAM	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.
Err1	FRAM-beskadigelse	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.
Err2	Skrivefejl i FLASH	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.
Err3	FLASH-beskadigelse	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.
Err4	FRAM-skyggefejl	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.
Err9	Motor stoppet	Stop pumpen med det samme. Kontroller pumpehoved og slange. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err10	Fejl i omdrejningstæller	Stop pumpen med det samme. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err14	Hastighedsfejl	Stop pumpen med det samme. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err15	Overstrøm	Stop pumpen med det samme. Tjek systemet. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err16	Overspænding	Stop pumpen med det samme. Kontroller strømforsyningen. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err17	Underspænding	Stop pumpen med det samme. Kontroller strømforsyningen. Tænd/sluk for strømmen kan muligvis nulstille.
Err19	Overtemperatur	Stop pumpen med det samme. Sluk for strømmen.
Err20	Signal uden for specifikation	Kontroller intervallet for det analoge styresignal. Juster signalet som nødvendigt.
Err21	Oversignal	Reducer det analoge styresignal
Err30	Overstrøm	For højt strømforbrug. Slå strømforsyningen fra. Kontroller strømforsyningens og anlæggets tilstand.
Err50	Intern kommunikationsfejl	Prøv at nulstille ved at tænde/slukke for strømmen.

27.3 Indberetning af fejl

Hvis der opstår uventede fejl eller svigt, skal der tages kontakt til kundens repræsentant for Watson-Marlow.

27.4 Nedbrud



27.4.1 Meddelelse om lækagedetektering

Hvis der registreres en lækage, bliver følgende meddelelse vist på pumpeskærmen:





27.4.2 Fremgangsmåde for lækagedetektering

Når der konstateres en lækage enten på grund af en meddelelse på skærmen eller ved at observere væskeutæthed fra pumpehovedet, skal følgende fremgangsmåde straks benyttes:

- 1. Afbryd pumpen fra strømforsyningen
- 2. Tag pumpen ud af drift ved at følge fremgangsmåden i kundens virksomhed
- 3. Find ud af årsagen til lækagen
- 4. Følg fremgangsmåden under vedligeholdelse for udskiftning af pumpehovedet. Denne fremgangsmåde omfatter kontrol for kemikalierester.
- 5. Sæt pumpen i drift igen
- 6. Tilslut pumpen til strømforsyningen igen
- 7. Nulstil meddelelsen om lækagedetektering

ADVARSEL

Hvis pumpehovedet når svigtgrænsen under drift, er der risiko for, at der kan strømme kemikalier fra pumpehovedet ind i i samlingen mellem pumpehovedet og pumpedrevområdet på grund af aggressive kemikalier, som ikke er forenelige med pumpehovedets indre materialer.



Kemikalier kan angribe materialerne i dette område og trænge ind til pumpedrevet. De indre komponenter i pumpedrevet indeholder aluminium, som kan reagere med nogle typer af aggressive kemikalier og danne eksplosiv gas.

Undlad at holde pumpen i drift, indtil pumpehovedet svigter, ved pumpning af kemikalier, der kan reagere med aluminium. Desuden skal det sikres, at de kemikalier, der pumpes, er kemisk forenelige med konstruktionsmaterialerne i samlingen mellem pumpehovedet og pumpedrevområdet: drevkapsling, drevkapslingens tætninger og drivakseltætning.

I tilfælde af pumpehovedsvigt eller eller detektering af lækage: Stop pumpen, tag den ud af drift, og følg fremgangsmåden for udskiftning af pumpehovedet (se "26.4.2 Udskiftning af pumpehoved" på side 244).


27.5 Fejlafhjælpning

27.5.1 Udtjente pumpehoveder

Pumpehovedet vil svigte på grund af:

- 1. Slitage Pumpehovedets normale levetid er ophørt på af slitage af dets komponenter.
- 2. Overtryk På grund af et tryk, der er højere end pumpehovedets maksimale klassificering.
- 3. Kemisk uforenelighed Anvendelse af kemikalier, der ikke er forenelige med pumpehovedets væskebane, som kommer i kontakt med pumpevæsken ved normal anvendelse.

27.5.2 Flowhastighed

Pumpens flowhastighed afhænger af:

- indløbs- og udløbstryk
- Pumpens hastighed
- Væskens tyktflydenhed
- Pumpehovedets tilstand

De faktiske opnåede flows kan variere i forhold til de værdier, der vises på skærmen, på grund af ændringer i temperatur, viskositet, indløbs- og udløbstryk, systemkonfiguration og pumpehovedernes ydelse over tid.

For maksimal præcision tilrådes det at kalibrere pumpen regelmæssigt.

Årsagen til problemet med flowhastigheden kan findes ved at se ydelseskurverne i "4.8.1.2 Ydeevnekurve" på side 33og se, hvor på kurven pumpen er i drift for at afgøre årsagen til problemet.

27.5.3 Meddelelse om lækagedetektering

Hvis meddelelsen om lækagedetektering bliver vist igen efter udskiftning af pumpehovedet, efter at der er slukket og tændt for pumpen igen, eller efter at der er trykket på knappen til nulstilling af lækagedetektering, skal denne fremgangsmåde benyttes:

- 1. Afmonter pumpehovedet.
- 2. Sørg for, at anlægsfladen er ren og uden urenheder.
- 3. Monter pumpehovedet igen, så det vender rigtigt med pilen opad.

Hvis meddelelsen fortsat bliver vist efter installation af flere pumpehoveder, kan der være et problem med lækagedetekteringssensoren. Kontakt i så fald jeres repræsentant for Watson-Marlow for yderligere fejlafhjælpning eller reparation.



27.5.4 Flowkalibrering

Følgende infoskærmbilleder kan blive vist ved kalibrering.

De lukkes ved at trykke på enten either CONTINUE 💻 (Fortsæt) eller RE-CALIBRATE 🗔 (Rekalibrer).





27.5.5 Generel hjælp til pumpen

Pumpen har en hjælp-menu med information om pumpens software. Denne information skal eventuelt bruges ved kontakt til teknisk support hos Watson-Marlow, som beskrevet i afsnittet nedenfor.

Vælg **Help** (Hjælp) på hovedmenuen for at få adgang til skærmbillederne **HELP AND ADVICE** (Hjælp og vejledning).



27.6 Teknisk support

Hvis der opstår fejl eller driftstop, som ikke kan afhjælpes, eller der er andre spørgsmål, kontaktes Watson-Marlows repræsentant for teknisk support.

27.6.1 Producent

Dette produkt er fremstillet af Watson-Marlow. Ved behov for vejledning eller support til dette produkt kontaktes:

Watson-Marlow Limited Bickland Water Road Falmouth, Cornwall TR11 4RU Storbritannien

Tlf. +44 1326 370370 Websted: <u>https://www.wmfts.com/</u>

27.6.2 Autoriseret repræsentant i EU

Johan van den Heuvel Managing Director Watson Marlow Bredel B.V. Sluisstraat 7 Delden Holland PO Box 47 Tlf. +31 74 377 0000



27.7 Garanti

Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garanterer, at dette produkt er uden materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien gælder i en periode på 2 år fra forsendelsesdatoen ved normal drift og drift.

Watson-Marlows eneansvar og kundens eneste retsmiddel for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med køb af et Watson-Marlow-produkt, er efter Watson-Marlows skøn, hvad enten det er reparation, udskiftning eller godskrivning, alt efter hvad der er relevant.

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ovennævnte garanti begrænset til det land, hvor produktet er købt.

Medarbejdere hos eller repræsentanter for Watson-Marlow er ikke bemyndiget til at forpligte Watson-Marlow for nogen anden garanti end som ovennævnt, medmindre en sådan garanti er skriftlig og underskrevet af en af Watson-Marlows direktører. Watson-Marlow yder ingen garanti for produktets egnethed til et særligt formål.

Bemærk følgende:

- i. udgiften for kundens eneste retsmiddel må ikke overstige produktets købspris
- ii. påtager Watson-Marlow sig intet ansvar for konkret dokumenteret tab, indirekte skade, indirekte tab eller andre erstatninger, uanset hvordan disse måtte opstå, heller ikke selvom Watson-Marlow er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader.

Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for tab, skader eller udgifter, der er direkte eller indirekte forbundet med, eller der opstår som følge af brugen af selskabets produkter, herunder skader på eller beskadigelse af andre produkter, maskiner, bygninger eller ejendom. Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for deraf følgende skader, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tidstab, gene, tab af det pumpede produkt og produktionstab.

Denne garanti forpligter ikke Watson-Marlow til at påtage sig omkostninger af nogen art til fjernelse, installation, transport eller andre omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med et garantikrav.

Watson-Marlow påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader på returnerede genstande.



27.7.1 Betingelser

- Produkter skal, efter forudgående aftale, returneres til Watson-Marlow eller et af Watson-Marlow godkendt servicecenter.
- Alle reparationer og ændringer skal være udført af Watson-Marlow Limited eller et af Watson-Marlow godkendt servicecenter eller med Watson-Marlows udtrykkelige og skriftlige tilladelse, hvilken skal være underskrevet af en direktør eller leder hos Watson-Marlow.
- Al fjernstyring eller systemforbindelse skal udføres i henhold til Watson-Marlows anbefalinger.
- Alle PROFIBUS-systemer skal installeres eller godkendes af en PROFIBUS-autoriseret montør.
- Alle EtherNet/IP-systemer skal installeres eller godkendes af en EtherNet/IP-autoriseret montør.
- Alle PROFINET-systemer skal installeres eller godkendes af en PROFINET-autoriseret montør.

27.7.2 Undtagelser

- Forbrugsvarer, herunder slanger og pumpeelementer, er ikke dækket.
- Ruller i pumpehovedet er ikke dækket.
- Reparationer eller service, som nødvendiggøres som følge af normal slitage eller mangel på rimelig og korrekt vedligeholdelse, er ikke dækket.
- Produkter, som efter Watson-Marlows vurdering er anvendt forkert, misbrugt eller har været udsat for bevidst eller utilsigtet skade eller misligholdelse, er ikke dækket.
- Svigt som følge af strømstød er ikke dækket.
- Svigt som følge af forkert eller uacceptabel elektrisk tilslutning af systemet er ikke dækket.
- Skader som følge af kemiske angreb er ikke dækket.
- Hjælpeudstyr, f.eks. lækagedetektorer, er ikke dækket.
- Svigt som følge af UV-lys eller direkte sollys.
- Ingen ReNu-pumpehoveder er dækket.
- Ethvert forsøg på at adskille et Watson-Marlow-produkt vil ugyldiggøre produktgarantien.

Watson-Marlow forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår og betingelser.



27.7.3 Returnering af pumper

Inden returnering af produkter skal de renses/dekontamineres grundigt.

Kunden skal udfylde og returnere en dekontamineringserklæring med angivelse af alle væsker, der har været i kontakt med det udstyr, som returneres til os.

Når vi har modtaget erklæringen, opretter vi et nummer til returgodkendelse. Ved udstyr, som ikke har et nummer til returgodkendelse, forbeholder Watson-Marlow sig ret til at afvise eller sætte det i karantæne.

Udfyld en særskilt dekontamineringserklæring for hvert produkt, og brug den behørige formular til at oplyse, hvor udstyret skal returneres til.

Kontakt jeres repræsentant for Watson-Marlow for at få en dekontamineringserklæring til udfyldelse.



27.8 Udtjent produkt

Udtjente produkter skal tages ud af drift af en ansvarshavende person til bortskaffelse.

27.8.1 Pumpedrev

Pumpedrevet må ikke adskilles. Det skal indleveres til behørig bortskaffelse. Pumpedrevets konstruktionsmaterialer fremgår af "28.1.4.2 Komponentgruppe 4: Pumpedrev" på side 267.

27.8.2 Pumpehoved

Pumpehovedet kan indeholde op til 600 ml pumpevæske

Der er en afløbsprop nederst på pumpehovedet til at skrue af og tømme pumpehovedet for væske, inden det bortskaffes



Pumpehovedet må ikke adskilles. Når det er tømt, skal det bortskaffes efter de gældende bestemmelser.

Hvis pumpehovedet har nået svigtgrænsen under drift, skal det tømmes kemikalierester og smøremiddel via sikkerhedsoverløbet, og gummiproppen monteres igen.



28 Kemikalieforenelighed

Det er et krav at sikre kemikalieforenelighed for at afgøre, om anvendelse af produktet overholder definitionen af tilsigtet anvendelse (se "4.3 Tilsigtet anvendelse" på side 24).

En ansvarshavende person skal foretage en risikovurdering for at afgøre påvirkningen af væsker, der kommer i kontakt med de konstruktionsmaterialer, som en qdos H-FLO pumpe består af, i følgende situationer:

- 1. På materialer, der normalt er i kontakt med væskebanen
- 2. På materialer, der ikke normalt er i kontakt med væskebanen men kan komme i væskekontakt på grund af:
 - Udslip eller lækage fra væskebanen
 - Af kemikalier (væske eller gas) i driftsomgivelserne
 - Hvis pumpen holdes i drift, indtil slangen i pumpehovedet svigter, så der opstår udslip eller lækage af pumpevæske på konstruktionsmaterialerne.

Fastslå, hvilke konstruktionsmaterialer der kan blive berørt af ovenstående, ud fra "28.1 Konstruktionsmaterialer" på den næste side, og udfør dernæst fremgangsmåden i "28.2 Procedure for kontrol af kemisk forenelighed" på side 268.



28.1 Konstruktionsmaterialer

28.1.1 Identificering af komponentgrupper

Konstruktionsmaterialer er inddelt, som det fremgår af billederne og i tabellen nedenfor:



Komponentgruppens nr.	Komponentgruppens betegnelse
1	Kundens væskebaneslanger/-rørsystem
2	Pumpehovedets væskebanetilslutninger
3	 Pumpehoved: Komponentgruppe 3A: Pumpehoved – Normalt i kontakt med væskebanen Komponentgruppe 3B: Pumpehoved – Normalt ikke i kontakt med væskebanen
4	Pumpedrev



28.1.2 Forkortelser (konstruktionsmaterialer)

Forkortelse	Fuld betegnelse
FKM	F luor K autsjuk
HDPE	High D ensity P oly e thylene (polyethylen med høj densitet)
NBR	Nitrilgummi
PA6	Nylon 6
PC	P oly c arbonat
PET	PolyethylenTerephtalat
PFPE	Perfluoropolyether
PP	P oly p ropylen
PPE	Personlige værnemidler
PPS	Polyphenylensulfid
PS	P oly s tyren
PVCu	P oly v inyl c hlorid
PVDF	P oly v inyliden d ifluorid
SEBS	S tyren e thylen b utylen s tyren

Følgende forkortelser kan være anvendt i dette afsnit:



28.1.3 Konstruktionsmaterialer – Normalt i kontakt med væskebanen

Følgende komponenter/grupper er normalt i kontakt med væskebanen
--

	Komponentgruppe	Element	Konstruktion	smateriale
1	Kundens væskebaneslanger/- rørsystem	Blanding	Kundens spec	ifikationer
2		Væskekonnektorer	PVCu	
Z	væskebanetilslutninger	Væskekonnektortætninger	FKM	
		ReNu Santoprene	ReNu SEBS	
3A Pumpehoved	Slange	Santoprene	SEBS	
	Væsketilslutningsport	Polypropylen med glasfiber	PVDF	
	Propper til væsketilslutningsporte	Polypropylen med glasfiber	PVDF	
		Tætninger til væsketilslutningsporte	FKM	FKM



28.1.4 Konstruktionsmaterialer – Normalt ikke i kontakt med væskebanen



28.1.4.1 Komponentgruppe 3B: Pumpehoved

Følgende komponenter til pumpehovedet er normalt ikke i kontakt med væskebanen, men kan i nogle situationer være i kontakt med væskebanen.

	Komponentgruppe	Element	Konstruktionsmateriale
	Pumpehovedindkapsling	Forbindelsesmuffe	PVCu
		Pumpehovedhus	20 % GF PPE+PS
	Yderdæksel til	20 % GF PPE+PS	
		pumpehus	
		Gennemsigtigt dæksel	PC
		Rotortætning	NBR og stål
		Tætningsring	Rustfrit stål
		Rotorkerne	20 % GF PPE+PS
		Informationsmærkat	Polyester, PET
		Skruer	Rustfrit stål
		Skive	Rustfrit stål
		Fjeder	Rustfrit stål
		NBR-skive	NBR
		Кпар	Noryl
	Akseltætning	NBR	
	Afløbsprop	20 % GF PPE+PS/Santoprene	
	Prop til overløb	Santoprene	
3B	Pumpehovedets indre	Rotortætning	NBR og stål
	materialer	Tætningsring	Rustfrit stål
		Rotorkerne	20 % GF PPE+PS
		Rotor	GF PA6/TPU
		Slangedæmper	HDPE
		Lejer	Stål
		O-ringe	NBR
		Smøremiddel	PFPE-baseret smøremiddel
		Indsatser i pumpehus	PP
		Div.	Polyester, Loctite HY4090
	Samling mellem	Rotortætning	NBR og stål
	pumpehoved og -drev	Tætningsring	Rustfrit stål
		Rotorkerne	20 % GF PPE+PS
		O-ringe	NBR
		Yderdæksel til pumpehus	20 % GF PPE+PS
		Gennemsigtigt dæksel	РС
		Knap	Norvi
		1.1.1MP	i voi yi



28.1.4.2 Komponentgruppe 4: Pumpedrev

Følgende drevkomponenter er normalt ikke i kontakt med væskebanen, men kan i nogle situationer komme i kontakt med væskebanen.

	Komponentgruppe	Element	Konstruktionsmateriale
		Drevets yderkappe og lås	GF PPE+PS
		Drevindkapslingens yderkappe	Brandhæmmende GF PPE+PS
		Tastatur/HMI	Polyester
		Lækagedetektorhus	PC
		HMI- beskyttelsesskærm	РС
		Covere	Polyester
	Drevindkapsling	Kabelforskruninger	PA6
		O-ringe	NBR
		Låsebøsning	Polypropylen
		Tætninger til drevets yderkapsel	Silikone
		Skruer	Rustfrit stål
4		M12 input- /outputforskruninger	Zinklegering, fornikling
			(M12-konnektor, kun model (M))
		M12 O-ringe	FKM (M12-konnektor, kun model (M))
		Bundplade	PPE/PS 20 % glasfiber
Samling meller drev Informationsm Strømkabel (pr slutter på A) Strømkabel (pr slutter på B, C,	Samling mellem pumpehoved og - drev	Drevindkapslingens yderkappe	Brandhæmmende GF PPE+PS
		Tætninger til drevets yderkapsel	Silikone
		Drivakseltætning	Santoprene
		Drivaksel	Rustfrit stål 440C
	Informationsmærkater	Informationsmærkater	Polyester, PET
	Strømkabel (produktkode, der slutter på A)	Yderkappe	PVC
	Strømkabel (produktkode, der slutter på B, C, D, E, K, R, U, Z)	Yderkappe	РСР
	Drevets indre materialer	Blanding	Blanding af materialer, bl.a. aluminium



28.2 Procedure for kontrol af kemisk forenelighed

Udfør procedurens 3 trin for at kontrollere for kemikalieforenelighed; til hvert trin er der undertrin (A og B)

1. Brug informationen i afsnit "28.1 Konstruktionsmaterialer" på side 262 til at fastslå, hvilke konstruktionsmaterialer der vil komme i væskekontakt, i disse situationer:

Trin 1A: Komponenter i "28.1.3 Konstruktionsmaterialer – Normalt i kontakt med væskebanen" på side 264 (gruppe 1, 2 og 3A)

Trin 1B: Komponenter i "28.1.4 Konstruktionsmaterialer – Normalt ikke i kontakt med væskebanen" på side 265 (gruppe 3B og 4) Normalt ikke i kontakt med væskebanen, men kan i disse situationer komme i kontakt med væskebanen:

- Udslip eller lækage fra væskebanen
- Af kemikalier (væske eller gas) i driftsomgivelserne
- Hvis pumpen holdes i drift, indtil pumpehovedets slanger svigter, så der opstår udslip eller lækage af pumpevæske på konstruktionsmaterialerne bl.a.:
 - Pumpehovedets indre materialer
 - Samling mellem pumpehoved og -drev



ADVARSEL

Hvis pumpehovedet når svigtgrænsen under drift, er der risiko for, at der kan strømme kemikalier fra pumpehovedet ind i i samlingen mellem pumpehovedet og pumpedrevområdet på grund af aggressive kemikalier, som ikke er forenelige med pumpehovedets indre materialer.

Kemikalier kan angribe materialerne i dette område og trænge ind til pumpedrevet. De indre komponenter i pumpedrevet indeholder aluminium, som kan reagere med nogle typer af aggressive kemikalier og danne eksplosiv gas.



Undlad at holde pumpen i drift, indtil pumpehovedet svigter, ved pumpning af kemikalier, der kan reagere med aluminium. Desuden skal det sikres, at de kemikalier, der pumpes, er kemisk forenelige med konstruktionsmaterialerne i samlingen mellem pumpehovedet og pumpedrevområdet: drevkapsling, drevkapslingens tætninger og drivakseltætning.

I tilfælde af pumpehovedsvigt eller eller detektering af lækage: Stop pumpen, tag den ud af drift, og følg fremgangsmåden for udskiftning af pumpehovedet (se "26.4.2 Udskiftning af pumpehoved" på side 244).

2. Fastslå kemikalieforeneligheden for de konstruktionsmaterialer, som fremgår i trin 1, ved at bruge trin 2A og 2B:

Trin 2A: Til produkter med en Watson-Marlow-produktkode anvendes Watson-Marlows vejledning om kemisk forenelighed: <u>https://www.wmfts.com/en/support/chemical-compatibility-guide/</u>

 For komponenter i gruppe 3A: En kombineret kontrol af komponenterne baseret på pumpehovedets betegnelse
 Eksempel:

Natriumhypochlorit, ReNu SEBS (Qdos) = forenelighed i klasse A

Trin 2B: For produkter, der ikke er leveret af Watson-Marlow, anvendes leverandørens vejledning for kemisk forenelighed

3. Hvis komponenten ikke er kemisk forenelig, eller kemikalieforeneligheden ikke kan afgøres, enten:

Trin 3A: Vælg et andet materiale, f.eks. et andet pumpehoved, en anden væskekonnektor osv.



Trin 3B: Revurder den tilsigtede anvendelse. Udskift f.eks. den peristaltiske slange/det peristaltiske element efter et bestemt antal prøveomdrejninger, inden pumpehovedet svigter, for at undgå kontakt med konstruktionsmaterialer, der normalt ikke kommer i kontakt med væskebanen.



29 Certificering

29.1 Mærkninger på produktet

29.1.1 Placering af overensstemmelsesmærker

Produktet er overensstemmelsesmærket. Nedenstående mærker kan findes på produktet:







29.1.2 Beskrivelse af overensstemmelsesmærkning

Overensstemmelsesmærke	Beskrivelse	
CE	Overholder de gældende mærkningsbestemmelser, som opført i EU- erklæringerne.	
UK CA	Overholder de gældende mærkningsbestemmelser, som opført i UKCA- erklæringerne.	
C	Certificeret af TUV iht.: • IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 • EN 61010-1:2010/A1:2019 • UL 61010-1:2012/R:2019-07 • CSA C22.2 No. 61010-1-12/AMD1:2018	
Ô	Overholder de gældende ACMA-krav (Australian Communications and Media Authority)	

29.2 Produktcertificering

Der medfølger overensstemmelsesdokumentation i trykt form i produktemballagen.

